

StecaGrid 8000+ 3ph StecaGrid 10000+ 3ph

Installations- und Bedienungsanleitung Installation and operating instructions Notice d'installation et d'utilisation

DE EN FR

744.378 | Z02 | 12.13

Inhalt – Contents – Table des matières

Deutsch	1
Englisch	41
Français	81
Appendix	121
Zertifikate – Certificates – Certificats	121
Montage – Installation – Montage	123

Inhalt

		2
1	Vorwort	2
2	Identifizierung	3
3	Allgemeine Sicherheitshinweise	4
4	Lieferumfang	5
5	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
6	Zu dieser Anleitung	6
	6.1 Inhalt	6
	6.2 Zielgruppe	6
	6.3 Kennzeichnungen	6
7	Aufbau und Funktion	7
	7.1 Gehäuse	7
	7.2 Bedientasten	8
	7.3 Display	8
	7.4 Zusätzlicher Erdungsanschluss	14
	7.5 Kühlung	14
	7.6 Netzüberwachung	14
	7.7 Datenkommunikation	14
8	Installation	17
	8.1 Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation	17
	8.2 Wechselrichter montieren	18
	8.3 AC-Anschluss vorbereiten	19
	8.4 DC-Anschlüsse vorbereiten	20
	8.5 Zusätzlichen Erdungsanschluss vorbereiten	20
	8.6 Datenverbindungskabel vorbereiten	21
	8.7 Wechselrichter anschließen und AC einschalten	21
	8.8 Erste Inbetriebnahme des Wechselrichters	22
	8.9 DC einschalten	25
	8.10 Wechselrichter demontieren	26
9	Bedienung	27
	9.1 Übersicht Bedienfunktionen	27
	9.2 Allgemeine Bedienfunktionen	28
	9.3 Wichtige Bedienfunktionen	28
10	Selbsttest	31
11	Störungsbeseitigung	33
12	Wartung	35
13	Entsorgung	35
14	Technische Daten	36
	14.1 Wechselrichter	36
	14.2 AC-Leitung und Leitungsschutzschalter	38
	14.3 Ländertabelle	38
15	Haftungsausschluss	39
16	Gewährleistungs- und Garantiebestimmungen	30
17	Kontakt	40
10	Notizon	40
10		40

Vorwort

Immer symmetrisch

Der Vorteil der dreiphasigen Einspeisung liegt darin, dass die produzierte Solarleistung immer symmetrisch auf allen drei Netzleitern verteilt ans öffentliche Stromnetz abgegeben wird. Dies ist bei diesen Wechselrichtern über den gesamten Leistungsbereich der Fall. Bei der Planung entfällt dadurch die teils aufwändige Vermeidung einer Unsymmetrie von mehr als 4,6 kW durch entsprechende Auswahl von Einzel-Wechselrichtern. Die symmetrische Einspeisung ist ganz im Interesse der Energieversorgungsunternehmen. Langwierige Diskussionen mit ihnen gehören damit der Vergangenheit an.

Lange Lebensdauer

Einphasige Wechselrichter müssen während des Spannungsnulldurchgangs auf der Einspeisephase die komplette Energie, die von den Solarmodulen geliefert wird, im Gerät zwischenspeichern. Dies übernehmen üblicherweise Elektrolytkondensatoren. Diese Bauteile beeinflussen durch die Möglichkeit des Austrocknens die Lebensdauer eines elektronischen Gerätes. Bei dreiphasigen Wechselrichtern hingegen wird zu jedem Zeitpunkt auf mindestens zwei Phasen Energie ins Netz eingespeist. Die Notwendigkeit der Energie-Zwischenspeicherung im Gerät ist dadurch sehr stark reduziert und dies wirkt sich für den Betreiber in der Aussicht auf eine längere Lebensdauer positiv aus (siehe Abb. 1 und Abb. 2).

Flexibler Anschluss

Durch den weiten Eingangsspannungsbereich und einen hohen Eingangsstrom können alle gängigen kristallinen Solarmodule in verschiedenen Konfigurationen an die Wechselrichter angeschlossen werden. Darüber hinaus gibt es Zulassungen für den Betrieb mit CdTe- und CIS/CIGS-Dünnschichtmodulen (siehe *www.stecasolar.com/matrix*). Für den flexiblen, mechanischen Gleichstromanschluss stehen vier Stecker-Buchsen-Paare zur Verfügung.

Einfache Handhabung

Am grafischen LCD-Display können Energieertragswerte, aktuelle Leistungen und Betriebsparameter visualisiert werden. Das innovative Menü bietet die Möglichkeit einer individuellen Auswahl der unterschiedlichen Messwerte. Durch ein geführtes, vorprogrammiertes Menü erfolgt die reibungslose erste Inbetriebnahme des Gerätes. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Wechselrichter geeignet für die Wandmontage. Dank der hohen Schutzart können die Wechselrichter dabei sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Durch den integrierten DC-Schalter wird der Montage-Aufwand reduziert und es verkürzt sich die Installationszeit. Ein Öffnen des Wechselrichters beim Installieren ist nicht notwendig.

Flexible Systemplanung

Die Kombination von StecaGrid 8000+ 3ph und StecaGrid 10000+ 3ph ermöglicht eine optimale Auslegung für fast alle Leistungsklassen. Es ergeben sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, die ein Ziel gemeinsam haben: die effektive Nutzung der Sonneneinstrahlung.



Abb. 1: Leistung P bei einphasiger Netzeinspeisung



Abb. 2: Leistung P bei dreiphasiger Netzeinspeisung

DE

2 Identifizierung

Allgemein

Merkmal	Beschreibung
Тур	StecaGrid 8000+ 3ph / StecaGrid 10000+ 3ph
Ausgabestand der Anleitung	Z02
Herstelleradresse	Siehe Abschnitt 17, S. 40.
Zertifikate	Siehe ab S. 121 und www.stecasolar.com ⇔ StecaGrid 8000+ 3ph / 10000+ 3ph
Optionales Zubehör	 Fernanzeige StecaGrid Vision, Steca Bestellnr. 737.421 externer Datenlogger: StecaGrid Monitor, Steca Bestellnr. 738.424 WEB'log der Firma Meteocontrol Solar-Log der Firma Solare Datensysteme Erdungsklemme, Steca Bestellnr. 743.012 Terminierungsstecker, Steca Bestellnr. 740.864 Gegenstücke zu DC-Anschlüssen Multi-Contact MC4: Stecker: Steca Bestellnr. 719.621 Buchse: Steca Bestellnr. 719.622 Sicherungshülse für Multi-Contact MC4, Steca Bestellnr. 742.215 AC-Stecker für Leitungsdurchmesser 15 18 mm², Steca Bestellnr. 741.038

Tab. 1: Identifizierungsmerkmale des Wechselrichters

Typenschild



Abb. 3: Typenschild (Beispiel)

Die Position des Typenschilds zeigt Abb. 5, S. 7.

Display

Auf dem Display des Wechselrichters wird unter dem Menüeintrag Information/Systeminformation die zur Software passende Version der Anleitung angezeigt. Die optional erhältliche Fernanzeige *StecaGrid Vision* zeigt die Version ebenfalls an; mehr dazu im Handbuch der *StecaGrid Vision*.

0 Seriennummer als Barcode und in Klarschrift

- ② Schutzart
- ③ Norm zur Netzüberwachung
- ④ Technische Daten DC-Eingänge
- ⑤ Artikelnummer und Produktbezeichnung
- 6 Steca-Logo
- ⑦ CE-Zeichen
- ⑧ Herstellungsland
- Ichnische Daten AC-Ausgang

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Dokument ist Teil des Produkts.
- Installieren und benutzen Sie das Gerät erst, nachdem Sie dieses Dokument gelesen und verstanden haben.
- Führen Sie die in diesem Dokument beschriebenen Ma
 ßnahmen immer in der angegebenen Reihenfolge durch.
- Bewahren Sie dieses Dokument während der Lebensdauer des Geräts auf. Geben Sie das Dokument an nachfolgende Besitzer und Benutzer weiter.
- Durch unsachgemäße Bedienung kann der Ertrag des Photovoltaik-Systems gemindert werden.
- Mit beschädigtem Gehäuse darf das Gerät nicht an die DC- oder AC-Leitungen angeschlossen sein.
- Gerät sofort außer Betrieb setzen und vom Netz und den Solarmodulen trennen, wenn eine der folgenden Komponenten beschädigt ist:
 - Gerät: keine Funktion, sichtbare Beschädigung (auch an Frontfolie im Bedienbereich), Rauchentwicklung, etc.
 - Leitungen
 - Solarmodule
 - Das Photovoltaik-System darf nicht wieder eingeschaltet werden, bevor
 - das Gerät vom Händler oder Hersteller repariert wurde,
 - beschädigte Kabel oder Solarmodule von einer Fachkraft repariert wurden.
- Gehäuse niemals abdecken.
- Gehäuse nicht öffnen! Lebensgefahr! Garantieanspruch verfällt!
- Vom Werk angebrachte Schilder und Kennzeichnungen niemals verändern, entfernen oder unkenntlich machen.
- Die Oberflächentemperatur des Gehäuses kann +70 °C überschreiten.
- Anleitung des jeweiligen Herstellers beachten wenn Sie ein externes Gerät anschließen, das nicht in diesem Dokument beschrieben ist (z. B. externer Datenlogger). Falsch angeschlossene Geräte können den Wechselrichter beschädigen.

Sicherheitshinweise auf dem Gerät



- ① Gefahr durch Elektrizität
- ² Gefahr durch heiße Oberflächen
- ③ Anleitung beachten!
- ④ interner Vermerk
- ⑤ interner Vermerk

4 Lieferumfang

- StecaGrid 8000+ 3ph/10000+ 3ph ①
- Montageschiene ②
- AC-Stecker ③
- Installations- und Bedienungsanleitung ④
- Datenkabel ⑤



Abb. 4: Lieferumfang

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Wechselrichter darf nur in netzgekoppelten Photovoltaik-Systemen verwendet werden. Es können bis zu 4 Modulstränge angeschlossen werden. Geeignet sind alle Solarmodule, deren Anschlüsse nicht geerdet werden müssen.

Hinweis

5

Eine Übersicht geeigneter Solarmodule finden Sie unter www.stecasolar.com/matrix.

Zu dieser Anleitung 6

6.1 Inhalt

DE

Diese Anleitung enthält alle Informationen, die eine Fachkraft zum Einrichten und Betreiben des Wechselrichters benötigt. Beachten Sie bei der Montage weiterer Komponenten (z. B. Solarmodule, Verkabelung) die Anleitungen der jeweiligen Hersteller.

6.2 Zielgruppe

Zielgruppe dieser Anleitung sind Fachkräfte und Anlagenbetreiber, soweit nicht anders gekennzeichnet. Mit Fachkräften sind hier Personen bezeichnet, welche unter anderem

- über die Kenntnis einschlägiger Begriffe und Fertigkeiten beim Einrichten und Betreiben von Photovoltaik-Systemen verfügen.
- aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der ein-• schlägigen Bestimmungen die folgenden Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können:
 - Montieren von Elektrogeräten
 - Konfektionieren und Anschließen von Datenleitungen
 - Konfektionieren und Anschließen von Stromversorgungsleitungen _

6.3 Kennzeichnungen

6.3.1 **Symbole**

Tab. 2 beschreibt die in dieser Anleitung und auf dem Gerät verwendeten Symbole.

Symbol	Beschreibung	Ort	Symbol	Beschreibung	Ort
	allgemeiner Gefahrenhin- weis	Anleitung		Gefahr durch heiße Ober- flächen	Anleitung Gerät
	Gefahr durch Elektrizität	Anleitung Gerät		Vor Gebrauch des Pro- dukts Anleitung lesen.	Gerät

Tab. 2: Symbole in der Anleitung und auf dem Gerät

6.3.2 Signalwörter

Die in Tab. 3 beschriebenen Signalwörter werden immer in Verbindung mit einem der Symbole aus Tab. 2 verwendet.

Signalwort	Beschreibung
Gefahr	unmittelbare Gefahr von Tod oder schwerer Körperverletzung
Warnung	mögliche Gefahr von Tod oder schwerer Körperverletzung
Vorsicht	mögliche Gefahr von leichter oder mittelschwerer Körperverletzung
Achtung	möglicher Sachschaden
Hinweis	Hinweis zur Bedienung oder zur Benutzung der Anleitung

Signalwörter Tab. 3:

Kennzeichnungen im Text 6.3.3

Kennzeichnung	Beschreibung
\checkmark	Voraussetzung für eine Hand- lung
	einzelner Handlungsschritt
1., 2., 3.,	mehrere Handlungsschritte in Folge

Kennzeichnung	Beschreibung
kursiv	Hervorhebung, leicht
fett	Hervorhebung, stark
Courier	Bezeichnung von Produktele- menten wie Tasten, Anzeigen, Betriebszuständen.

Tab. 4: Kennzeichnungen im Text

cimzerennung	Desenicibarig
kursiv	Hervorhebung, leicht
fett	Hervorhebung, stark
Courier	Bezeichnung von Produktele- menten wie Tasten, Anzeigen, Betriebszuständen.

6.3.4 Abkürzungen

Abkürzung	Beschreibung
ENS	interne Netzüberwachung des Wechselrichters (deutsch: Einrichtung zur Netzüberwa- chung mit zugeordneten Schaltorganen).
MPP	Arbeitspunkt mit der höchsten Leistungsabgabe (engl.: maximum power point)
MPP-Tracker	regelt die Leistung der angeschlossenen Modulstränge auf den MPP
SELV	Schutzkleinspannung (englisch: Safety Extra Low Voltage)
U _{PV}	am DC-Anschluss anliegende Spannung des Generators (Photovoltaik-Spannung)

Tab. 5: Abkürzungen

7 Aufbau und Funktion

7.1 Gehäuse



(13)

- (1) Haube
- (2) Display (monochrom, 128 x 64 Pixel)
- (3) Typenschild, Warnhinweise
- (4) Bedientasten: ESC, \triangle , ∇ , SET (von links nach rechts)
- (5) Frontfolie mit mechanischer Schutzfunktion
- 6 1x AC-Anschluss
- DC-Freischalter (trennt Plus- und Minuseingang gleichzeitig)
- (8) 2x RJ45-Buchsen (RS485-Schnittstelle)
- ④ Gewindebolzen zum Befestigen der optionalen Erdungsklemme
- (1) 4x DC-Anschluss Minus (–) für Solarmodule (Multi-Contact MC4, berührungssicher)
- ① 4x DC-Anschluss Plus (+) für Solarmodule (Multi-Contact MC4, berührungssicher)
- 12 Lüftungsgitter (Lufteinlass)
- Löcher zum Befestigen an der Montagefläche
- 1 Lüftungsgitter (Luftauslass)

Abb. 5: Komponenten an Vorder- und Unterseite des Gehäuses Die Gehäusekomponenten sind nachstehend einzeln beschrieben.

7.2 Bedientasten

Tacto	Aktion	Funktion		
laste	AKUON	allgemein	geführte Bedienung	
ESC	kurz drücken	springt eine Menüebene höher	geht 1 Schritt zurück	
		 verwirft eine Änderung 		
	lange drücken (≥ 1 Sekunde)	 springt auf die Statusanzeige 	 springt zum Anfang der geführten Bedienung 	
	kurz drücken	 bewegt den Markierungsbalken oder den Display-Inhalt nach oben bewegt in einer numerischen Einstellung die Markierung 1 Position nach links erhöht einen Einstellwert um 1 Stufe 		
	kurz drücken	 bewegt den Markierungsbalken oder den Display-Inhalt nach unten bewegt in einer numerischen Einstellung die Markierung 1 Position nach rechts verringert einen Einstellwert um 1 Stufe 		
SET	kurz drücken	 springt eine Menüebene tiefer ein markierter Zahlenwert beginnt zu blinken und kann geändert werden übernimmt eine Änderung ändert den Zustand eines Steuerelements (Kontrollkästchen/Optionsfeld) 		
	lange drücken (≥ 1 Sekunde)	beantwortet einen Dialog mit <i>Ja</i> geht 1 Schritt vor		

Die Bedientasten (④ in Abb. 5) haben folgende Funktionen:

Tab. 6: Funktionen der Bedientasten

7.3 Display

7.3.1 Allgemeines

Für die Darstellung auf dem Display (O in Abb. 5) gilt allgemein:

- Symbol 🛞: Wenn der Wechselrichter große Datenmengen verarbeitet, kann er in dieser Zeit keine Benutzereingaben bearbeiten. Die entstehende Wartezeit wird durch das animierte Sonnensymbol gekennzeichnet.
- Sind nicht sichtbare Inhalte vorhanden, erscheint am rechten Display-Rand eine Bildlaufleiste mit Schiebebalken. Die Länge des Schiebebalkens zeigt den Umfang der nicht sichtbaren Inhalte an.
- Markierte Einträge sind schwarz unterlegt, die Schrift ist weiß.
- Die Hintergrundbeleuchtung wird 30 Sekunden nach dem letzten Tastendruck ausgeschaltet.
- Störungen werden durch eine rot blinkende Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Gleichzeitig wird eine Ereignismeldung eingeblendet.

744.378 | 12.13

7.3.2 Informationen

Die am Display angezeigten Informationen sind nachstehend anhand von Abbildungsbeispielen beschrieben.

Statusanzeige

In der Statusanzeige werden Messwerte wie folgt einzeln angezeigt:



14.12.2011	<u> </u>	22:55
	_	w
Ausgangs	leistung	Î

Menü

Uhrzeit und Datum①	
Uhrzeit	Ì
Datum	
Uhrzeitformat	

- ① Messwertname
- ② Messwert mit Einheit
- ③ Datum
- ④ Symbol nicht quittierte Statusmeldungen; mehr dazu im Abschnitt 11, S. 33.
- ⑤ animiertes Symbol *Connect* mit 2-stelliger Wechselrichteradresse; zeigt Datenverkehr auf dem RS485-Bus an.
- 6 Symbol Derating
- 🗇 Uhrzeit

Für die Statusanzeige gilt:

- Die Messwerte, die in der Statusanzeige erscheinen, werden unter Einstellungen/Messwerte festgelegt. Einige Messwerte erscheinen immer (Voreinstellung).
- Momentanwerte werden nachts nicht angezeigt (Sonneneinstrahlung zu gering; Beispiel in Abb. links).
- Die in der Statusanzeige angezeigte CO₂-Einsparung wird anhand des Einsparfaktors *508 g/kWh* errechnet.
- ① Bezeichnung des Haupt-/Untermenüs
- ② Menüeinträge

Ertrag numerisch (Tage, Monate, Jahre)

Tages-, Monats- und Jahreserträge können numerisch in einer Liste angezeigt werden.

Tagesertrag 🛈)
04.04.2011	8,7 kWh
03.04.2011	21,1 kWh
02.04.2011	21,5 kWh

① Ertragszeitraum (Tag/Monat/Jahr)

② Einzelerträge mit Zeitraum und Wert (1 je Zeile)

Die Ertragszeiträume enthalten die folgende Anzahl an Einzelerträgen:

Tagesertrag: letzte 31 Tage ¹⁾ Monatsertrag: letzte 12 Monate ¹⁾ Jahresertrag: letzte 30 Jahre ¹⁾

¹⁾ Der Ertragswert wird mit 0 angezeigt, wenn der Wechselrichter zu diesem Zeitpunkt noch nicht installiert war.

Ertrag numerisch (Gesamtertrag)

Der Gesamtertrag wird in einem eigenen Fenster angezeigt.

Gesamtertrag 🛈
Start der Aufzeichnung:
20.03.2011 2 3
43743 ĸwh

- ① Ertragszeitraum *Gesamtertrag* (alle Erträge seit der ersten Inbetriebnahme)
- ② Startzeitpunkt der Aufzeichnungen
- ③ Gesamtertragswert mit Einheit

Ertrag grafisch (Tage, Monate, Jahre)

Tages-, Monats- und Jahreserträge können grafisch in einem Diagramm angezeigt werden.



- ① Zeitraum eines Einzelertrags (hier: Tagesertrag)
- ② y-Achse:
 - Ertrag in kWh
 - Mit Zusatz M: Ertrag in MWh
 - Skalierung ändert sich je nach Maximalwert
- ③ x-Achse: Zeit in Stunden/Tagen/Monaten/Jahren
- ④ Summe der im Diagramm angezeigten Einzelerträge in kWh

In der grafischen Darstellung können die Jahreserträge der letzten 20 Jahre angezeigt werden.

Ereignismeldungen

Siehe Abschnitt 11, S. 33.

Information

Systeminformatio	п	
HMI FBL: 1.0.3 HMI APP: 1.2.0 HMI PAR: 3.3.1 HMI LGP: 5.1.2	1	0

Der Menüeintrag Information enthält die folgenden Untermenüeinträge.

- Kontaktdaten
- Systeminformation (siehe Abb. links):
 - Produktbezeichnung
 - Seriennummer des Wechselrichters
 - Informationen zu Soft- und Hardware-Versionen des Wechselrichters (siehe Bsp. ① in Abb. links)
 - Ländereinstellung (eingestelltes Land)
 - Wechselrichter-Adresse
 - Version der zum Wechselrichter gehörenden Anleitung
- Ländereinstellung: eingestelltes Land und landesspezifische Netzparameter; siehe auch S. 38.
- Blindleistungskennlinie: Diagramm der Blindleistungskennlinie (nur wenn für eingestelltes Land vorgeschrieben)
- Selbsttest: Ergebnis des letzten erfolgreich durchgeführten Selbsttests (nur wenn eingestelltes Land *Italien* ist)

7.3.3 Steuerelemente

Die am Display angezeigten Steuerelemente zum Einstellen des Wechselrichters sind nachstehend anhand von Abbildungsbeispielen beschrieben.

Auswahlliste mit Kontrollkästchen



Auswahlliste mit Optionsfeldern



Dialoge

Ereignisp@tokoll löschen
Sind Sie sich
sicher?
ESC 3 SET

Numerische Einstellungen

Datumseinstellung 🛈			
2	2	2	
08	.02	.2012	

① Bezeichnung der Auswahlliste

- ② Kontrollkästchen mit Namen:
 - Kontrollkästchen ermöglichen Mehrfachauswahl
 - das markierte Kontrollkästchen ist schwarz unterlegt
 - voreingestellte Kontrollkästchen haben keinen Rahmen und sind immer eingeschaltet (Ändern nicht möglich)
- ③ Bildlaufleiste
- ① Bezeichnung der Auswahlliste
- ② Optionsfelder mit Namen:
 - Optionsfelder sind gegenseitig ablösend (nur 1 Optionsfeld kann eingeschaltet sein)
 - das markierte Optionsfeld ist schwarz unterlegt
- ③ Bildlaufleiste
- ① Dialog-Überschrift
- ② Frage an den Benutzer
- ③ Auswahlmöglichkeiten:

Zurück (abbrechen): ESC drücken Bestätigen (Frage mit Ja beantworten): SET 1 Sekunde drücken

- ① Bezeichnung der numerischen Einstellung
- ② Einstellwerte; der markierte Einstellwert ist schwarz unterlegt.

Für das numerische Einstellen von Vergütung und Datum gilt: Vergütung

- mögliche Währungen: £ (Pfund), € (Euro), kr (Krone), keine.
- Die einstellbare Höhe der Vergütung ist aus technischen Gründen begrenzt. Bei Bedarf muss die Vergütung in einer anderen Einheit eingegeben werden. Beispiel: Dollar statt Cent (Währung *keine* einstellen).

Datum

Beim Einstellen von Monat/Jahr wird überprüft, ob der eingestellte Tag zulässig ist. Wenn nicht, wird der Tag automatisch korrigiert.

Beispiel: 31.02.2011 wird korrigiert zu 28.02.2011.

7.3.4 Weitere wichtige Display-Inhalte

Dialog Maximalwerte rücksetzen

Max. Werte zurücksetzen				
Wollen Sie alle Maximal-				
werte zurücksetzen?				
ESC SET				

Auswahl Messwerte

Auswahl Messwerte

Ausgangsleistung

🕗 Blindleistung

🕗 akt. Tagesertrag

Mit dem Dialog *Maximalwerte rücksetzen* können die folgenden gespeicherten Maximalwerte auf 0 zurückgesetzt werden:

- Tagesmaximalleistung
- Tagesmaximalertrag
- Absolute Maximalleistung

Auswahl der Messwerte, die in der Statusanzeige angezeigt werden können. Folgende Messwerte können ausgewählt werden:

- Ausgangsleistung: Ausgangsleistung des Wechselrichters ¹⁾
- Blindleistung: aktuelle Blindleistung in var
- Akt. Tagesertrag: Tagesertrag von 0:00 bis jetzt.
- PV-Spannung: von den Solarmodulen gelieferte Spannung
- PV-Strom: von den Solarmodulen gelieferter Strom
- Netzspannung L1¹⁾, L2, L3
- Netzstrom L1, L2, L3: ins Netz eingespeister Strom
- Netzfrequenz
- Innentemperatur: Innentemperatur des Wechselrichters
- Leistungsreduzierung (Derating): Ursache der Leistungsreduzierung
- Tagesmaximalleistung: höchste Leistung des laufenden Tages ²⁾
- Abs. Maximalleistung: höchste eingespeiste Leistung ²⁾
- Tagesmaximalertrag: max. erreichter Tagesertrag²⁾
- Betriebsstunden: Betriebsstunden am Netz (einschließlich Nachtstunden)
- Gesamtertrag: Ertrag seit Inbetriebnahme
- CO₂ Einsparung: CO₂-Einsparung seit Inbetriebnahme
- ¹⁾ Messwert wird immer angezeigt (Ausschalten nicht möglich)
- 2) auf O zurücksetzbar über Einstellungen/Max. Werte rücksetzen

Ereignismeldungen werden durch einen akustischen Alarm

Akustischer Alarm

Akustischer Alarm

🖸 An

🗋 Aus

Hintergrundbeleuchtung

Hintergrundbeleuchtung

🗋 aus

🖸 automatisch

🔘 Einspeisebetrieb

aus

- automatisch: nach Tastendruck 30 Sekunden eingeschaltet
- Einspeisebetrieb:

signalisiert (ca. 4,5 kHz). • 2 Töne: Warnung • 3 Töne: Fehler

- kein Einspeisen: nach Tastendruck 30 Sekunden eingeschaltet, danach ausgeschaltet
- Einspeisen: nach Tastendruck 30 Sekunden eingeschaltet, danach gedimmt

7.3.5 Service-Menü

Nachfolgend sind die Einträge des Service-Menüs beschrieben.

Achtung

Risiko von Minderertrag. Im Service-Menü können Wechselrichter- und Netzparameter geändert werden. Das Service-Menü darf nur durch eine Fachkraft bedient werden die sicherstellt, dass die Änderung nicht gegen geltende Vorschriften und Normen verstößt!

Blindleistungskennlinie

Übersicht



Technische Einzelheiten

Die Blindleistungskennlinie muss bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt werden, wenn dies für das zuvor gewählte Land vorgeschrieben ist. Dabei gilt:

- Zur Auswahl stehen 3 Kennlinien (Abb. links):
 - Standardkennlinie (vordefiniert)
 - Kennlinie $\cos \phi = 1$ (vordefiniert)
- Kennlinie eingeben (manuell einstellbar)
- Die Kennlinie wird nach dem Einstellen in einem Diagramm grafisch angezeigt (Bsp. in Abb. links).
 - ① x-Achse, Ausgangsleistung P in %
 - \bigcirc y-Achse, Phasenverschiebung cos ϕ
 - ③ Stützstellen (im Bsp.: 4 Stützstellen)
 - ④ Pfeilsymbol Übererregung
 - ⑤ Pfeilsymbol Untererregung
- Jede Kennlinie ist definiert durch 2 bis 8 Stützstellen.
- Eine Stützstelle ist definiert durch die Ausgangsleistung P des Wechselrichters (x-Achse) und die zugehörige Phasenverschiebung (y-Achse).
- Die Phasenverschiebung kann eingestellt werden im Bereich von 0,90 (Übererregung) über 1,00 (keine Phasenverschiebung) bis 0,90 (Untererregung).
- Die Art der Phasenverschiebung ist im Diagramm mit Pfeilsymbolen dargestellt, die wie folgt definiert sind (Definition aus Sicht des Wechselrichters):
 - **企**: Übererregung, induktiv
 - ¹♥¹: Untererregung, kapazitiv
- Die zur Auswahl stehenden 3 Kennlinien haben folgende Eigenschaften:

Standardkennlinie: vordefiniert gemäß Ländereinstellung (Bsp. in Abb. links).

Kennlinie $\cos \varphi = 1$: vordefiniert mit $\cos \varphi = konstant 1,00$. Diese Kennlinie muss gewählt werden, wenn am Gerät keine Blindleistungssteuerung erfolgen soll. Kennlinie eingeben: Anzahl und x-/y-Werte der Stützstellen sind einstellbar.

Ausnahmen: Die erste Stützstelle liegt immer bei x (P %) = 0 %, die letzte immer bei x (P %) = 100 %.

Blindleistu	ngskennlinie	
۹. ⁹ ^۴		$\overline{\Phi}$
1,0	50X	+100X
1 _{e,a}		৻৻৻

7.4 Zusätzlicher Erdungsanschluss

Falls vorgeschrieben, kann der Wechselrichter über einen Gewindebolzen geerdet werden. Für den Gewindebolzen ist eine Erdungsklemme optional erhältlich; siehe Abb. 5, S. 7.

7.5 Kühlung

DE

Die interne Temperaturregelung verhindert überhöhte Betriebstemperaturen. Wenn die Innentemperatur des Wechselrichters die (Derating-)Grenze überschreitet, passt sich die Leistungsaufnahme aus den Solarmodulen automatisch an. Somit wird die Wärmeabgabe des Wechselrichters verringert und eine zu hohe Betriebstemperatur vermieden.

Der Wechselrichter wird an der Rückseite mit Kühlrippen und 2 wartungsfreien Ventilatoren gekühlt.

7.6 Netzüberwachung

Während des Einspeisens kontrolliert der Wechselrichter ständig die Netzparameter. Hält das Netz die gesetzlichen Vorgaben nicht ein, schaltet der Wechselrichter automatisch ab. Sind die gesetzlichen Vorgaben wieder erfüllt, schaltet der Wechselrichter automatisch ein. Die gesetzlichen Vorgaben für die Netzparameter finden Sie in der *Ländertabelle*, S. 38.

7.7 Datenkommunikation

7.7.1 Angezeigte Daten

Der Wechselrichter zeigt folgende Daten an:

- Spannung und Strom des Solargenerators
- Eingespeiste Leistung und Strom
- Spannung und Frequenz des Stromnetzes
- Energieerträge auf Tages-, Monats- und Jahresbasis
- Fehlerzustände, Hinweise

Einige der Daten können an die unter 7.7.3 genannten Geräte übertragen werden.

7.7.2 Gespeicherte Daten

Der Wechselrichter speichert folgende Daten dauerhaft im internen Speicher (EEPROM).

- Fehlerzustände, Hinweise
- Energieerträge auf Tages-, Monats- und Jahresbasis (Tab. 7)

Die Speichertiefe der Energieertragsdaten ist wie folgt:

Energieertragsdaten	Speichertiefe/Zeitraum
10-Minuten-Werte	31 Tage
Tageswerte	12 Monate
Monatswerte	30 Jahre
Jahreswerte	30 Jahre
Gesamtertrag	dauerhaft

Tab. 7: Speichertiefe der Energieertragsdaten

7.7.3 Schnittstellen und angeschlossene Geräte

Der Wechselrichter kommuniziert über einen RS485-Bus mit anderen Geräten. Dabei gilt:

- Der Wechselrichter hat zwei RS485-Schnittstellen an der Gehäuseunterseite (HARTING RJ45-Buchsen mit Push-Pull-Verriegelung).
- Der RS485-Bus muss am Anfang und am Ende terminiert werden; siehe auch 7.7.5.
- Je Wechselrichter wird ein Datenkabel mitgeliefert (1,5 m lang, HARTING RJ45-Stecker mit Push-Pull-Verriegelung). Für lange Datenverbindungen alternatives Datenverbindungskabel verwenden; siehe 7.7.4.
- Die über den RS485-Bus verbundenen Wechselrichter arbeiten als Slaves.

Hinweis

Folgende Wechselrichter besitzen kompatible Datenschnittstellen und können ebenfalls als Slaves an den RS485-Bus angeschlossen werden: StecaGrid 3000, 3600, 8000, 10000. Beachten Sie die Anleitung dieser Geräte bezüglich Adressierung, Terminierung und zugelassenem Datenkabel.

- Ist ein optionales Gerät angeschlossen, so arbeitet dieses Gerät als Master.
- Es darf nur 1 Master am RS485-Bus angeschlossen sein.

Folgende, optionale Geräte unterstützen das Übertragungsprotokoll des Wechselrichters:

- Fernanzeige StecaGrid Vision: Anzeigen der Daten der am RS485-Bus angeschlossenen Wechselrichter.
- PC oder Notebook (mit entsprechender Software, nur f
 ür Fachkr
 äfte):
 - Firmware-Updates übertragen
 - Wechselrichter-Informationen mittels Steca Service-Software auslesen
 - Anschluss an den Wechselrichter über optionalen Adapter RS485/USB möglich. Der Adapter ist bei Steca erhältlich.
- externe Datenlogger (optional), von Steca für eine professionelle Systemüberwachung empfohlen:
 - StecaGrid Monitor
 - WEB'log (Fa. Meteocontrol)
 - Solar-Log (Fa. Solare Datensysteme)

Hinweis

An den externen Datenloggern müssen vor dem Anschließen die Einstellungen gemäß den Herstellerangaben vorgenommen werden.

Das Verkabelungsschema des RS485-Busses ist nachstehend dargestellt.



Abb. 6: Verkabelungsschema, dargestellt am Beispiel der Fernanzeige StecaGrid Vision

- ① optional: StecaGrid Vision oder externer Datenlogger (abgebildet: StecaGrid Vision)
- ② erster Wechselrichter
- ③ Wechselrichter
- ④ letzter Wechselrichter, terminiert
- ⑤ Datenkabel (mitgeliefert)
- ⁶ Datenkabel (mitgeliefert) oder alternatives Datenkabel

7.7.4 Alternatives Datenverbindungskabel

Achtung

Materialschäden durch elektrische Spannung!

- Das alternative Datenverbindungskabel darf nur von einer Fachkraft angefertigt werden.
- Für den Anschluss an die RJ45-Buchse des ersten Wechselrichters muss ein RJ45-Stecker vom Typ HARTING PushPull 10G, Nr. 09 45 145 1560 verwendet werden, damit der Wechselrichter die spezifizierte Schutzart einhält.

Das alternative Datenverbindungskabel ist ein Cat-5-Kabel für lange Datenverbindungen. Für das alternative Datenverbindungskabel gilt:

- Die Gesamtlänge des RS485-Bus darf 1000 m nicht überschreiten (Master/erster Wechselrichter bis zum letzten Wechselrichter).
- Steckerbelegung 1:1 verwenden, wenn das alternative Datenverbindungskabel an die RJ45-Buchsen von Wechselrichtern und StecaGrid Vision angeschlossen wird.
- Steckerbelegung gemäß Tab. 8, S. 16 verwenden, wenn das alternative Datenverbindungskabel an die RJ45-Buchse des ersten Wechselrichters und den COMBICON-Anschluss der StecaGrid Vision oder den Anschluss eines externen Datenloggers angeschlossen wird.

				externe Datenlogger			
Gerät	Wechselrichter	StecaGrid Vision ¹⁾		StecaGrid Monitor	Solar-Log	WEB'log $A^{2)}$	Signal
Stecker	RJ45	RJ45	COMBICON ¹⁾	Klemmleiste	Klemmleiste	RJ12	signar ♦
	1	1	1	19/11/15	1	2	Data A
	2	2	2	21 / 13 / 17	4	4	Data B
	3	3	-	_	_	-	_
Kontokt	4	4	-	_	-	_	_
Kontakt	5	5	-	-	_	_	—
	6	6	-	-	_	_	—
	7	7	-	_	-	-	_
	8	8	3	1	3	6	Ground

Tab. 8: Steckerbelegung des alternativem Datenkabels

¹⁾ Im Lieferumfang der optionalen StecaGrid Vision sind Stecker für das alternative Datenkabel enthalten. Mehr dazu in der Anleitung der StecaGrid Vision.

2)

Achtung

Gefahr der Zerstörung des RS485-Eingangs des Wechselrichters.

Kontakt 1 der RJ12-Buchse des Web'log-Datenloggers führt 24 V DC. Das alternative Datenverbindungskabel **niemals** an Kontakt 1 anschließen!

7.7.5 Terminierung

Um Fehler bei der Datenübertragung zu vermeiden, müssen Anfang und Ende des RS485-Busses terminiert werden:

- Die StecaGrid Vision (Anfang der Datenverbindung) ist intern fest terminiert.
- Der externe Datenlogger (Anfang der Datenverbindung) muss gemäß Herstellerangaben terminiert werden.
- Der letzte Wechselrichter (Ende der Datenverbindung) wird mit dem optional erhältlichen Terminierungsstecker (RJ45-Stecker) terminiert.

7.7.6 Adressierung

An jedem Wechselrichter muss eine eigene Adresse eingestellt sein, damit die Kommunikation zwischen Master und Slaves funktioniert; siehe auch 7.7.3.

Ab Werk ist an jedem Wechselrichter die Adresse 1 eingestellt. Deshalb muss die Adresse in Systemen mit mehr als 1 Wechselrichter angepasst werden. Dabei gilt:

- Die Adresse wird am Wechselrichter unter Einstellungen/Adresse geändert.
- Die Adressen 1 99 können eingestellt werden.
- Die Master-Geräte unterstützen meist weniger als 99 Adressen. Informieren Sie sich in der Anleitung des Geräts, bevor Sie die Adresse an den Wechselrichtern einstellen.
- Es wird empfohlen, die Adressen ab 1 aufsteigend vom ersten bis zum letzten Wechselrichter in der gleichen Reihenfolge zu vergeben, wie die Geräte an der Montagefläche angeordnet sind. Dadurch können die in den Meldungen der Fernanzeige mit ihrer Adresse genannten Wechselrichter leichter identifiziert werden.

7.7.7 Einspeise-Management

Je nach Land müssen Photovoltaik-Systeme über die Möglichkeit verfügen, vom Netzbetreiber in der eingespeisten Wirkleistung reduziert zu werden. Für die Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgabe werden die folgenden, optionalen Produkte empfohlen:

- WEB'log der Fa. Meteocontrol
- Solar-Log der Fa. Solare Datensysteme

8 Installation

8.1 Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation

Beachten Sie bei den im Abschnitt *Installation* beschriebenen Maßnahmen die folgenden Sicherheitshinweise.



Gefahr Lebensgefahr durch Stromschlag!

• Nur Fachkräfte dürfen die im Abschnitt Installation beschriebenen Maßnahmen durchführen.

- Vor Arbeiten am Wechselrichter immer alle DC- und AC-Leitungen wie folgt trennen:
 - 1. AC-Leitungsschutzschalter ausschalten. Vorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten treffen.
 - 2. DC-Freischalter am Wechselrichter auf Position 0 stellen. Vorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten treffen.
 - 3. Multi-Contact MC4-Verbindungen der DC-Kabel gemäß Anleitung des Herstellers trennen. Dazu ist ein spezielles Werkzeug erforderlich.

A Warnung: DC-Kabel führen Spannung, wenn die Solarmodule beleuchtet sind.

- 4. AC-Stecker vom Wechselrichter abziehen, wie im Abschnitt 8.10, S. 26 beschrieben.
- 5. Spannungsfreiheit des AC-Steckers allpolig feststellen. Dafür einen *geeigneten* Spannungsprüfer verwenden (keinen Phasenprüfstift).
- Kabel am Wechselrichter erst anschließen, wenn Sie in der Anleitung dazu aufgefordert werden.
- Gehäuse nicht öffnen! Lebensgefahr! Garantieanspruch verfällt!
- An die RJ45-Buchsen (RS485-Schnittstelle) nur geeignete Stromkreise anschließen.
- Kabel so verlegen, dass sich Verbindungen nicht versehentlich lösen können.
- Bei der Leitungsführung darauf achten, dass feuersicherheitstechnische bauliche Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
- Darauf achten, dass keine entzündlichen Gase vorhanden sind.
- Alle geltenden Installationsvorschriften und -normen, nationalen Gesetze sowie Anschlusswerte des regionalen Stromversorgungsunternehmens einhalten.

Achtung

Gefahr der Beschädigung oder Leistungsminderung (Derating) des Wechselrichters!

- Der Montageort muss folgende Bedingungen erfüllen:
 - Die Montagefläche und die nähere Umgebung ist ortsfest, senkrecht, eben, schwer entflammbar und nicht dauerhaft vibrierend.
 - Die zulässigen Umgebungsbedingungen werden eingehalten; siehe Technische Daten Wechselrichter, S. 36.
 - Um den Wechselrichter sind folgende Freiräume vorhanden: seitlich: 150 mm
 - ober-/unterhalb: 250 mm
- Wechselrichter nicht in Ställen mit aktiver Tierhaltung installieren.
- Wechselrichter in möglichst staubfreier Umgebung installieren, um eine Beeinträchtigung der Kühlfunktion zu vermeiden.
- Anschlusswerte auf dem Typenschild des Wechselrichters einhalten.
- Die DC-Leitungen dürfen nicht mit Erdpotential verbunden werden (DC-Eingänge und AC-Ausgang sind nicht galvanisch getrennt).
- Wechselrichter nicht direkt übereinander montieren sondern immer zueinander versetzt, sodass der obere Wechselrichter nicht die Abwärme des unteren Wechselrichters aufnimmt.

Hinweis

- Vermeiden Sie die direkte Sonnenbestrahlung des Wechselrichters.
- Das Display muss am installierten Gerät ablesbar sein.
- Montageort so wählen, dass die Geräuschemission des Geräts nicht stört.

8.2 Wechselrichter montieren

Montageschiene befestigen

- Obere Lüftungsöffnung der Wechselrichter abdecken, die sich unterhalb der Montagestelle befinden (Schutz vor Bohrstaub).
 Montageschiene *waagerecht* mit mindestens 2 Edelstahlschrauben an der Montagefläche befestigen, wie in den Abbildungen links dargestellt. Dabei beachten:
 - Abhängig von der Tragfähigkeit der Montagefläche mindestens 2 bis maximal 4 Edelstahlschrauben verwenden.
 - Dem Gewicht des Wechselrichters entsprechend große Edelstahlschrauben und Dübel etc. verwenden.
 - Der Hauptteil ⁽²⁾ der Montageschiene muss eben an der Montagefläche ⁽⁴⁾ anliegen, die Aufnahmebereiche ⁽³⁾ für das Gehäuse befinden sich oben.

Wechselrichter in die Montageschiene einhängen



Vorsicht

Verletzungsgefahr. Der Wechselrichter wiegt 42 kg.

- Wechselrichter mindestens zu zweit tragen.
- Beim Tragen den Handgriff **0** benutzen.

Vorsicht

Gefahr durch heiße Oberflächen. Heißen Wechselrichter vor dem Berühren abkühlen lassen.

- 2. Wechselrichter durch die Befestigungslöcher **G** mit 2 geeigneten Edelstahlschrauben und Dübeln etc. an der Montagefläche befestigen.

Hinweis

Wie Sie den Wechselrichter von der Montageschiene entfernen ist unter 8.10, S. 26 beschrieben.

8.3 AC-Anschluss vorbereiten

8.3.1 Anschlussschema AC und DC



Abb. 7: Anschlussschema des Wechselrichters

- Photovoltaik-Generator 1
- Photovoltaik-Generator 2 (optional)
- Photovoltaik-Generator 3 (optional)
- Photovoltaik-Generator 4 (optional)
- Wechselrichter
- Fehlerstromschutzschalter (RCD = Residual Current Device)
- Leitungsschutzschalter

8.3.2 Leitungsschutzschalter

Informationen zum erforderlichen Leitungsschutzschalter und zu den Kabeln zwischen Wechselrichter und Leitungsschutzschalter finden Sie im Abschnitt 14.2, S. 38. Siehe auch Abb. 7, S. 19.

8.3.3 Fehlerstromschutzschalter

Wenn durch örtliche Installationsvorschriften nicht anders vorgeschrieben, dann ist die Installation eines externen Fehlerstromschutzschalters vom Typ A ausreichend.

8.3.4 Trenntransformator

Wenn ein Trenntransformator erforderlich ist, dann muss dieser angeschlossen werden wie in Abb. 8 gezeigt.



Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Bei dem in Abb. 8 gezeigten Anschlussschema sind Primär- und Sekundärseite des Trenntransformators nicht galvanisch getrennt!
- Fehlt die Verbindung **0**, funktioniert die Isolationsüberwachung des Wechselrichters nicht korrekt.



Abb. 8: Anschlussschema des Trenntransformators

8.3.5 AC-Stecker konfektionieren



Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag! Gefahrenhinweise im Abschnitt 8.1, S. 17 beachten!

Konfektionieren Sie den mitgelieferten AC-Stecker wie in Abb. 9 und ab S. 123 beschrieben.



Phase 1
 Phase 2
 Phase 3
 Schutzleiter
 Neutralleiter

Abb. 9: Klemmenzuordnung AC-Stecker

8.4 DC-Anschlüsse vorbereiten



Gefahr

- Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Gefahrenhinweise im Abschnitt 8.1, S. 17 beachten.
- Für die DC-Anschlüsse vom Typ *Multi-Contact MC4* müssen am DC-Kabel die dazu passenden Gegenstücke von Multi-Contact angebracht werden (Gegenstücke optional erhältlich).
- Alle DC-Anschlüsse, an die keine Kabel angeschlossen sind, mit den mitgelieferten Abdeckungen verschließen. Damit wird sichergestellt, dass der Wechselrichter die spezifizierte Schutzart einhält.

Achtung

Gefahr der Beschädigung des Wechselrichters und der Module.

- Die zu den DC-Anschlüssen passenden Gegenstücke polrichtig am DC-Kabel anschließen.
- Die DC-Anschlüsse sind intern auf einen MPP-Tracker zusammengeführt. Daher müssen externe Strangsicherungen (in einem eigenen Gehäuse) installiert werden, wenn der maximal mögliche Rückstrom aller Stränge zusammen höher ist als der zulässige Rückstrom der einzelnen Module. Strangsicherungen und Gehäuse sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- 1. Multi-Contact MC4-Gegenstücke gemäß Anleitung des Herstellers am DC-Kabel anbringen.
- 2. Wenn vorgeschrieben (z. B. Frankreich), die optional erhältliche Sicherungshülse gemäß Anleitung des Herstellers aufstecken (Abb. 10).



Abb. 10: Sicherungshülse unmontiert (links) und montiert (rechts)

8.5 Zusätzlichen Erdungsanschluss vorbereiten

Wenn ein zusätzlicher Erdungsanschluss örtlich vorgeschrieben ist, das Ende des Erdungskabels dem Kabeltyp entsprechend konfektionieren.

Hinweis

In Frankreich ist für das Erdungskabel ein Querschnitt von mindestens 6 mm² vorgeschrieben.

8.6 Datenverbindungskabel vorbereiten

Wenn eine Datenverbindung benötigt wird, RJ45-Standardkabel (Patch-Kabel) bereitstellen oder bei Bedarf alternatives Datenverbindungskabel herstellen (Abschnitt 7.7, S. 14).

8.7 Wechselrichter anschließen und AC einschalten



Gefahr Lebensgefahr durch Stromschlag! Gefahrenhinweise im Abschnitt 8.1, S. 17 beachten.

- 1. Falls erforderlich, Datenverbindung herstellen:
 - Wechselrichter und Master mit Datenverbindungskabel verbinden.
 - Am letzten Wechselrichter den optional erhältlichen Terminierungsstecker in die offene RJ45-Buchse stecken.
- 2. Multi-Contact MC4-Gegenstücke der DC-Kabel kräftig in die DC-Anschlüsse am Wechselrichter drücken, bis sie hörbar einrasten.
- 3. AC-Stecker auf die Kupplung am Wechselrichter stecken, sodass der Stecker hörbar einrastet.
- 4. Bei Bedarf AC-Anschluss verplomben. Dazu gemäß Abb. 11 den Plombierdraht ① durch die Gegenmutter ③ der AC-Buchse am Wechselrichter und durch die Öffnung ④ im Gegenstecker ⑤ führen (Gegenmutter ist mit Bohrung ② versehen).
- 5. Wenn örtlich vorgeschrieben, Erdungskabel an den Gewindebolzen mit der optional erhältlichen Erdungsklemme ④ anschließen; siehe ⑨ in Abb. 5, S. 7. Drehmoment von 6 Nm nicht überschreiten.
- 6. AC-Leitungsschutzschalter einschalten. Die Startseite der ersten Inbetriebnahme wird angezeigt.
- 7. Erste Inbetriebnahme durchführen und DC einschalten, wie in den Abschnitten 8.8 und 8.9 beschrieben.



Abb. 11: AC-Anschluss mit Plombierdraht verplomben

8.8 Erste Inbetriebnahme des Wechselrichters

8.8.1 Funktion

DE

Bedingungen für das Starten der ersten Inbetriebnahme

Die erste Inbetriebnahme startet selbsttätig, wenn zumindest der AC-Anschluss installiert und eingeschaltet wurde wie zuvor beschrieben.

Wenn die erste Inbetriebnahme nicht vollständig durchgeführt wurde, startet sie jedes Mal nach dem Einschalten.

Geführte erste Inbetriebnahme

Die erste Inbetriebnahme ist eine geführte Bedienung, bei der Folgendes eingestellt wird:

- Display-Sprache
- Datum/Uhrzeit
- Land
- Blindleistungskennlinie (wenn für das gewählte Land vorgeschrieben)

Einstellen des Landes

Für das Einstellen des Landes gilt:

- Es wird das Land eingestellt, in dem der Wechselrichter installiert ist. Dadurch lädt der Wechselrichter die vorgegebenen Netzparameter des Landes in Bezug auf zulässige Abweichungen von Nennspannung und -frequenz; mehr dazu in der *Ländertabelle*, S. 38.
- Das Land kann nur einmal eingestellt werden! Wenn Sie das falsche Land gewählt haben, wenden Sie sich an Ihren Installateur!
- Wenn Ihr Land am Wechselrichter nicht gewählt werden kann, wenden Sie sich an Ihren Installateur!
- Das Einstellen des Landes beeinflusst nicht die auf dem Display angezeigte Sprache. Die Display-Sprache wird separat eingestellt.

8.8.2 Bedienung

Erste Inbetriebnahme starten

Erstinbetriebnahme				
SET kurz = auswählen				
SET lang = weiter				
ESC = zurück				

Sprache wählen



Datum einstellen

Datumsformat	
🖸 דד-мм-сссс	
TT.MM.JJJJ	
🖸 ММ/ТТ/ЗЗЗЗ	



Zeit einstellen

Zeitformat

🖸 24h

Uhrzeiteinstellung	

DE

- SET lange drücken. Die nächste Seite wird angezeigt.
- 1. riangle
 abla drücken, um eine Sprache zu markieren.
- 2. SET kurz drücken. Die Sprache wird übernommen.
- 3. SET lange drücken.
- 1. $\Delta \nabla$ drücken, um ein Datumsformat zu markieren.
- 2. SET kurz drücken. Das Datumsformat wird übernommen.
- 3. SET lange drücken.
- 4. SET kurz drücken. Der Tag blinkt.
- 5. $\Delta \nabla$ drücken, um den Tag zu ändern.
- 6. SET kurz drücken. Die Änderung wird übernommen.
- 7. ∇ drücken. Der Monat ist markiert.
- 8. Schritte 4. bis 6. für den Monat wiederholen.
- 9. ∇ drücken. Das Jahr ist markiert.
- 10. Schritte 4. bis 6. für das Jahr wiederholen.
- 11. SET lange drücken.
- 1. $\triangle \nabla$ drücken, um ein Zeitformat zu markieren.
- 2. SET kurz drücken. Das Zeitformat wird übernommen.
- 3. SET lange drücken.
- 4. SET kurz drücken. Die Stunde blinkt.
- 5. $\Delta \nabla$ drücken, um die Stunde zu ändern.
- 6. SET kurz drücken. Die Änderung wird übernommen.
- 7. ∇ drücken. Die Minute ist markiert.
- 8. Schritte 4. bis 6. für die Minute wiederholen.
- 9. SET lange drücken.

Land und Blindleistungskennlinie einstellen

Länderauswahl

🖸 04900 Deutschland

- 03900 Italia
 03300 France
- Blindleistung einstellen

🔘 Standardkennlinie

💽 Kennlinie eingeben

 \bigcirc Kennlinie cos $\varphi = 1$











Hinweis

Das Land kann nur einmal eingestellt werden!

- 1. $\Delta \nabla$ drücken, um ein Land zu markieren.
- 2. SET kurz drücken.
- 3. SET lange drücken.
 - Wenn für das gewählte Land keine Blindleistungskennlinie vorgeschrieben ist, erste Inbetriebnahme abschließen (siehe *Erste Inbetriebnahme abschließen*).
- △ ∇ drücken, um die den örtlichen Vorschriften entsprechende Blindleistungskennlinie zu markieren.
- 5. ${\tt SET}$ kurz drücken. Die Kennlinie wird übernommen.
- 6. SET lange drücken.
 - Wenn in Schritt 4. Standardkennlinie markiert wurde, mit Schritt 18. fortfahren.
 - Wenn in Schritt 4. Kennlinie $\cos \phi = 1$ markiert wurde, mit Schritt 19. fortfahren.
- 7. SET kurz drücken. Der Einstellwert blinkt.
- 8. $\Delta \nabla$ drücken, um die Anzahl der Stützstellen zu ändern.
- 9. SET kurz drücken. Der Wert wird übernommen.
- 10. SET lange drücken.
- 11. △▽ drücken, um einen Einstellwert der ersten Stützstelle zu wählen. P % ist bei der ersten und der letzten Stützstelle fest vorgegeben (000 %, 100 %).
- 12. SET kurz drücken. Der Einstellwert blinkt.
- 13. riangle
 abla drücken, um den Einstellwert zu ändern.
- 14. SET kurz drücken. Die Änderung wird übernommen.
- 15. Bei Bedarf Schritte 11. bis 14. für den anderen Einstellwert wiederholen.
- 16. SET lange drücken.
- 17. Schritte 11. bis 16. für die Einstellwerte der restlichen Stützstellen wiederholen.
- 18. $riangle \nabla$ drücken, um die maximale Gesamt-Ausgangsscheinleistung¹⁾ des Systems (!) zu wählen.
 - ¹⁾ Summe der maximalen Ausgangsscheinleistungen aller Wechselrichter des Systems.
- 19. Die Kennlinie wird grafisch angezeigt (Bsp. in Abb. links).
- 20. SET lange drücken.

Erste Inbetriebnahme abschließen



- 1. ESC drücken, um schrittweise zurückzuspringen und Einstellungen zu korrigieren *oder* SET lange drücken, um die erste Inbetriebnahme abzuschließen.
- 2. Wurde SET lange gedrückt, startet der Wechselrichter neu und synchronisiert sich mit dem Netz.

8.9 DC einschalten

DC-Freischalter am Wechselrichter auf Position I stellen (Abb. 12). Nach einer Pr
üfung durch die interne ENS (ca. 2 Minuten) kann am Display die eingespeiste Leitung angezeigt werden (Sonneneinstrahlung vorausgesetzt).



Abb. 12: DC-Freischalter auf Position I stellen

8.10 Wechselrichter demontieren



DE

Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag! Nur Fachkräfte dürfen die im Abschnitt Wechselrichter demontieren beschriebenen Maßnahmen durchführen. Gefahrenhinweise im Abschnitt 8.1, S. 17 beachten.



AC und DC ausschalten

- 1. AC-Leitungsschutzschalter ausschalten.
- 2. DC-Freischalter am Wechselrichter auf 0 stellen (Abb. links).

DC-Kabel vom Wechselrichter trennen

 Multi-Contact MC4-Verbindungen der DC-Kabel gemäß Anleitung des Herstellers trennen. Dazu ist ein spezielles Werkzeug erforderlich.

Warnung: DC-Kabel führen Spannung, wenn die Solarmodule beleuchtet sind.

AC-Stecker vom Wechselrichter trennen

- 1. AC-Stecker von der Kupplung am Wechselrichter lösen wie ab S. 123 beschrieben.
- 2. Spannungsfreiheit des AC-Steckers allpolig feststellen. Dafür einen *geeigneten* Spannungsprüfer verwenden (keinen Phasenprüfstift).

AC-Stecker öffnen (nur bei Bedarf)

AC-Stecker öffnen wie ab S. 123 beschrieben.

Wechselrichter von der Montagefläche entfernen



- Verletzungsgefahr. Der Wechselrichter wiegt 42 kg.
- Wechselrichter mindestens zu zweit tragen.
- Beim Tragen den Handgriff ① benutzen.

Vorsicht

Gefahr durch heiße Oberflächen. Heißen Wechselrichter vor dem Berühren abkühlen lassen.

- 1. Schrauben von den Befestigungslöchern 2 entfernen.
- 2. Wechselrichter ③ aus der Montageschiene ④ heben ⑤ und von der Montagefläche entfernen ⑥.



9 Bedienung

9.1 Übersicht Bedienfunktionen

Nachstehende Übersicht zeigt die Bedienfunktionen am Display des Wechselrichters. Für eine bessere Übersichtlichkeit sind nur die Bedientasten ∇ und SET eingezeichnet.



Abb. 13: Übersicht über die Bedienfunktionen am Display

9.2 Allgemeine Bedienfunktionen

- Nicht sichtbare Inhalte werden mit den Tasten \triangle und ∇ angezeigt.
- Tastendruckwiederholung: Müssen die Tasten △▽ wiederholt gedrückt werden, können sie alternativ dazu *lange* gedrückt werden. Die Wiederholrate erhöht sich während des Drückens.
- Ein beliebiger Tastendruck schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein, wenn sie sich zuvor automatisch ausgeschaltet hatte.

9.3 Wichtige Bedienfunktionen

Die Abbildungen dieses Abschnitts zeigen Beispiele.

Status anzeigen



Im Menü navigieren

Uhrzeit	Ó
Datum	
Uhrzeitformat	ľ

- 1. Bei Bedarf ESC 1 Sekunde lang drücken, um die Statusanzeige anzuzeigen (Abb. links).
- 2. riangle
 abla drücken, um einen anderen Statuswert anzuzeigen.
- 1. Bei Bedarf ESC 1 Sekunde lang drücken, um die Statusanzeige aufzurufen.
- 2. SET drücken. Das Hauptmenü wird angezeigt, der oberste Eintrag ist markiert.
- 3. riangle
 abla drücken, um einen Menüeintrag zu markieren.
- 4. SET drücken, um das Untermenü aufzurufen (Abb. links).
- 5. Bei Bedarf Schritte 3. und 4. für weitere Untermenüs wiederholen.

Ereignismeldungen

Siehe Abschnitt 11 ab S. 33.

Erträge numerisch (Liste) und grafisch (Diagramm) anzeigen

Monatsertrag	
Mai 2011	_120 kWh
Apr 2011	367 kWh
Mrz 2011	353 kWh



 $\sqrt{}$ Die Statusanzeige wird angezeigt.

- 1. SET drücken. Das Hauptmenü wird angezeigt, Ertrag ist markiert.
- 2. SET drücken. Die Liste mit Ertragszeiträumen wird angezeigt.
- 3. riangle
 abla drücken, um einen Ertragszeitraum zu markieren.
- 4. SET drücken. Die Einzelerträge des Ertragszeitraums werden in einer Liste angezeigt (Abb. links oben).
- 5. riangle
 abla drücken, um einen Einzelertrag zu markieren.
- 6. SET drücken. Der markierte Einzelertrag wird in einem Diagramm angezeigt (Abb. links unten).
- 7. $\Delta \nabla$ drücken, um durch die Diagramme zu blättern.
- 8. SET drücken, um zur Liste zurückzukehren.

Auswahlliste bearbeiten, die Kontrollkästchen enthält

Auswahl Messwerte

- 🗸 Ausgangsleistung
- Blindleistung
- 🖸 akt. Tagesertrag
- ✓ Eine Auswahlliste mit Kontrollkästchen wird angezeigt (Abb. links).
- 1. $\Delta \nabla$ drücken, um ein Kontrollkästchen zu markieren.
- 2. SET drücken. Der Zustand des Kontrollkästchens ändert sich von *ein-* auf *ausgeschaltet* und umgekehrt (bei voreingestellten Kontrollkästchen nicht möglich).
- 3. Bei Bedarf Schritte 1. und 2. für weitere Kontrollkästchen wiederholen.
- 4. ESC drücken. Die Änderungen werden übernommen, die nächsthöhere Menüebene wird angezeigt.

 $\sqrt{}$ Eine Auswahlliste mit Optionsfeldern wird angezeigt

1. $\triangle \nabla$ drücken, um ein ausgeschaltetes Optionsfeld zu

2. SET drücken. Das markierte Optionsfeld wird einge-

schaltet, das zuvor eingeschaltete Optionsfeld wird

3. ESC drücken. Die nächsthöhere Menüebene wird ange-

Auswahlliste bearbeiten, die Optionsfelder enthält

(Abb. links).

markieren.

zeigt.

ausgeschaltet.

Numerische Einstellungen ändern



- rn
- ✓ Eine numerische Einstellung wird angezeigt (Beispiel Datum in Abb. links).
- 1. SET drücken. Der markierte Wert blinkt (*Tag* in Abb. links).
- 2. riangle
 abla drücken, um den Wert zu ändern.
- SET drücken. Die Änderung wird übernommen (Wert blinkt nicht mehr) oder
 ESC drücken, um die Änderung zu verwerfen (Wert blinkt nicht mehr).
- 4. ∇ drücken. Der nächste Wert ist markiert.
- 5. Schritte 1. bis 4. für weitere Werte wiederholen.
- 6. ESC drücken. Die nächsthöhere Menüebene wird angezeigt.

Dialoge beantworten

Ereignisprotokoll löschen
Sind Sie sich
sicher?
ESC SET

- \checkmark Ein Dialog wird angezeigt (Abb. links).
- ► SET oder ESC wie folgt drücken:
 - SET 1 Sekunde, um mit Ja zu antworten
 - ESC, um mit Nein zu antworten

Service-Menü aufrufen und bearbeiten

Achtung

Risiko von Minderertrag und Verstoß gegen Vorschriften und Normen.

Im Service-Menü können Wechselrichter- und Netzparameter geändert werden. Das Service-Menü darf deshalb nur durch eine Fachkraft bedient werden, welche die geltenden Vorschriften und Normen kennt!

Service

Tastenkombination eingeben 1. Menüeintrag Service aufrufen.

2. SET drücken. Die Abb. links erscheint.

Service

Blindleistung einstellen

- 3. $\triangle \nabla$ gleichzeitig 3 s lang drücken. Das Service-Menü erscheint (Abb. links).
- 4. SET drücken, um den markierten Menüeintrag zu bearbeiten.

10 Selbsttest

Der Selbsttest ist in Italien für den Betrieb der Wechselrichter vorgeschrieben.

Funktion

Die Voraussetzungen für die Durchführung des Selbsttests sind wie folgt:

- Bei der ersten Inbetriebnahme wurde das Land *Italien* eingestellt.
- Die Sonneneinstrahlung ist hoch genug, damit der Wechselrichter einspeisen kann.

Während des Selbsttests überprüft der Wechselrichter sein Abschaltverhalten in Bezug auf zu hohe/ niedrige Netzspannung und -frequenz (4 Testabschnitte, Dauer ca. 2 Minuten). Dabei gilt:

- Während des Selbsttests verändert der Wechselrichter je Testabschnitt seine Abschaltschwelle schrittweise vom unteren/oberen Grenzwert nach oben/unten.
- Erreicht die Abschaltschwelle die tatsächliche Netzspannung/-frequenz, speichert der Wechselrichter die dazu ermittelten Daten.
- Die Daten werden am Display wie folgt angezeigt:
 - Zunächst werden die laufenden Werte des ersten Testabschnitts angezeigt; siehe Abb. 14.
 - Die Werte der folgenden Testabschnitte werden unterhalb eingefügt (zunächst nicht sichtbar).
 - Wurde der Selbsttest erfolgreich durchlaufen, wird die Statusmeldung Selbsttest bestanden unterhalb eingefügt. Die Statusmeldung muss angezeigt und bestätigt werden.
- Sind die f
 ür den Selbsttest erforderlichen Voraussetzungen nicht erf
 üllt, erscheint eine der in Tab.
 9 genannten Statusmeldungen.
- Wenn während des Selbsttests ein Messwert außerhalb der geforderten Toleranz liegt, wird der Selbsttest abgebrochen und der Wechselrichter erzeugt die Statusmeldung Selbsttest fehlerhaft. Der Wechselrichter bleibt solange vom Netz getrennt (Relais geöffnet, keine Einspeisung), bis der Selbsttest erfolgreich durchgeführt wurde.

Hinweis

Die im Wechselrichter gespeicherten Daten können mit einem PC und der Software *InverterSelftest-Protocol* ausgelesen werden. Mehr dazu in der Anleitung *StecaGrid Service_InverterSelftestProtocol* und unter www.stecasolar.com \Rightarrow PV Netzeinspeisung \Rightarrow Software.

Selbsttest	
L1 Uac max①	230,0V 🛉
L1 Uac act @) 230,0V∥
L1 Uac off ③) 230,0V 📗
L1 Toff 🏻 🏼 🏼 🏾 🏾 ④	100ms

- ${\rm \textcircled{O}}$ unterer/oberer Grenzwert gemäß Ländereinstellung
- 2 gemessene tatsächliche Netzspannung/-frequenz
- ③ Abschaltschwelle (schrittweise verändert)
- ④ Abschaltzeit = Zeit zwischen folgenden Ereignissen:
 - Abschaltschwelle erreicht tatsächliche Netzspannung/frequenz
 - Wechselrichter trennt sich vom Netz

Abb. 14: Selbsttest – Anzeige der Testergebnisse

Bedienung

Selbsttest
Der Selbsttest dauert
ca. 2 min.
ESC SET

- ✓ Am zu testenden Wechselrichter ist als Land *Italien* eingestellt.
- 1. Bei Bedarf eingestelltes Land im Hauptmenü unter Information/Systeminformation überprüfen.
- 2. Im Hauptmenü Selbsttest wählen. Der Dialog links erscheint.
- 3. SET 1 Sekunde drücken. Der Selbsttest startet.

Selbsttest		
230,0V 🛉		
230,0V 🛛		
230,0V 🛛		
100ms		

- 4. Die Werte des ersten Testabschnitts werden angezeigt (Abb. links).
- 5. ∇ drücken, um die Werte der folgenden Testabschnitte anzuzeigen (sobald verfügbar).
- 6. Nur wenn Selbsttest fehlerhaft angezeigt wird: SET drücken, um die Statusmeldung zu bestätigen. Die Statusanzeige erscheint.

Hinweis

Wenn Selbsttest fehlerhaft angezeigt wird, Selbsttest baldmöglichst erneut durchführen, damit der Wechselrichter wieder einspeisen kann.

Wenn der Selbsttest beendet ist, wie folgt vorgehen:

- 7. ∇ mehrfach drücken, bis die Statusmeldung Selbsttest bestanden angezeigt wird (Abb. links).
- 8. SET drücken, um das Ergebnis des Selbsttests zu bestätigen. Die Statusanzeige erscheint.

Selbsttest

Selbsttest bestanden weiter mit Set

Statusmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Es wurde ein Fehler	Der Selbsttest konnte wegen eines inter-	Verständigen Sie Ihren Ins-
festgestellt	nen Fehlers nicht gestartet werden.	tallateur, wenn dieser Fehler <i>öfter</i> auftritt.
Sonneneinstrahlung	Der Selbsttest wurde wegen zu geringer	Selbsttest tagsüber wiederho-
zu gering	Sonneneinstrahlung nicht gestartet oder	len, wenn der Wechselrichter
	abgebrochen, insbesondere abends/nachts.	einspeist.
Netzbedingungen un-	Der Selbsttest wurde wegen ungültiger	Selbsttest später wiederholen.
gültig	Netzbedingungen abgebrochen, z. B.	
	wegen zu geringer AC-Spannung.	
ENS nicht bereit	Der Selbsttest wurde nicht gestartet, da	Selbsttest einige Minuten
	der Wechselrichter noch nicht betriebs-	später wiederholen, wenn der
	bereit war.	Wechselrichter betriebsbereit
		ist und einspeist.

Tab. 9: Statusmeldungen von Fehlern, die den Selbsttest verhindern

11 Störungsbeseitigung

Störungen werden durch Ereignismeldungen angezeigt wie nachstehend beschrieben. Das Display blinkt rot. Tab. 10, S. 34 enthält Hinweise zum Beseitigen von Störungen.

Aufbau

Ereignismeldungen enthalten folgende Informationen:



- ① Symbol für den Typ der Ereignismeldung
- ② Datum/Uhrzeit, als das Ereignis auftrat
- ③ ACTIVE: Ursache der Ereignismeldung besteht noch oder
 - Datum/Uhrzeit, als die Ursache der Ereignismeldung behoben wurde.
- ④ Ursache der Ereignismeldung
- Sähler: Nr. angezeigte Ereignismeldung / Anzahl aller Ereignismeldungen; max. Anzahl aller Ereignismeldungen = 30
- 6 NEW wird angezeigt, solange die Ereignismeldung noch nicht mit ESC oder $\triangle \nabla$ quittiert wurde.

Funktion

Typen von Ereignismeldungen

- Typ Information (Symbol 1)
 Der Wechselrichter hat einen Fehler erkannt, der das Einspeisen nicht beeinträchtigt. Ein Eingreifen durch den Benutzer ist nicht erforderlich.
- Typ Fehler (Symbol S)
 Der Wechselrichter hat einen schwerwiegenden Fehler erkannt. Solange der Fehler besteht, speist der Wechselrichter nicht ein. Der Installateur muss verständigt werden! Mehr dazu in Tab. 10.

Anzeigeverhalten

Neue Ereignismeldungen werden sofort eingeblendet. Die Meldungen verschwinden, nachdem sie quittiert wurden oder ihre Ursache behoben wurde.

Hinweis

Wird eine Ereignismeldung quittiert dann bestätigt der Bediener, dass er die Meldung registriert hat. Der Fehler, der die Ereignismeldung auslöste, wird dadurch nicht behoben!

Existieren Meldungen, deren Ursache behoben ist, die aber noch *nicht* quittiert wurden, dann wird in der Statusanzeige \bowtie angezeigt.

Wenn ein bereits quittierter Fehler erneut auftritt, wird er erneut angezeigt. Siehe auch *Statusanzeige*, S. 9.

Bedienung

Ereignismeldung quittieren

- \checkmark Eine Ereignismeldung mit dem Vermerk NEW wird angezeigt.
- ► ESC/△/▽ drücken. Die Ereignismeldung ist quittiert und es wird der Inhalt angezeigt, zu dem mit ESC/△/▽ navigiert wurde.

Ereignismeldungen anzeigen

- 1. Im Hauptmenü Ereignisprotokoll wählen.
- 2. SET drücken. Die Ereignismeldungen werden chronologisch sortiert angezeigt (neueste zuerst).
- 3. riangle
 abla drücken, um durch die Ereignismeldungen zu blättern.

Ereignismeldungen

Ereignismeldung	Beschreibung	Тур
Netzfrequenz zu niedrig	Die am Wechselrichter anliegende Netzfrequenz unterschreitet den zuläs- sigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorga- ben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht. ▶ Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.	8
Netzfrequenz zu hoch	Die am Wechselrichter anliegende Netzfrequenz überschreitet den zuläs- sigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorga- ben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht. ▶ Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.	\otimes
Netzfrequenz zu hoch für Wiederein- schalten	 Der Wechselrichter kann nach dem Abschalten nicht wieder einspeisen, da die Netzfrequenz den gesetzlich vorgegebenen Einschaltwert überschreitet. Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt. 	\otimes
Netzspannung zu niedrig	Die am Wechselrichter anliegende Netzspannung unterschreitet den zuläs- sigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorga- ben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht. ▶ Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.	\otimes
Netzspannung zu hoch	Die am Wechselrichter anliegende Netzspannung überschreitet den zuläs- sigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorga- ben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht. ▶ Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.	\otimes
Netzspannung ${\it Ø}$ zu hoch	Die über einen gesetzlich vorgegebenen Zeitraum gemittelte Ausgangs- spannung liegt außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs. Der Wechsel- richter schaltet sich automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht. ▶ Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.	8
Netzstrom DC Offset zu hoch	 Der DC-Stromanteil, der vom Wechselrichter ins Netz eingespeist wird, überschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab und erst nach einer vorgeschriebenen Wartezeit wieder ein. Besteht der Fehler weiterhin, schaltet sich der Wechselrichter erneut ab. Verständigen Sie Ihren Installateur. 	\otimes
Fehlerstrom zu hoch	 Der Fehlerstrom überschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht. Verständigen Sie Ihren Installateur. 	\otimes
Isolations- fehler	 Der Isolationswiderstand zwischen Plus- bzw. Minuseingang und Erde unterschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter darf aus Sicher- heitsgründen nicht ins Netz einspeisen. Verständigen Sie Ihren Installateur. 	\otimes
Lüfter defekt	Mindestens einer der internen Lüfter des Wechselrichters ist defekt. Der Wechselrichter speist möglicherweise mit verminderter Leistung ins Netz ein (Derating). ▶ Verständigen Sie Ihren Installateur.	⚠
Gerät ist überhitzt	 Trotz Leistungsreduzierung ist die maximal zulässige Innentemperatur überschritten. Der Wechselrichter speist nicht ins Netz, bis der zulässige Temperaturbereich erreicht ist. 1. Überprüfen Sie, ob die Montage-Bedingungen erfüllt sind. 2. Überprüfen Sie, ob Kühlrippen und Lüftungsgitter frei von Verschmut- zung sind; siehe dazu Abschnitt 12, S. 35. 3. Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn die Meldung öfter auftritt. 	8
PV-Spannung zu hoch	 Die am Wechselrichter anliegende Eingangsspannung überschreitet den zulässigen Wert. Schalten Sie den DC-Schalter des Wechselrichters aus und verständigen Sie Ihren Installateur. 	\otimes
Eine Insel- bildung wurde erkannt	 Das Netz führt keine Spannung (Selbstlauf des Wechselrichters). Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgründen nicht ins Netz einspeisen. Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt. 	8
Ereignismeldung	Beschreibung	Тур
---------------------------	---	-----------
Uhrzeit/Datum verloren	 Der Wechselrichter hat die Uhrzeit verloren, da er zu lange nicht an das Netz angeschlossen war. Ertragsdaten können nicht gespeichert werden, Ereignismeldungen nur mit falschem Datum. Korrigieren Sie die Uhrzeit unter Einstellungen / Uhrzeit/Datum. 	⚠
Interne Info	 Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn diese Information öfter auftritt. 	i
Interne War- nung	 Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn diese Warnung öfter auftritt. 	⚠
Interner Feh- ler	 Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt. 	\otimes
Selbsttest fehlerhaft	 Während des Selbsttests trat ein Fehler auf, der Selbsttest wurde abgebrochen. Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn der Selbsttest mehrfach zu unterschiedlichen Tageszeiten wegen eines Fehlers abgebrochen wurde und sichergestellt ist, dass Netzspannung und -frequenz inner- halb der Grenzwerte der Ländereinstellung lagen; siehe Ab- schnitt 14.3, S. 38. 	8

Tab. 10: Ereignismeldungen

12 Wartung

Der Wechselrichter ist praktisch wartungsfrei. Dennoch empfiehlt es sich regelmäßig zu kontrollieren, ob die Lüftungsöffnungen an der Ober- und Unterseite des Geräts staubfrei sind. Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf wie nachstehend beschrieben.

Achtung

Gefahr der Zerstörung von Bauteilen. Insbesondere folgende Reinigungsmittel nicht verwenden:

- lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel
- Desinfektionsmittel
- körnige oder scharfkantige Reinigungsmittel

Staub entfernen

Es wird empfohlen, Staub mit Druckluft (max. 2 bar) zu entfernen.

Stärkere Verschmutzung entfernen



Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag! Reinigungsmittel nur mit einem nebelfeuchten Tuch anwenden.

Stärkere Verschmutzungen mit einem nebelfeuchten Tuch entfernen (klares Wasser verwenden). Bei Bedarf statt Wasser eine 2%ige Kernseifelösung verwenden. Nach Abschluss der Reinigung Seifenreste mit einem nebelfeuchten Tuch entfernen.

13 Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Senden Sie das Gerät nach Ablauf der Lebensdauer mit dem Hinweis Zur Entsorgung an den Steca Kundenservice.

Die Verpackung des Geräts besteht aus recyclebarem Material.

DE

14 Technische Daten

14.1 Wechselrichter

	StecaGrid 10000+ 3ph					
DC-Eingangsseite (PV-Generatorans	chluss)					
Anzahl DC-Eingänge	4	1				
Maximale Startspannung	84	5 V				
Maximale Eingangsspannung	84	845 V				
Minimale Eingangsspannung	35	0 V				
Start-Eingangsspannung	35	0 V				
Nenneingangsspannung	60	0 V 0				
Minimale Eingangsspannung für Nennleistung	350	0 V				
MPP-Spannung	350 V	700 V				
Maximaler Eingangsstrom	32	A				
Nenneingangsstrom	14 A	17,3 A				
Maximale Eingangsleistung bei maxi- maler Ausgangswirkleistung	9250 W	10800 W				
Nenneingangsleistung (cos $\phi = 1$)	8400 W	10400 W				
Maximal empfohlene PV-Leistung	10500 Wp	12500 Wp				
Leistungsabsenkung / Begrenzung	 automatisch wenn: bereitgestellte Eingangsleis PV-Leistung Kühlung unzureichend Eingangsstrom > 32 A Netzstrom > 16 A interne oder externe Leistur Netzfrequenz zu hoch (gen 	tung > maximale empfohlene ngsreduzierung näß Ländereinstellung)				
AC-Ausgangsseite (Netzanschluss)						
Ausgangsspannung	320 V 480 V (abhängig	von der Ländereinstellung)				
Nennausgangsspannung	40	0 V				
Maximaler Ausgangsstrom	16	Ā				
Nennausgangsstrom	11.6 A	14,3 A				
Maximale Wirkleistung (cos $\varphi = 1$)	8800 W ^{1) 3)}	10300 W ^{2) 3)}				
Maximale Wirkleistung (cos $\varphi = 0.95$)	8800 W ³⁾	9800 W ³⁾				
Maximale Wirkleistung (cos $\varphi = 0.90$)	8800 W ³⁾	9300 W ³⁾				
Maximale Scheinleistung ($\cos \varphi = 0.95$)	9260 VA ⁴⁾	10300 VA ⁴⁾				
Maximale Scheinleistung ($\cos \varphi = 0.90$)	9780 VA ⁴⁾	10300 VA ⁴⁾				
Nennleistung	8000 W ³⁾	9900 W ³⁾				
Nennfrequenz	50	Hz				
Netztyp	L./L./L	_ / N / PE				
Netzfrequenz	47.5 Hz 52 Hz (abhängig	von der Ländereinstellung)				
Verlustleistung im Nachtbetrieb	< 2.5 W					
Einspeisephasen	dreiphasig					
Klirrfaktor (cos $\varphi = 1$)	< 4 % (maximale Leistung)					
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.90 kanazitiy 0.90 induktiy					
Charakterisierung des Betriebsverha	ltens					
Maximaler Wirkungsgrad	96.	3 %				
Europäischer Wirkungsgrad	95.2 %	95.4 %				
MPP Wirkungsgrad	. > 9	9%				
Wirkungsgradverlauf (bei 5 %, 10 %.	83,6 %, 92,4 %, 95,1 %.	87,5 %, 93,8 %, 95,6 %.				
20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 75 %, 100 %	95,6 %, 95,8 %, 96,3 %,	95,8 %, 96 %, 96,3 %,				
der Nennleistung) bei Nennspannung	95,7 %, 95,1 %	95,8 %, 95,1 %				

	StecaGrid 8000+ 3ph	StecaGrid 10000+ 3ph			
Wirkungsgradverlauf (bei 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 75 %, 100 % der Nennleistung) bei minima- ler MPP-Spannung	84,4 %, 91,8 %, 94,5 %, 95 %, 95,1 %, 95,6 %, 94,7 %, 94,3 %	88,3 %, 93,2 %, 95 %, 95,2 %, 95,3 %, 95,6 %, 94,8 %, 94,3 %			
Wirkungsgradverlauf (bei 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 75 %, 100 % der Nennleistung) bei maxima- ler MPP-Spannung	74,1 %, 92,7 %, 94,8 %, 95,5 %, 95,7 %, 96,2 %, 95,8 %, 95,3 %	77,2 %, 94,1 %, 95,3 %, 95,7 %, 95,9 %, 96,2 %, 95,9 %, 95,3 %			
Wirkungsgradänderung bei Abwei- chung von der DC Nennspannung	-0,002	25 %/V			
Leistungs-Derating bei Voll-Leistung	ab +50	°C (T _{amb})			
Einschaltleistung	80	W			
Ausschaltleistung	20	W			
Standby-Leistung	9	VV			
Schutzklasse		1			
Troppungsprinzip	koino galvanischo	i Troppung trafolos			
Netzüberwachung	ENS konform zu DIN VDE 0	126-1-1 und VDE AR N 4105			
Isolationsüberwachung	ia int	equient			
Fehlerstromüberwachung	ja, inte	ariert ⁵⁾			
Ausführung Überspannungsschutz	Varis	toren			
Einsatzbedingungen	Valis				
Einsatzgebiet	klimatisiert in Innenräumen, men, geschü	nicht klimatisiert in Innenräu- Itzt im Freien			
Korrosivitätskategorien	C	3			
Umgebungstemperatur T _{amb}	–20 °C	. +60 °C			
Lagertemperatur	–30 °C	. +80 °C			
Relative Feuchte	0 % 95 %, nic	ht kondensierend			
Aufstellungshöhe	≤ 2000	m ü. NN			
Verschmutzungsgrad	P	03			
Geräuschemission	< 60 dBA				
Unzulässige Umgebungsgase	Ammoniak, L	ösungsmittel			
Ausstattung und Ausführung					
Schutzart	IP	54			
Uberspannungskategorie	III (AC)	, II (DC)			
DC-Anschluss	Multicontact MC4 (4 Paare),	Nennstrom 22 A je Eingang			
AC-Anschluss	Cto-show Miss				
Anschlussquerschnitt	Kabelquerschnitte ≤ 4 mm ² , Leitungsdurchmesser 10 14 Leitungsdurchmesser 15 18 lichem AC-Stecker	mm ² ; mm ² nur mit optional erhält-			
Gegenstecker	im Lieferumfa	ang enthalten			
Abmessungen (X x Y x Z)	400 x 847	x 225 mm			
Gewicht	42	kg			
Anzeige	Grafik-Display	128 x 64 Pixel			
Kommunikationsschnittstelle	RS485; 2x RJ45-Buchsen; Ar Meteocontrol WEB'log, So	ischluss an StecaGrid Vision, lar-Log, StecaGrid Monitor			
Einspeise-Management nach EEG 2012	EinsMan-ready, über	r RS485-Schnittstelle			
Integrierter DC-Schalter	ja, konform zu	VDE 0100-712			
Kühlprinzip	temperaturgesteuerter	Lüfter, drehzahlvariabel			
Prüfbescheinigung	Unbedenklichkeitsbescheinigung chen, VDE AR N 4105, G59, G in Vorbereitu	nach DIN VDE 0126-1-1, CE-Zei- 83, AS4777, UTE C 15-712-1. Ing: CEI 0-21			

Tab. 11: Technische Daten Wechselrichter

¹⁾ Deutschland und Dänemark_unlimited: 8000 W

- ³⁾ Dänemark: 6000 W
- $^{\rm 4)}~$ Dänemark: 6670 VA bei cos ϕ = 0,90; 6320 VA bei cos ϕ = 0,95
- ⁵⁾ Der Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen.

14.2 AC-Leitung und Leitungsschutzschalter

Wechselrichter	Kabelquerschnitt AC-Leitung	Leitungsschutzschalter
StecaGrid 8000+ 3ph	5 x 1,5 mm²	3 x B16
	5 x 2,5 mm²	3 x B16 oder 3 x B25
	5 x 4,0 mm ²	3 x B16 oder 3 x B25
StecaGrid 10000+ 3ph	5 x 2,5 mm²	3 x B20
	5 x 4,0 mm ²	3 x B25

Tab. 12: Kabelquerschnitte der AC-Leitung und passende Leitungsschutzschalter

14.3 Ländertabelle

Details zum Einstellen des Landes finden Sie im Abschnitt 8.8, S. 22.

Hinweis

Die Vorgaben für die landesspezifischen Netzparameter können sich kurzfristig ändern. Kontaktieren Sie den Steca-Kundenservice, wenn die unten angegebenen Parameter nicht mehr den in Ihrem Land gültigen Vorgaben entsprechen. Siehe dazu Abschnitt *Kontakt*, S. 40.

Land		ederzu- haltzeit	Abschaltwerte Spannung (Spit- zenwerte) ²⁾				Abschaltwerte Spannung (Mittel- werte) ³⁾			Abschaltwerte Frequenz ⁴⁾			rte		
			Ni Scl	oberer		unterer		oberer		unt	erer	oberer ⁸⁾		unterer	
Name		Anzeige ¹⁾	s	%	s	%	s	%	s	%	s	Hz	s	Hz	s
Deutschland 5)	4900	Deutschland	60	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	_	_	1,5	0,2	-2,5	0,2
Schweden	4600	Sverige	30	15,0	0,2	-15,00	0,20	6	60,0	-10	60,0	1,0	0,5	-3,0	0,5
Frankreich	3300	France	30	15,0	0,2	-15,00	0,20	10	600,0	_	_	0,2	0,2	-2,5	0,2
Portugal	35100	Portugal	20	15,0	0,2	-15,00	1,50	_	_	-	_	1,0	0,5	-3,0	0,5
Spanien	3400	España	180	10,0	0,2	-15,00	0,20	_	_	-	_	1,0	0,2	-1,0	0,2
Niederlande	3100	Nederland	30	10,0	2,0	-20,00	2,00	_	_	-	_	1,0	2,0	-2,0	2,0
Belgien_1 ⁶⁾	3200	Belgique 1	30	10,0	0,1	-50,00	0,10	_	_	-15	1,5	0,5	0,1	-2,5	0,1
Belgien_1 unlimited	3201	Belgique 1 unl	30	10,0	0,1	-50,00	0,10	_	_	-15	1,5	0,5	0,1	-2,5	0,1
Belgien_2 ⁶⁾	3202	Belgique 2	30	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	_	_	0,5	0,2	-2,5	0,2
Belgien_2 unlimited	3203	Belgique 2 unl	30	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	_	_	0,5	0,2	-2,5	0,2
Österreich	4300	Österreich	30	15,0	0,2	-20,00	0,20	12	600,0	_	_	1,0	0,2	-3,0	0,2
Italien_1	3900	Italia 1	30	20,0	0,1	-20,00	0,20	_	_	-	_	0,3	0,1	-0,3	0,1
Italien_2	3901	Italia 2	30	20,0	0,1	-20,00	0,20	_	_	_	_	1,0	0,1	-1,0	0,1
Italien_3	3902	Italia 3	30	22,0	0,1	-25,00	0,20	_	_	_	_	5,0	0,2	-3,5	0,2
Slovenien	38600	Slovenija	30	15,0	0,2	-15,00	0,20	11	1,5	-	_	1,0	0,2	-3,0	0,2
Tschechien	42000	Česko	30	15,0	0,2	-15,00	0,20	10	600,0	_	_	0,5	0,2	-0,5	0,2
Griechenland Inseln	3001	Greece islands	180	15,0	0,5	-20,00	0,50	10	600,0	_	-	1,0	0,5	-2,5	0,5
Griechenland Festland	3000	Greece continent	180	15,0	0,5	-20,00	0,50	10	600,0	_	-	0,5	0,5	-0,5	0,5
Australien 6)	6100	Australia	60	17,0	2,0	-13,00	2,00	_	_	-	_	5,0	2,0	-3,5	2,0
Türkei	9000	Türkiye	30	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	_	_	0,2	0,2	-2,5	0,2
Irland	35300	Éire	30	10,0	0,5	-10,00	0,50	_	_	_	_	0,5	0,5	-2,0	0,5
Vereinigtes Königreich G83	4400	United Kingdom G83	180	14,7	1,5	-10,00	1,50	-	_	_	-	0,5	0,5	-3,0	0,5
Vereinigtes Königreich G59	4401	United Kingdom G59	180	15,0	0,5	-20,00	0,50	10	1,0	-13	2,5	0,1	0,5	-2,5	0,5
Schweiz	4100	Suisse	30	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	_	_	0,2	0,2	-2,5	0,2
Ungarn	3600	Magyarország	30	35,0	0,1	-50,00	0,10	10	2,0	–15	2,0	1,0	0,2	-1,0	0,2
Dänemark unlimited	4500	Danmark unlimited	60	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	_		1,5	0,2	-2,5	0,2
Dänemark 7)	4500	Danmark	60	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	_		1,5	0,2	-2,5	0,2
EN 50438	50438	EN 50438	20	15,0	0,2	-15,00	1,50		_	_		1,0	0,5	-3,0	0,5
Bulgarien	3590	Bâlgarija	30	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	_		0,2	0,2	-2,5	0,2
Mauritius	23000	Mauritius	180	10,0	0,2	-6,00	1,50	6	1,5	_	_	1,0	0,5	-3,0	0,5

Tab. 13: Ländertabelle

¹⁾ Ländercode und -namen, wie auf dem Display angezeigt.

- ²⁾ Abschaltwerte sind die obere und untere Abweichung von den Spitzenwerten der Nennspannung (in %) und die dazu gehörigen Abschaltzeit (in s).
- ³⁾ Abschaltwerte sind die obere und untere Abweichung von den Mittelwerten der Nennspannung (in %) und die dazu gehörigen Abschaltzeit (in s).
- ⁴⁾ Abschaltwerte sind die obere/untere Abweichung von der Nennfrequenz (in Hz) und die Abschaltzeit (in s).
- ⁵⁾ maximale Ausgangsleistung: 8000 W (StecaGrid 8000+ 3ph) und 9900 W (Steca Grid 10000+ 3ph)
- ⁶⁾ maximale Ausgangsleistung 10000 W (nur StecaGrid 10000+ 3ph)
- ⁷⁾ maximale Ausgangsleistung: 6000 W (StecaGrid 8000+ 3ph und StecaGrid 10000+ 3ph)
- ⁸⁾ In Deutschland und Dänemark schaltet der Wechselrichter wieder ein, sobald die gesetzlich vorgegebene Einschaltfrequenz von 50,05 Hz unterschritten ist.

15 Haftungsausschluss

Sowohl das Einhalten dieser Anleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung des Wechselrichters können vom Hersteller nicht überwacht werden. Eine unsachgemäße Ausführung der Installation kann zu Sachschäden führen und in Folge Personen gefährden.

Daher übernehmen wir keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher Verwendung und Wartung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Ebenso übernehmen wir keine Verantwortung für patentrechtliche Verletzungen oder Verletzung anderer Rechte Dritter, die aus der Verwendung dieses Wechselrichters resultieren.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Änderungen bezüglich des Produkts, der technischen Daten oder der Montage- und Betriebsanleitung vorzunehmen.

Wenn erkennbar ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist (z. B. bei sichtbaren Beschädigungen), Gerät sofort vom Netz und Photovoltaik-Generator trennen.

16 Gewährleistungs- und Garantiebestimmungen

Garantiebedingungen für Produkte der Steca Elektronik GmbH

1. Material- oder Verarbeitungsfehler

Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler, soweit diese auf mangelhaftes fachmännisches Können seitens Steca zurückzuführen sind.

Steca behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen die defekten Produkte zu reparieren, anzupassen oder zu ersetzen.

2. Allgemeine Informationen

Auf alle Produkte hat der Kunde entsprechend den gesetzlichen Regelungen 2 Jahre Gewährleistung. Für dieses Produkt von Steca übernehmen wir gegenüber dem Fachhandel eine freiwillige Garantie von 5 Jahren ab Rechnungs- bzw. Belegdatum. Diese freiwillige Garantie gilt für Produkte, die innerhalb eines EU-Landes verkauft wurden.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss der Kunde den Zahlungsnachweis (Kaufbeleg) vorlegen.

Sollte der Kunde ein Problem feststellen, hat er sich mit seinem Installateur oder der Steca Elektronik GmbH in Verbindung zu setzen.

3. Garantieausschluss

Die oben unter Punkt 1 beschriebenen Garantien auf Produkte von der Steca Elektronik GmbH gelten nicht für den Fall, dass der Fehler zurückzuführen ist auf: (1) Spezifikationen, Entwurf, Zubehör oder Komponenten, die durch den Kunden oder auf Wunsch des Kunden zu dem Produkt hinzugefügt wurden, oder spezielle Anweisungen des Kunden in Bezug auf die Produktion des Produkts, die Kopplung (von Steca Produkten) mit irgendwelchen Produkten, die nicht ausdrücklich von der Steca Elektronik GmbH genehmigt sind; (2) Modifikationen oder Anpassungen am Produkt durch den Kunden, oder andere dem Kunden zuzurechnende Ursachen; (3) die nicht vorschriftsmäßige Anordnung oder Montage, auf falsche oder fahrlässige Behandlung, Unfall, Transport, Überspannung, Lagerung oder Beschädigung durch den Kunden oder Dritte; (4) ein unvermeidbares Unglück, Brand, Explosion, Bau oder Neubau irgendeiner Art in der Umgebung, in der das Produkt angeordnet ist, auf Naturphänomene wie Erdbeben, Flut oder Sturm, oder auf irgendeine Ursache außerhalb des Einflussbereichs von der Steca Elektronik GmbH; (5) irgendeine Ursache, die nicht vorherzusehen oder zu vermeiden ist mit den angewendeten Technologien, die bei der Zusammenstellung des Produkts eingesetzt wurden; (6) wenn die Seriennummer und/oder die Typnummer manipuliert oder unlesbar gemacht wurde; (7) den Einsatz der Solarprodukte in einem beweglichen Objekt, zum Beispiel bei Schiffen, Wohnwagen o. ä. (8) das Nichteinhalten von Pflegehinweisen und Wartungstätigkeiten am Produkt, die von Steca in der Bedienungsanleitung empfohlen wurden. (9) eine Beschädigung, Verschmutzung oder Bemalung des Gehäuses, sodass eine Reinigung bzw. Instandsetzung nicht möglich ist.

Die in dieser Bedienungsanleitung genannte Garantie gilt nur für Konsumenten, die Kunde von der Steca Elektronik GmbH sind oder durch die Steca Elektronik GmbH autorisierte Wiederverkäufern sind. Die hier genannte Garantie ist nicht auf Dritte übertragbar. Der Kunde wird seine sich hieraus ergebenden Rechte oder Pflichten nicht auf irgendeine Weise übertragen, ohne hierfür zuvor eine schriftliche Genehmigung von der Steca Elektronik GmbH eingeholt zu haben. Außerdem wird die Steca Elektronik GmbH in keinem Fall haftbar sein für indirekte Schäden oder entgangenen Ertrag. Vorbehaltlich eventuell geltender zwingender Rechtsvorschriften ist die Steca Elektronik GmbH auch nicht für andere Schäden haftbar als für diejenigen, für welche die Steca Elektronik GmbH hiermit ausdrücklich ihre Haftung anerkannt hat.

17 Kontakt

Bei Reklamationen und Störungen bitten wir Sie, sich mit Ihrem lokalen Händler in Verbindung zu setzen, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser wird Ihnen in allen Belangen weiterhelfen.

Europa

Steca Elektronik GmbH Mammostraße 1 87700 Memmingen Germany

Fon	+49 700 STECAGRID
	+49 (0) 700 783224743
	Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00
	12 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz
Fax	+49 (0) 8331 8558 132
E-Mail	service@stecasolar.com
Internet	www.stecasolar.com

18 Notizen

Wechselrichter

Тур	 	 	
Seriennummer	 	 	

Installateur

rma
nsprechpartner
traße
Ζ
adt
lefonnummer
Mail

Contents

1	Preface	42				
2	Identification	43				
3	General safety instructions	44				
4	Scope of delivery 2					
5	Proper usage	45				
6	About this manual	46				
	6.1 Contents	46				
	6.2 Target audience	46				
	6.3 Markings	46				
7	Structure and function	47				
	7.1 Casing	47				
	7.2 Operating buttons	48				
	7.3 Display	48				
	7.4 Additional grounding connection	54				
	7.5 Cooling	54				
	7.6 Grid monitoring	54				
	7.7 Data communication	54				
8	Installation	57				
	8.1 Safety measures during installation	57				
	8.2 Mounting the inverter	58				
	8.3 Preparing the AC connection	59				
	8.4 Preparing the DC connections	60				
	8.5 Preparing an additional ground conne	ection 60				
	8.6 Preparing the data connection cable	61				
	8.7 Connecting the inverter and switching	j on the AC power 61				
	8.8 Initial commissioning of the inverter	6Z				
	8.10 Deinstalling the inverter	60				
0	Operation	67				
9	0.1 Overview of exercting functions	67				
	9.1 Overview of operating functions	68				
	9.3 Main operating functions	68				
10	Solf test	71				
11	Troubleshooting	71				
12	Maintenance	75				
12	Disposal	75				
17	Tochnical data	75				
14	1/1 1 Inverter	76				
	14.1 AC cables and line circuit breakers	70				
	14.3 Table of countries	78				
15	Exclusion of liability	70				
16	Commercial and level suprember conditions					
17	Contract 79					
10	Notos	80				
ΙÖ	NOTE2	80				

1 Preface

Always symmetrical

The advantage of three-phase feeding is that the produced solar capacity is always symmetrically distributed on all three power conductors to the public power grid. This is the case across the whole output range offered by these inverters. When designing a system, the laborious work involved in avoiding asymmetry of more than 4.6 kW through the correct selection of separate inverters is thus dispensed with. Symmetrical feeding is greatly in the interests of energy supply companies. Lengthy discussions with such companies are therefore a thing of the past.

Long service live

While the voltage passes through zero on the grid-feeding phase, single-phase inverters must temporarily accommodate all energy supplied by the solar modules within the device. This is usually realised by electrolytic capacitors. These components influence the service life of an electronic device, due to the possibility of drying out. With three-phase inverters, energy is fed into the grid on at least two phases at all times. Thus, the necessity of intermediate storage of energy in the device is greatly reduced, which is of benefit to the system operator with regard to a longer service life (see Fig. 1 and Fig. 2).

Flexible connection

Due to the wide input voltage range and a high input current, all commonly available crystalline solar modules can be connected to the inverters in various configurations. Beyond this, the system is also approved for use with CdTe and CIS / CIGS thin-film modules (see *www.stecasolar.com/matrix*). Four plug/socket pairs are available for flexible, mechanical DC connection.

Easy handling

The graphical LCD display is able to visualise the energy yield values, current performance and operating parameters of the system. Its innovative menu allows individual selection of the various measurements. The guided, pre-programmed menu allows easy initial commissioning of the device. Despite their high output, the inverters can be mounted to the wall. Thanks to the high degree of protection, the inverters can be installed indoors or outdoors. Due to the integrated DC circuit breaker, installation work is made easier, and the installation time is reduced. It is not necessary to open the inverter during installation.

Flexible system design

Combined, the StecaGrid 8000+ 3ph and StecaGrid 10000+ 3ph inverters allow for an optimal dimensioning for almost all power classes A diverse range of combinations are possible, but all with a common target: the effective use of solar irradiation.



Fig. 1: Output P with single-phase grid feeding



Fig. 2: Output P with three-phase grid feeding

2 Identification

General information

Feature	Description
Туре	StecaGrid 8000+ 3ph / StecaGrid 10000+ 3ph
Issue version of the manual	Z02
Manufacturer's address	See Section 17, p. 80.
Certificates	See p. 121 onwards and www.stecasolar.com ⇔ StecaGrid 8000+ 3ph / 10000+ 3ph
Optional accessories	 StecaGrid Vision remote display, Steca order no. 737.421 External data loggers: StecaGrid Monitor, Steca order no. 738.424 WEB'log from Meteocontrol Solar-Log from Solare Datensysteme Grounding terminal, Steca order no. 743.012 Termination plug, Steca order no. 740.864 Opposing contacts for Multi-Contact MC4 DC connections: Plug: Steca order no. 719.621 Socket: Steca order no. 719.622 Safety sleeve for Multi-Contact MC4, Steca order no. 742.215 AC plug for cable diameter of 15 18 mm², Steca order no. 741.038

Tab. 1: Identifying characteristics of the inverter

Type plate



Fig. 3: Type plate (example)

For the position of the type plate, see Fig. 5, p. 47.

Display

The correct version of the manual matching the software is shown under the Information/System info menu item in the display. The optionally available *StecaGrid Vision* remote display also shows this version information; more information on this is provided in the *StecaGrid Vision* operating instructions.

- ${f 0}$ Serial number as a barcode and in plain text
- ② Degree of protection
- ③ Grid-monitoring standard used
- ④ Technical data of the DC inputs
- ⑤ Item number and product designation
- 6 Steca logo
- ⑦ CE symbol
- ⑧ Country of manufacture
- Ichnical data of the AC outputs

General safety instructions

- This document is part of the product.
- Install and use the device only after reading and understanding this document.
- Always perform the measures described in this document in the sequence specified.
- Keep this document in a safe place for the entire service life of the device. Pass the document on to subsequent owners and operators of the device.
- Improper operation can reduce the yields of the photovoltaic system.
- The device must not be connected to the DC or AC cables if it has a damaged casing.
- If one of the following components is damaged, immediately take the device out of operation and disconnect it from the mains grid and solar modules.
 - Device: not functioning, visible damage (including at the front operating panel), smoke, etc.
 - Cables
 - Solar modules

The photovoltaic system must not be switched on again until:

- The device has been repaired by a dealer or the manufacturer.
- Damaged cables or solar modules have been repaired by a technical specialist.
- Never cover the casing.
- Do not open the casing. Risk of death. Invalidation of the guarantee.
- · Factory labels and markings must never be altered, removed or rendered unreadable.
- The surface temperature of the casing can exceed +70 °C.
- Observe the respective manufacturer's manual when connecting an external device that is not described in this document (e.g. external data logger). Incorrectly connected devices can damage the inverter.

Safety instructions on the device



- ① Danger from electricity
- ② Danger from hot surfaces
- ③ Read and follow the manual!
- ④ Internal comment
- ⑤ Internal comment

4 Scope of delivery

- StecaGrid 8000+ 3ph/10000+ 3ph ①
- Mounting rail ②
- AC plug ③
- Installation and operating instructions ④
- Data cable ⑤



Fig. 4: Scope of delivery

5

Proper usage

The inverter may only be used in grid-connected photovoltaic systems. Up to 4 module strings can be connected. All solar modules are suitable whose connections do not need to be grounded.

Note

An overview of suitable solar modules is available at www.stecasolar.com/matrix.

6 About this manual

6.1 Contents

ΕN

This manual contains all information required by a technical professional for setting up and operating the inverter. Follow the instructions of the respective manufacturers when installing other components (e.g. solar modules, cables).

6.2 Target audience

Unless otherwise indicated, the target audiences of this manual are technical professionals and system operators. Technical professionals are, for example:

- Persons who have the knowledge of terminology and the skills necessary for setting up and operating photovoltaic systems.
- Persons who have the necessary training, knowledge and experience, and knowledge of the applicable regulations in order to evaluate and recognise the dangers inherent in the following work:
 - Installation of electrical equipment
 - Production and connection of data communication cables
 - Production and connection of mains grid power supply cables

6.3 Markings

6.3.1 Symbols

Tab. 2 describes the symbols used in this manual and on the device.

Symbol	Description	Location	Symbol	Description	Location
	General danger warning	Manual		Danger from hot surfaces	Manual Device
	Danger from electricity	Manual Device		Read the manual before using the product.	Device

Tab. 2: Symbols used in this manual and on the device

6.3.2 Keywords

The keywords described in Tab. 3 are always used in conjunction with a symbol from Tab. 2.

Keyword	Description
Danger	immediate danger of death or serious bodily injury
Warning	possible danger of death or serious bodily injury
Caution	possible danger of light or medium bodily injury
Notice	possible damage to property
Note	note on operation or use of the manual

Tab. 3: Keywords

6.3.3 Markings used in the text

Marking	Description		Marking	Description
\checkmark	ondition for action		Italics	emphasis, light
	single step		Bold	emphasis, heavy
1., 2., 3.,	several steps in sequence		Courier	designation of product elements such as buttons, displays, operating states

Tab. 4: Markings used in the text

6.3.4 Abbreviations

Abbreviation	Description		
MSD	internal grid monitoring of the inverter (MSD = Mains monitoring with allocated Switching Devices)		
MPP	working point producing the most power (MPP = Maximum Power Point)		
MPP tracker	controls the power of the connected module strings to match the MPP		
SELV	safety low voltage (SELV = Safety Extra Low Voltage)		
V _{PV}	the generator voltage present at the DC connection (photovoltaic voltage)		

Tab. 5: Abbreviations

7 Structure and function

7.1 Casing



① Hood

- (2) Display (monochrome, 128 x 64 pixels)
- ③ Type plate, warning notices
- (4) Operating buttons: ESC, \triangle , ∇ , SET (from left to right)
- (5) Front panel with mechanical protection
- 6 1x AC connection
- DC circuit breaker (interrupts the plus and minus inputs simultaneously)
- (8) 2x RJ45 sockets (RS485 interface)
- (9) Stud bolt for fastening the optional grounding terminal
- 4x Minus DC connection (–) for solar modules (Multi-Contact MC4, contact proof)
- 4x Plus DC connection (+) for solar modules (Multi-Contact MC4, contact proof)
- Ventilation grill (air inlet)
- (3) Holes for fastening the mounting surface
- () Ventilation grill (air outlet)

Fig. 5: Components on the front and lower sides of the casing The casing components are described in detail below.

7.2 Operating buttons

The operating buttons (④ in Fig. 5) have the following functions:

Putton	Action	Function					
BULLON	ACTION	General	Guided configuration process				
ESC	Press briefly	 jumps up by one menu level 	 navigates 1 step back 				
		 discards any changes 					
	Press longer	• jumps to the status display • jumps to the start of the guide					
	$(\geq 1 \text{ second})$		configuration process				
\bigtriangleup	Press briefly	moves the selection bar or the display content upwards					
		• when performing numerical settings, moves the selection 1 position to					
		the left					
		increases the setting value by 1 step					
\bigtriangledown	Press briefly	 moves the selection bar or the display content downwards 					
		when performing numerical settings, moves the selection 1 position to					
		the right					
		decreases the setting value by 1 step					
SET	Press briefly	 jumps down by one menu level 					
		a selected numerical value starts flashing and can be changed					
		adopts a change					
		changes the state of a control element (check box/radio button)					
	Press longer	 answers a query dialog with Yes 	 navigates 1 step forward 				
	$(\geq 1 \text{ second})$						

Tab. 6: Functions of the operating buttons

7.3 Display

7.3.1 General information

For information shown in the display (2 in Fig. 5) the following generally applies:

- Symbol *: The inverter is processing large amounts of data and is not able to process any user input at this time. The resulting waiting time is indicated by the animated sun symbol.
- If hidden content is present, a column with a scroll bar appears at the right side of the display. The size of the scroll bar indicates the amount of hidden content.
- Selected entries are highlighted in black with white text.
- The backlighting switches off automatically 30 seconds after the last button was pressed.
- Errors are indicated by a red flashing backlighting. An event message is also displayed at the same time.

7.3.2 Information

The information shown on the display is described below using illustrative examples.

Status display

The status display shows measurements as listed below:





Menu

Time and date ① Time Date Time format

Numeric yield (day, month, year)

Daily, monthly and annual yields can be displayed numerically in a List.

Daily yield 🕦	
20.07.2011	15,2 kWh
19.07.2011	21,0 kWh
18.07.2011	21,5 kWh

- ① Measurement name
- ② Measurement with units
- ③ Date
- ④ Symbol *non-confirmed status messages*; more information on this is provided in Section 11, p. 73.
- ⑤ Animated Connect symbol with 2-digit inverter address; indicates data traffic on the RS485 bus.
- [©] Symbol for *Derating*
- ⑦ Time

The following applies to the status display:

- The measurements shown in the status display are defined under Settings/Measurements. Some measurements are always displayed (default setting).
- Current values are not displayed at night (solar irradiation too low; example in fig left).
- The CO₂ savings shown in the status display are calculated using the savings factor 508 g/kWh.
- ① Designation of the main/submenu② Menu entries

- ① Yield period (day/month/year)
- ② Individual yields with period and value (1 per row)

The yield periods contain the following numbers of individual entries:

Day yield: last 31 days¹⁾ Monthly yield: last 12 months¹⁾ Annual yield: last 30 years¹⁾

¹⁾ A yield value of 0 is shown when the inverter was not yet installed at this time.

Numeric yield (total yield)

The total yield is displayed in its own window.



- ① Yield period for *Total yield* (all yields since initial commissioning)
- ^② Starting point of recording
- ③ Total yield with units

Graphical yield (day, month, year)

Daily, monthly and annual yields can be displayed graphically in a chart.



- ① Period for a single yield value (here: Day yield)
- ② y-axis:
 - Yield in kWh
 - With an extra *M*: yield in MWh
 - The scaling changes depending on the maximum value
- ③ x-axis: time in hours/days/months/years

④ Total of all individual yields shown in the diagram, in kWh

The graphical representation can show annual yields for the last 20 years.

Event messages

See Section 11, p. 73.

Information

System info		
HMI FBL: 1.0.4 HMI APP: 2.5.1 HMI PAR: 4.0.2 HMI LGP: 7.0.7	1	0

The Information menu item contains the following submenu items.

- Contact info
- System info (see fig. left):
 - Product designation
 - Serial number of the inverter
 - Information on the software and hardware versions of the inverter (see example ① in fig. left)
 - Country setting (country currently set)
 - Inverter address
 - Version of the operating instructions for the inverter
- Country setting: country that is currently set and country-specific grid parameters; see also p. 78
- React. pwr. char. curve: reactive power characteristic curve graph (only when prescribed for currently set country)
- Self test: result of the last successfully performed self test (only when the configured country is *Italy*)

7.3.3 Control elements

The control elements shown on the display, which are used for performing settings in the inverter, are described below using illustrative examples.

Selection list with check boxes



Selection list with radio buttons

Date format □²JJJJ-MM-TT ③ □²TT.MM.JJJJ □²MM/TT/JJJJ

Dialogs



Numerical settings



Designation of the selection list

- ② Check boxes with names:
 - Check boxes allow multiple selection
 - The currently selected check box is highlighted in black
 - Preset check boxes have no frame and are always switched on (cannot be changed).
- ③ Scroll bar
- Designation of the selection list
- ② Radio buttons with names:
 - Radio buttons are exclusive-OR (only one radio button can be switched on)
 - The currently selected radio button is highlighted in black
- ③ Scroll bar
- ① Dialog heading
- ② A question presented to the user
- Response possibilities: Back (cancel): Press ESC
 Confirm (answer the question with Yes): press and hold SET for 1 second
- ① Designation of the numerical setting
- 2 Value to be set; the selected value to be set is highlighted in black.

When performing numerical settings of remuneration and dates, the following applies: **Remuneration**

- Possible currencies: £ (Pound), € (Euro), kr (Krone), none.
- The maximum value that can be set for remuneration is limited for technical reasons. The remuneration must be set using different units as required. Example: Dollars instead of Cents (set a currency of *none*).

Date

When setting the month/year, a check is performed to ensure that the selected day is valid. If not, then the day is automatically corrected.

Example: 31.02.2011 is corrected to 28.02.2011.

Other important display fields 7.3.4

Reset maximum values dialog

Reset max. vals.
Reset all
max. values?
ESC SET

Select measurements

Select meas.

Output power

Reactive power 🕗 Current day yield The Reset maximum values dialog allows the following stored maximum values to be reset to 0:

- Maximum daily power
- Maximum daily yield
- Absolute maximum power

Selection of the measurements to be shown in the status display. The following measurements can be selected:

- Output power: output power of the inverter ¹⁾
- Reactive power: current reactive power in var
- Act. day yield: daily yield from 0:00 until now.
- PV voltage: the voltage supplied by the solar modules
- PV current: the current supplied by the solar modules
- Grid voltage L1¹⁾, L2, L3
- Grid current L1, L2, L3: the current fed into the mains grid
- Grid frequency
- Internal temp.: the internal temperature of the inverter
- Power reduction (Derating): cause of the power reduction
- Day max. power: the maximum power supplied in the current day 2)
- Abs. max. power: the maximum power ever fed into the grid²⁾
- Day max. yield: the maximum daily yield achieved ²)
- Operating hours: the operating hours during which the device has been connected to the grid (including nighttime hours)
- Total yield: yield since commissioning
- CO, saving: CO, savings achieved since commissioning
- ¹⁾ Measurement is always displayed (cannot be switched off)
- 2) Can be reset to 0 via Settings/Reset max. values.

Acoustic alarm

Acoustic alarm

💽 On 👘	
🗋 Off	

Backlighting

Backlight	
🖸 off	Î
🖸 automatic	
🖸 Grid feed	ļ

An acoustic alarm sounds (approx. 4.5 kHz) when an event message is displayed.

- 2 tones: warning
- 3 tones: error
- off
- automatic: switches on for 30 seconds when a button is pushed
- grid feed:
- Not feeding: switches on for 30 seconds when a button is pushed; then switches off
- Feeding: switches on for 30 seconds when a button is pushed; then dims

7.3.5 Service menu

The following section describes the service menu items.

Notice

Risk of reduced yields. Inverter and grid parameters can be changed in the service menu. The service menu may only be used by professional personnel who can ensure that the changes do not contravene the applicable regulations and standards.

Reactive power characteristic curve

Overview



Technical details

The reactive power characteristic curve must be set during initial commissioning if this is prescribed for the previously selected

country. The following applies:

- 3 characteristic curves are available for selection (fig. left):
- Default char. curve (pre-defined)
- Char. curve $\cos \phi = 1$ (pre-defined)
- Enter char. curve (manually adjustable)
- After configuration, the characteristic curve is displayed as a graph (example in fig. left).
- x-axis, output power P in %
- \bigcirc y-axis, phase shift cos ϕ
- ③ Nodes (in example: 4 nodes)
- ④ Arrow symbol Overexcitation
- ⑤ Arrow symbol Underexcitation
- Each characteristic curve is defined by 2 to 8 nodes.
- A node is defined by the output power P of the inverter (x-axis) and the associated phase shift (y-axis).
- The phase shift can be set over a range of 0.90 (overexcitation) through 1.00 (no phase shift) to 0.90 (underexcitation).
- The type of phase shift is shown in the graph using arrow symbols defined as follows (defined from the point of view of the inverter):
 - **企**: overexcitation, inductive

🕫 : underexcitation, capacitive

The 3 characteristic curves available for selection have the following properties:

Default char. curve: pre-defined according to the selected country (example in fig. left).

Char. curve $\cos \phi = 1$: pre-defined with $\cos \phi = constantly 1.00$. This characteristic curve must be selected if no reactive power control is to be performed on the device.

Enter char. curve: the number of nodes and their x/y values can be configured.

Exceptions: the first node is always located at x $(P^{\circ}) = 0\%$ and the last node is always located at x $(P^{\circ}) = 100\%$.



7.4 Additional grounding connection

If prescribed, the inverter can be grounded via an additional stud bolt. A grounding terminal for the stud bolt is optionally available; see Fig. 5, p. 47.

7.5 Cooling

ΕN

The internal temperature control system prevents excessive operating temperatures. If the internal temperature of the inverter exceeds the (derating) limit then the amount of power taken from the solar modules is automatically adjusted. This reduces the heat emission from the inverter and prevents the operating temperature from becoming too high.

The inverter is cooled at the rear by cooling fins and 2 maintenance-free fans.

7.6 Grid monitoring

The inverter constantly monitors the mains grid parameters while feeding the grid. If the grid deviates from the legally prescribed specifications then the inverter automatically switches off. When the grid conforms to the legally prescribed specifications then the inverter automatically switches on again.

The legally prescribed specifications for the grid parameters are described in the *Table of countries*, p. 78.

7.7 Data communication

7.7.1 Displayed data

The inverter displays the following data:

- Voltage and current of the solar generator
- Power and current fed into the grid
- Voltage and frequency of the power grid
- Energy yields on a daily, monthly and annual basis
- Error conditions, notes

Some of this data can be sent to the devices listed under 7.7.3.

7.7.2 Logged data

The inverter stores the following data permanently in internal memory (EEPROM):

- Error conditions, notes
- Energy yields on a daily, monthly and annual basis (Tab. 7).

The storage resolution of the energy yield data is as follows:

Energy yield data	Storage resolution/ period		
10-minute values	31 days		
Daily values	12 months		
Monthly values	30 years		
Annual values	30 years		
Total yield	permanent		

Tab. 7: Storage resolution of the energy yield data

7.7.3 Interfaces and connected devices

The inverter communicates with other devices via an RS485 bus. The following applies:

- The inverter has two RS485 interfaces on the lower side of the casing (HARTING RJ45 sockets with PushPull locking mechanism).
- The beginning and end of the RS485 bus must be terminated; see also 7.7.5.
- A data cable is supplied with each inverter (1.5 m long, HARTING RJ45 plug with PushPull locking mechanism). Use an *alternative data connection cable* for longer connections; see 7.7.4.
- The inverters connected to the RS485 bus operate as bus slave units.

Note

The following inverters have compatible data interfaces and can also be connected to the RS485 bus as slaves: StecaGrid 3000, 3600, 8000, 10000. Observe the manuals of these devices concerning the definition of addresses, termination and permissible data cables.

• If an optional device is connected to the bus, then this device operates as a bus master.

• Only 1 master may be connected to the RS485 bus at any given time.

The following optional devices support the transfer protocol used by the inverter:

- StecaGrid Vision remote display: display of the data from inverters connected to the RS485 bus
 - PC or notebook (with suitable software, for technical professionals only):
 - Load firmware updates
 - Read inverter information using Steca service software
 - An optional RS485/USB adapter for connecting to the inverter is also available. The adapter is available from Steca.
- External data loggers (optional), recommended by Steca for professional system monitoring:
 - StecaGrid Monitor
 - WEB'log (Meteocontrol)
 - Solar-Log (Solare Datensysteme)

Note

The correct settings must be made in external data loggers, according to the manufacturer's instructions, before connecting them to the bus.

The wiring diagram of the RS485 bus is shown below.



Fig. 6: Wiring diagram, using the StecaGrid Vision remote display as an illustrative example

- ① Optional: StecaGrid Vision or external data logger (here: StecaGrid Vision)
- ^② First inverter
- ③ Inverter
- ④ Last inverter, terminated
- ⑤ Data cable (supplied with the device)
- ⁶ Data cable (supplied with the device) or alternative data cable

7.7.4 Alternative data connection cable

Notice

Material damage caused by electrical voltage!

- The alternative data connection cable may only be manufactured by professional personnel.
- To connect it to the RJ45 socket of the first inverter, a *HARTING PushPull 10G No. 09 45 145 1560* RJ45 plug must be used to ensure that the inverter meets the specified degree of protection.

The alternative data connection cable is a Cat-5 cable for long data connections. The following applies to the alternative data connection cable:

- The total length of the RS485 bus must not exceed 1,000 m (Master/first inverter to last inverter).
- Use a 1:1 pin assignment if the alternative data connection cable is connected to the RJ45 sockets of the inverters and the StecaGrid Vision.
- Use the pin assignment according to Tab. 8, p. 56 if the alternative data connection cable is connected to the RJ45 socket of the first inverter and to the COMBICON connector of the StecaGrid Vision or to the connector of an external data logger.

			External data loggers				
Device	Inverter	Steca	Grid Vision ¹⁾	StecaGrid Monitor	Solar-Log	Web'log 🛕 2)	
Plug	RJ45	RJ45	COMBICON ¹⁾	Terminal strip	Terminal strip	RJ12	Signal ★
	1	1	1	19 / 11 / 15	1	2	Data A
	2	2	2	21 / 13 / 17	4	4	Data B
	3	3	-	-	_	_	-
Din	4	4	-	-	-	_	_
PIN	5	5	-	-	-	-	_
	6	6	-	-	—	_	-
	7	7	_	_	_	_	_
	8	8	3	1	3	6	Ground

Tab. 8: Pin assignments of the alternative data cable

¹⁾ Plugs for the alternative data cable are included in the scope of delivery for the StecaGrid Vision. More information is provided in the StecaGrid Vision manual.

2)

Notice

Danger of destroying the RS485 input of the inverter.

Pin 1 of the RJ12 socket of the Web'log data logger carries 24 V DC. Never connect the alternative data connection cable to pin 1!

7.7.5 Termination

To prevent data transmission errors, the start and end of the RS485 bus must be terminated.

- The StecaGrid Vision (at the start of the data connection) is permanently terminated internally.
- The external data logger (at the start of the data connection) must be terminated according to the manufacturer's specifications.
- The last inverter (at the end of the data connection) is terminated using the optionally available termination plug (RJ45 plug).

7.7.6 Addressing

Every inverter must be assigned its own unique address for the communication between the bus master and slaves to function correctly; see also 7.7.3.

Every inverter is set with an address of 1 at the factory. This means that the addresses must be adjusted in systems having more than 1 inverter. The following applies:

- The address is changed at the inverter via the menu items Settings/Address.
- Only addresses ranging from 1 99 may be set.
- The bus master devices usually support less than 99 addresses. Consult the respective operating instructions for these devices before setting the addresses of the inverters.
- We recommend starting with address 1 for the first inverter on the bus and then incrementing the address by 1 for each subsequent inverter on the bus, in the same order as they are physically installed. This makes it easier to identify the relevant inverters when their address is displayed in messages shown on the remote display.

7.7.7 Feed-in management

Depending on the country, the active power fed into the grid by a photovoltaic system must be able to be reduced by the grid operator. The following optionally available products are recommended for implementing this legally prescribed specification:

- WEB'log from Meteocontrol
- Solar-Log from Solare Datensysteme

8 Installation

8.1 Safety measures during installation

Observe the following safety notes when performing the work described in Section Installation.



Danger

Risk of death by electrocution!

- Only technical professionals may perform the work described in Section Installation.
- Always disconnect all DC and AC cables as follows before starting work on the inverter:
 - 1. Turn the AC circuit breaker to off. Take measures to prevent the system from being unintentionally switched on again.
 - 2. Set the DC circuit breaker on the inverter to position 0. Take measures to prevent the system from being unintentionally switched on again.
 - 3. Disconnect the Multi-Contact MC4 connections of the DC cables according to the manufacturer's instructions. A special tool is required for this.

A Warning: DC cables carry voltage when the solar modules are subjected to sunlight.

- 4. Pull out the AC plug from the inverter as described in Section 8.10, p. 66.
- 5. Check that all pins of the AC plug are free of voltage. Use a *suitable* voltmeter for this (do not use a simple neon phase checker).
- Do not connect cables to the inverter until explicitly asked to do so in the instructions.
- Do not open the casing. Risk of death. Invalidation of the guarantee.
- Connect only suitable circuits to the RJ45 sockets (RS485 interface).
- Lay the cables such that the connection cannot come loose accidentally.
- When laying cables, ensure that no damage occurs to any of the constructional fire safety measures in the building.
- Make sure that no inflammable gases are present.
- Observe all applicable installation regulations and standards, national laws and connection values specified by the regional power supply company.

Notice

Danger of damage to the inverter or power reduction (derating)!

- The mounting location must satisfy the following conditions:
 - The mounting location and immediate environment are permanently fixed, vertical, flat, non-inflammable and not subject to constant vibration.
 - The permissible ambient conditions are conformed to; see Technical data Inverter, p. 76.
 - The following free spaces must be present around the inverter:
 - At the sides 150 mm Above/below 250 mm
- Do not install the inverter in areas where animals are kept.
- Install the inverter in an environment that is as free as possible from dust to avoid impairment of the cooling function.
- Observe the connection ratings specified on the inverter type plate.
- The DC cables must not be connected to an earth potential (DC inputs and AC output are not galvanically isolated).
- Do not install inverters directly above each other, but rather offset so that the upper inverter is not heated by the radiated heat of the lower inverter.

Note

- Avoid exposing the inverter to direct sunlight.
- The display must be readable on the installed device.
- Choose an installation location where the noise emission of the device will not be a disturbance.

8.2 Mounting the inverter

Fastening the mounting rail

astening the mounting rail



1. Cover the upper ventilation holes of the inverter that lie below the mounting position (protection from drilling dust).

Fasten the mounting rail *level* on the mounting surface using at least 2 stainless steel screws, as shown in the illustrations at the left. Observe the following:

- At least 2, or a maximum of 4, stainless steel screws are required, depending on the load-bearing capacity of the mounting surface.
- Use screws and dowels etc. of a size appropriate for the weight of the inverter.
- The main part ② of the mounting rail must lie flat on the mounting surface ④ with the attachment area ③ for the inverter casing facing upwards.

Hanging the inverter on the mounting rail



Caution

Danger of personal injury. The inverter weighs 42 kg.

- Always carry the inverter using at least two people.
- Use the handle **0** to carry the device.

Caution

Danger from hot surfaces. Allow hot inverters to cool down before touching.

- 1. Hang the inverter **2** on the mounting rail **3 3**. Position the inverter so that the sheet metal tongue **3** slides into the corresponding recess on the mounting rail (between the mounting areas for the casing).
- 2. Fasten the inverter to the mounting surface through the fastening holes **(**), using 2 suitable stainless steel screws and dowels etc.

Note

The procedure for removing the inverter from the mounting rail is described in 8.10, p. 66.

8.3 Preparing the AC connection

8.3.1 AC and DC connection diagram



Fig. 7: Connection diagram of the inverter

- Photovoltaic generator 1
- Photovoltaic generator 2 (optional)
- Photovoltaic generator 3 (optional)
- Photovoltaic generator 4 (optional)
- Inverter
- Residual current circuit breaker (RCD = Residual Current Device)
- Line circuit breaker

8.3.2 Line circuit breaker

Information on the required line circuit breaker and the cables to be used between the inverter and the line circuit breaker is provided in Section 14.2, p. 78. See also Fig. 7, p. 59.

8.3.3 Residual current circuit breaker

Unless otherwise specified by the local installation regulations, installation of an external Type A residual current circuit breaker is sufficient.

8.3.4 Isolation transformer

▶ If an isolation transformer is required then it must be connected as shown in Fig. 8.



Danger

Risk of death by electrocution!

- In the connection diagram illustrated in Fig. 8, the primary and secondary sides of the isolation transformer are not galvanically isolated!
- If connection **0** is missing, the isolation monitoring of the inverter is not functioning correctly.



Fig. 8: Connection diagram of the isolation transformer

ΕN

8.3.5 Wiring the AC plug



Danger

Risk of death by electrocution! Observe the warning notes in Section 8.1, p. 57!

▶ Wire the AC plug provided as described in Fig. 9 and in p. 123 onwards.



- Phase 1
 Phase 2
- ③ Phase 3
- ④ Protective conductor
- ⑤ Neutral conductor

Fig. 9: Terminal pin assignments of the AC plug

8.4 Preparing the DC connections



Danger

- Risk of death by electrocution!
- Observe the warning notes in Section 8.1, p. 57.
- Opposing Multi-Contact connectors must be attached to the DC cable to suit the *Multi-Contact MC4* DC connections (opposing contacts optionally available).
- All DC connections that are not connected to a cable must be closed off using the covers supplied. This ensures that the inverter complies with the specified protection degree.

Notice

Danger of damage to the inverter and the modules.

- Connect the opposing contacts for the DC connections to the DC cable, observing the correct polarity.
- The DC connections are internally interlinked to one MPP tracker. This means that external string
 fuses (in their own casing) must be installed if the maximum possible reverse current of all strings
 together is greater than the maximum permissible reverse current of the individual modules.
 The string fuses and casings are not included in the delivery.
- 1. Attach the Multi-Contact MC4 opposing contacts to the DC cable according to the manufacturer's instructions.
- 2. If legally prescribed (e.g. France), plug in the optionally available safety sleeves, according to the manufacturer's instructions (Fig. 10).



Fig. 10: Safety sleeve unmounted (left) and mounted (right)

8.5 Preparing an additional ground connection

If an additional ground connection is locally prescribed then prepare the end of the ground cable according to the cable type.

Note

In France, the minimum cross-section of the ground cable conductor is legally prescribed to be 6 mm².

8.6 **Preparing the data connection cable**

If a data connection is required, use a standard RJ45 cable (patch cable) or construct an alternative data connection cable (Section 7.7, p. 54).

8.7 Connecting the inverter and switching on the AC power



Danger

Risk of death by electrocution! Observe the warning notes in Section 8.1, p. 57.

- 1. If necessary, establish a data connection:
 - Connect the inverter and bus master using the data connection cable.
 - Plug the optionally available termination plug into the open RJ45 socket in the last inverter.
- 2. Push the Multi-Contact MC4 opposing contacts of the DC cable firmly into the DC connections of the inverter until they audibly click into place.
- 3. Insert the AC plug into the socket on the inverter until it audibly clicks into place.
- 4. Seal the AC connection as required. To do this, feed the tamper seal wire ① through the counternut ③ of the AC socket on the inverter (the counternut has a hole ②) and through the opening ④ in the opposing plug ⑤ according to Fig. 11.
- 5. If locally prescribed, attach the ground cable to the stud bolt using the optionally available grounding terminal (-); see (9) in Fig. 5, p. 47. Do not exceed a torque of 6 Nm.
- 6. Switch on the AC line circuit breaker. The start page for initial commissioning is shown on the display.
- 7. Perform initial commissioning and switch on the DC supply, as described in Sections 8.8 and 8.9.



Fig. 11: Sealing of the AC connection using tamper seal wire

8.8 Initial commissioning of the inverter

8.8.1 Function

ΕN

Conditions for starting initial commissioning

Initial commissioning starts automatically when at least the AC connector has been installed and switched on as described previously.

If initial commissioning is not fully completed then it starts again anew the next time the device is switched on.

Guided initial commissioning

Initial commissioning is a guided procedure that sets the following information:

- Display language
- Date / Time
- Country
- Reactive power characteristic curve (if prescribed for the selected country)

Setting the country

The following applies when setting the country:

- The country set must always be the same as the country where the inverter is installed. This causes the inverter to load the prescribed permissible deviations for grid voltage and frequency applicable to the selected country; more information on this is provided in the *Table of countries*, p. 78.
- The country can only be set once! Contact your installer if you have set the wrong country.
- Contact your installer if you cannot select the country where your inverter is installed.
- The country setting does not affect the language used on the display. The display language is set separately.

8.8.2 Operation

Starting Initial commissioning

1st commissioning		
SET short = select		
SET long = continue		
ESC = back		

Selecting a language

l

Setting the date

Date format	
🖸 тт-мм-сссс	
💽 TT.MM.JJJJ	
🖸 ММ/ТТ/ЗЭЭЭ	



Setting the time

Time format	-
🖸 12h	
🖸 24h	

Time setting	
15 :20	

- ✓ The start page for initial commissioning is shown on the display.
- ▶ Press SET for a longer time. The next page is displayed.
- 1. Press riangle
 abla to select a language.
- 2. Press SET briefly. The language is adopted.
- 3. Press SET for a longer time.
- 1. Press riangle
 abla to select a date format.
- 2. Press SET briefly. The date format is adopted.
- 3. Press SET for a longer time.
- 4. Press SET briefly. The day flashes.
- 5. Press $riangle \nabla$ to change the day.
- 6. Press SET briefly. The change is adopted.
- 7. Press \bigtriangledown . The month is selected.
- 8. Repeat steps 4 to 6 for the month.
- 9. Press \bigtriangledown . The year is selected.
- 10. Repeat steps 4 to 6 for the year.
- 11. Press SET for a longer time.
- 1. Press riangle
 abla to select a time format.
- 2. Press SET briefly. The time format is adopted.
- 3. Press ${\tt SET}$ for a longer time.
- 4. Press SET briefly. The hours display flashes.
- 5. Press $riangle \nabla$ to change the hour.
- 6. Press SET briefly. The change is adopted.
- 7. Press \bigtriangledown . The minutes are selected.
- 8. Repeat steps 4 to 6 for the minutes.
- 9. Press SET for a longer time.

Setting the country and reactive power characteristic curve

Country code sel.

🖸 03400 Espana

- 04400 United Kingdom
- 🖸 04600 Schweden
- Set reactive power Default char. curve Enter char. curve
 - \bigcirc Char. curve cos $\varphi =$











Note

The country can only be set once!

- 1. Press riangle
 abla to select a country.
- 2. Press SET briefly.
- Press SET for a longer time. If a reactive power characteristic curve is not prescribed for the selected country then finish initial commissioning (see *Finishing initial commissioning*).
- 4. Press $riangle
 abla \$ to select the reactive power characteristic curve according to the local regulations.
- 5. Press ${\tt SET}$ briefly. The characteristic curve is adopted.
- 6. Press SET for a longer time.
 - If Default char. curve was selected in step 4 then continue with step 18.
 - If Char. curve $\cos \phi = 1$ was selected in step 4 then continue with step 19.
- 7. Press ${\tt SET}$ briefly. The setting value flashes.
- 8. Press $\Delta \nabla$ to change the number of nodes.
- 9. Press SET briefly. The value is adopted.
- 10. Press ${\tt SET}$ for a longer time.
- Press △▽ to select a setting value for the first node. P% has predefined fixed values for the first and last node (000%, 100%).
- 12. Press SET briefly. The setting value flashes.
- 13. Press riangle
 abla to change the value.
- 14. Press SET briefly. The change is adopted.
- 15. Repeat steps 11 to 14 for the other setting value as required.
- **16.** Press **SET** for a longer time.
- 17. Repeat steps 11 to 16 for the setting values of the remaining nodes.
- 18. Press $riangle
 abla \$ to select the maximum overall apparent output power ¹⁾ of the system (!).
 - ¹⁾ Total of the maximum apparent output power values of all inverters of the system.
- 19. The characteristic curve is displayed graphically (example in fig. left).
- 20. Press $\ensuremath{\texttt{SET}}$ for a longer time.

Finishing initial commissioning



1. Press ESC to jump stepwise backwards and correct settings or

Press and hold ${\tt SET}$ for a longer period of time to finish initial commissioning.

2. If SET was pressed for a longer time then the inverter restarts anew and synchronises itself with the grid.

8.9 Switching on the DC supply

Set the DC circuit breaker on the inverter to position I (Fig. 12). After testing via the internal MSD (approx. 2 minutes), the power fed into the grid can be shown on the display (assuming that sunlight is present).



Fig. 12: Set the DC circuit breaker to position I.

8.10 Deinstalling the inverter



Danger

Risk of death by electrocution! Only technical professionals may perform the work described in Section *Deinstalling the inverter*. Observe the warning notes in Section 8.1, p. 57.



Switching off the AC and DC supplies

- 1. Turn the AC circuit breaker to off.
- 2. Set the DC circuit breaker on the inverter to position 0 (fig. left).

Disconnecting the DC cables from the inverter

 Disconnect the Multi-Contact MC4 connections of the DC cables according to the manufacturer's instructions. A special tool is required for this.

Warning: DC cables carry voltage when the solar modules are subjected to sunlight.

Disconnecting the AC plug from the inverter

- 1. Remove the AC plug from the socket on the inverter as described on p. 123 onwards.
- 2. Check that all pins of the AC plug are free of voltage. Use a *suitable* voltmeter for this (do not use a simple neon phase checker).

Opening the AC plug (only if required)

• Open the AC plug as described on p. 123 onwards.

Removing the inverter from the mounting surface



Caution

- Danger of personal injury. The inverter weighs 42 kg.
- Always carry the inverter using at least two people.
- Use the handle ① to carry the device.

Caution

Danger from hot surfaces. Allow hot inverters to cool down before touching.

- 1. Remove the screws from the fastening holes 2.
- 2. Lift the inverter ③ from the mounting rail ④ ⑤ and remove it from the mounting surface ⑥.

9 Operation

9.1 **Overview of operating functions**

The following overview describes the operating functions on the inverter display. For the sake of clarity, only the operating buttons ∇ and SET are illustrated.



Fig. 13: Overview of operating functions on the display

9.2 General operating functions

- Hidden content is shown using the riangle and riangle buttons.
- Repeated button presses: If △▽ need to be pressed repeatedly, you can alternatively hold these buttons pressed for a *long* time. The rate of repetition increases the longer the button is held.
- Pressing any button switches on the backlight of the display if this has previously automatically switched off.

9.3 Main operating functions

The figures in this section show examples.

Status display

Output power	Î
8302	,
16.04.2012	11:59

- 1. Press ${\tt ESC}$ for 1 second to call up the status display as required (fig. left).
- 2. Press riangle
 abla to display a different status value.

Menu navigation

Time and date	
Time	ĺ
Date	
Time format	ľ

- 1. Press ${\tt ESC}$ for 1 second to call up the status display as required.
- 2. Press SET. The main menu is displayed with the top item selected.
- 3. Press riangle
 abla to select a menu entry.
- 4. Press ${\tt SET}$ to call up the submenu (fig. left).
- 5. Repeat steps 3 and 4 for further submenus as required.

Event messages

See Section 11 on p. 73 onwards.

Displaying yields numerically (list) and graphically (chart)

Monthly yield	
May 2011	360 kWh
Apr 2011	350 kWh
Mar 2011	372 kWh



 \checkmark The status display is shown.

- 1. Press SET. The main menu is displayed with Yield selected.
- 2. Press SET. The list with yield time periods is shown.
- 3. Press $\triangle \nabla$ to select a yield time period.
- 4. Press SET. The individual yields for the yield time period are shown in a list (fig. upper left).
- 5. Press riangle
 abla to select an individual yield value.
- 6. Press SET. The selected individual yields are shown in a chart (fig. lower left).
- 7. Press riangle
 abla to page through the charts.
- 8. Press SET to return to the list.

Editing selection lists containing check boxes

Select meas.

- 🗸 Output power
- 🕗 Reactive power
- Current day yield
- $\sqrt{}$ A selection list with check boxes is displayed (fig. left).
- 1. Press riangle
 abla to select a check box.
- 2. Press SET. The state of the check box changes from on to off and vice-versa (preset check boxes cannot be changed).
- 3. Repeat steps 1 and 2 for further check boxes as required.
- 4. Press ESC. The changes are adopted and the next higher menu level is displayed.

Editing selection lists containing radio buttons

Date format	
□ דד-мм-נכננ	ſ
💽 TT.MM.JJJJ	
🖸 ММ/ТТ/СССС(ТТ/ММ	ļ

Changing numeric settings

Date setting



Responding to dialogs



1. Press riangle
abla to select a radio button that is currently switched off.

 $\sqrt{}$ A selection list with radio buttons is displayed (fig. left).

- 2. Press SET. The selected radio button is switched on and the previously switched on radio button is switched off.
- 3. Press ESC. The next higher menu level is displayed.
- $\sqrt{}$ A numeric setting is displayed (example *Date* in fig. left).
- 1. Press SET. The selected value flashes (Day in fig. left).
- 2. Press riangle
 abla to change the value.
- 3. Press SET. The change is adopted (value no longer flashes) or
- Press ESC, to cancel the change (value no longer flashes).
- 4. Press \bigtriangledown . The next value is selected.
- 5. Repeat steps 1 to 4 for the remaining values.
- 6. Press ESC. The next higher menu level is displayed.
- \checkmark A dialog is displayed (fig. left).
- Press SET or ESC as follows:
 - Press SET for 1 second to answer with Yes.
 - Press ESC to answer with No.

Calling up the service menu and editing the values

Notice

Risk of yield losses and contravention of regulations and standards. Inverter and grid parameters can be changed in the service menu. The service menu must therefore only be used by professional personnel who know the applicable regulations and standards.

Service

Enter key combination 1. Select the Service menu item.

2. Press SET. The fig. shown at the left appears.

Service

Set reactive power

- Press △ simultaneously for 3 seconds. The service menu is displayed (fig. left).
- 4. Press ${\tt SET}$ to edit the selected menu item.
10 Self test

The self test is mandatory for operation of inverters in Italy.

Function

The prerequisites for performing the self test are as follows:

- The country *Italy* was selected during initial commissioning.
- The level of solar irradiation is high enough to ensure that the inverter can feed the grid.

During the self test, the inverter checks its switch-off behaviour with regard to too high / too low grid voltage and frequency (4 test phases, duration of approx. 2 minutes). The following applies:

- In each phase of the self test, the inverter changes its switch-off threshold, step-by-step upwards/ downwards from the set lower/upper limit values.
- When the switch-off threshold reaches the actual grid voltage/frequency then the inverter stores this information.
- The data is shown on the display as follows:
 - The current values of the *first* test phase are displayed first; see Fig. 14.
 - The values of the *subsequent* test phases are added below (initially hidden).
 - If the self test succeeded then the status message <code>Self test passed</code> is added below. The status message must be displayed and confirmed.
- If the self test conditions are not satisfied, one of the status messages listed in Tab. 9 is displayed.
- If a measurement lies outside the required tolerance during the self test then the self test is cancelled and the inverter displays the status message Self test failed. The inverter remains disconnected from the grid (relay open, no feeding) until the self test is passed successfully.

Note

The data stored in the inverter can be read using a PC and the *InverterSelftestProtocol* software. More information on this is provided in the *StecaGrid Service_InverterSelftestProtocol* manual and at www.stecasolar.com \Rightarrow PV grid connected \Rightarrow Software.

Self-test								
L1 Uac max①	230,0V 🛉							
L1 Uac act ②	230,0V							
L1 Uac off ③	230,0V 📗							
L1 Toff @	100ms							

- ${\rm \textcircled{O}}$ Upper / lower limit value according to the country setting
- O Measured actual grid voltage / frequency
- ③ Switch-off threshold (changed in steps)
- ④ Switch-off time = time between the following events:
 - Switch-off threshold reaches the actual grid voltage/ frequency
 - The inverter disconnects itself from the grid

Fig. 14: Self test – display of the test results

Operation



Self-test						
L1 Uac max	230,0V 🛉					
L1 Uac act	230,0V					
L1 Uac off	230,0V					
L1 Toff	100ms					

- $\sqrt{}$ The country *Italy* is set in the inverter to be tested.
- 1. Check the country setting via Information/System info in the main menu as required.
- 2. Select Self test in the main menu. The dialog shown at the left is displayed.
- 3. Press and hold SET for 1 second. The self test starts.
- 4. The values for the first test phase are displayed (fig. left).
- 5. Press ∇ to display the values for the subsequent test phases (if available).
- Only when Self test failed is displayed: Press SET to confirm the status message. The status display appears.

Note

If Self test failed is displayed then repeat the self test as soon as possible so that the inverter can resume feeding.

Self-test

Self test passed Set to continue When the self test has finished, proceed as follows:

- 8. Press ${\tt SET}$ to confirm the result of the self test. The status display appears.

Status message	Description	Remedy
An error was detected	An internal error prevented the self test from starting.	Contact your installer if this error occurs <i>frequently</i> .
Not enough sunlight	The self test was not started or was cancelled due to insufficient sunlight, especially in the evening / at night.	Repeat the self test during the day when the inverter is feeding the grid.
Invalid grid condi- tions	The self test was cancelled due to inva- lid grid conditions, e.g. due to insuffi- cient AC voltage.	Repeat the self test later.
MSD not ready	The self test was not started because the inverter was not ready for opera- tion.	Repeat the self test a few minutes later when the in- verter is ready for operation and is feeding.

Tab. 9: Status messages of errors that prevent the self test from running

11 Troubleshooting

Faults are indicated by event messages as described below. The display flashes red. Tab. 10, p. 74 contains notes on troubleshooting and fault correction.

Structure

Event messages contain the following information:



- Symbol for the type of event message
- ② Date/time when the event occurred
- ③ ACTIVE: The cause of the event message is still present or
 - The date/time when the cause of the event message was corrected.
- ④ Cause of the event message
- © Counter: No. of the displayed event messages / Total number of event messages; Max Total number of event messages = 30
- 6 NEW is displayed until the event message has been manually confirmed via the ESC or $\triangle \nabla$ button.

Function

Event message types

- Type Information (symbol L)
 The inverter has detected an error that does not affect the feed-in process. The user does not need to intervene.
- Type Warning (symbol
 ^{(symbol})
 The inverter has detected an error that may result in reduced yields. It is highly recommended
 that you correct the cause of the error.
- Type Error (symbol \bigotimes) The inverter has detected a serious error. The inverter will not feed the grid while this error is present. Please contact your installer. More information on this is provided in Tab. 10.

Display behaviour

New event messages are displayed immediately. The messages disappear after they have been confirmed or their cause(s) have been corrected.

Note

When an event message is acknowledged, the user thereby simply confirms that he/she has seen the message. This does not correct the fault that caused the message to be shown!

If messages exist whose cause has been corrected but have *not* been confirmed then \boxtimes is shown in the status display.

If an already confirmed error recurs then it is displayed again. See also *Status display*, p. 49.

Operation

Confirming event messages

- \checkmark An event message with the comment NEW is displayed.
- ▶ Press ESC/△/▽. The event message is confirmed and the display shows the information normally displayed when navigating via the ESC/△/▽ buttons.

Displaying event messages

- 1. Select Event log in the main menu.
- 2. Press SET. The event messages are displayed in chronological order (latest message first).
- 3. Press riangle
 abla to page through the event messages.

Event messages

Event message	Description	Туре
Grid frequency too low	 The grid frequency at the inverter is less than the minimum permissible value. Due to legal requirements, the inverter switches automatically off while the error state is present. Contact your installer if this error occurs frequently. 	\otimes
Grid frequency too high	 The grid frequency at the inverter is greater than the maximum permissible value. Due to legal requirements, the inverter switches automatically off while the error state is present. Contact your installer if this error occurs frequently. 	\otimes
Grid freq.too high for reac- tivation	 After switching off, the inverter cannot resume feeding because the grid frequency exceeds the legally prescribed switch-on value. ▶ Contact your installer if this error occurs frequently. 	\otimes
Grid voltage too low	 The grid voltage at the inverter is less than the minimum permissible value. Due to legal requirements, the inverter switches automatically off while the error state is present. Contact your installer if this error occurs frequently. 	\otimes
Grid voltage too high	 The grid voltage at the inverter is greater than the maximum permissible value. Due to legal requirements, the inverter switches automatically off while the error state is present. Contact your installer if this error occurs frequently. 	\otimes
Grid voltage Ø too high	The output voltage averaged over the legally prescribed period of time lies outside the permissible tolerance range. The inverter switches automatically off while the error state is present. Contact your installer if this error occurs frequently.	\otimes
Grid current DC Offset too high	 The DC current portion fed into the grid by the inverter exceeds the maximum permissible value. The inverter switches off due to legally prescribed requirements and waits for a prescribed time before switching on again. If the fault remains present, the inverter switches off again. Contact your installer. 	\otimes
Resid.curr. too high	 The residual current exceeds the permissible value. Due to legal requirements, the inverter switches automatically off while the error state is present. Contact your installer. 	\otimes
Isolation er- ror	 The isolation resistance between the positive or negative input and earth is less than the permissible value. For safety reasons the inverter must not feed into the grid. Contact your installer. 	\otimes
Fan faulty	At least one of the internal fans of the inverter is faulty. In certain situa- tions the inverter will feed less power into the grid (derating). Contact your installer.	⚠
Device has overheated	 Despite power reduction, the maximum permissible internal temperature has been exceeded. The inverter feeds no power into the grid until the maximum permissible temperature is no longer exceeded. 1. Check that the installation conditions are satisfied. 2. Check that the cooling fins and ventilation grill are free from soiling; see Section 12, p. 75. 3. Contact your installer if this message occurs frequently. 	8
PV voltage too high	 The input voltage at the inverter is greater than the maximum permissible value. Switch off the main DC switch at the inverter and contact your installer. 	8
Grid islanding has been de- tected	There is no grid voltage present (inverter running independently). For safety reasons, the inverter must not feed into the grid. ▶ Contact your installer if this error occurs frequently.	8
Time/date lost	 The inverter has lost the time settings because it was disconnected from the grid for too long. Yields cannot be stored and event messages will have the wrong date. Correct the time under Settings / Time/Date. 	⚠

Event message	Description	Туре
Intern.info	Contact your installer if this information occurs frequently.	i
Intern.warn- ing	 Contact your installer if this warning occurs frequently. 	⚠
Intern. error	 Contact your installer if this error occurs frequently. 	\otimes
Self test failed	 An error occurred during the self test and the self test was cancelled. ▶ Contact your installer when 	\otimes
	 the self test is cancelled due to an error several times at different times of the the day and 	
	- it is certain that the grid voltage and frequency were within the lim- it values defined by the country setting; see Section 14.3, p. 78.	

Tab. 10: Event messages

12 Maintenance

The inverter is basically maintenance-free. Despite this, it is a good idea to regularly check that the ventilation openings on the upper and lower sides of the device are free of dust. Clean the inverter when necessary as described below.

Notice

Danger of damage to components. Do not use especially the following cleaning agents:

- Solvent-based cleaning agents
- Disinfection agents
- Coarse or sharp-edged cleaning agents

Removing dust

Dust should be removed using compressed air (max. 2 bar).

Removing heavy soiling



Danger

Risk of death by electrocution! Use cleaning agents only with a slightly damp cloth.

Remove heavy soiling with a slightly damp cloth (use clear water). If necessary, use a 2% hard soap solution instead of water.

After cleaning, remove any soap residue using a slightly damp cloth.

13 Disposal

Do not dispose of the device in the normal household waste. At the end of its service life, return the device to Steca Customer Service with a note stating *Zur Entsorgung (For disposal)*. The device packaging consists of recyclable materials.

14 Technical data

14.1 Inverter

	StecaGrid 8000+ 3ph	StecaGrid 10000+ 3ph					
DC input side (PV generator connect	tion)						
Number of DC inputs	4	4					
Maximum start voltage	845 V						
Maximum input voltage	845 V						
Minimum input voltage	35	0 V					
Startup input voltage	35	0 V					
Rated input voltage	60	0 V					
Minimum input voltage for rated	35	0 V					
MPP voltage	350 V	700 V					
Maximum input current	330 V .						
Rated input current	14 A	173 Δ					
Maximum input power at maximum	9 250 W/	10.800 W/					
active output power	9,230 W	10,000 W					
Rated input power (cos $\phi = 1$)	8,400 W	10,400 W					
Recommended maximum PV output	10,500 Wp	12,500 Wp					
Derating / power limiting	Occurs automatically when:						
	 input power > max. recom 	mended PV power					
	cooling is inadequate						
	• input current > 32 A						
	• grid current > 16 A	ve du etie ve (devetie e)					
	 Internal or external power arid frequency too high (a) 	reduction (derating)					
	 grid frequency too high (ac limiting signal received via 	an external interface					
AC output side (mains grid connection)							
Output voltage $320 \text{ V} = 480 \text{ V}$ (depending on the country settings)							
Rated output voltage	20 V 400 V (dependin						
Maximum output current	16	δ Δ					
Rated output current							
Maximum active power ($\cos (n = 1)$	8 800 W ^(1) 3)	10 300 W ^{2) 3)}					
Maximum active power (cos $\varphi = 1$) Maximum active power (cos $\varphi = 0.95$)	8 800 W ³⁾	9 800 W ³					
Maximum active power (cos $\varphi = 0.90$) Maximum active power (cos $\varphi = 0.90$)	8 800 W ³⁾	9 300 W ³⁾					
Maximum apparent power (cos $\varphi = 0.95$)	9 260 VA ⁴)						
Maximum apparent power ($\cos \phi = 0.99$)	9 780 V/A 4)						
Pated output	8 000 W(³)						
Rated output							
Grid type		/ NI / DE					
Grid froquency	$L_1 / L_2 / L_2$	a on the country settings)					
Rower losses in nighttime operation		5 W					
Fooding phases	2	phaso					
Distortion factor ($\cos (n - 1)$)	< 4% (ma						
Power factor $\cos (\theta)$							
Characterisation of the operating by							
Maximum officioney	96	30/					
Furonean efficiency	90.	Ω5 //0/_					
MPD efficiency	55.270	95.470 00%					
Efficiency values (at 5% 10% 20%	83 60% 02 40% 05 10/	87 50/ 03 90/ 05 60/					
25% 30% 50% 75% 100% of the	05.0%, 52.4%, 55.1%,	07.370, 33.070, 33.070, 95.8% 96% 96.3% 95.8%					
rated power) at rated voltage	95 7% 95 1%	95.0%, 90%, 90.5%, 95.0%, 95.1%					
Efficiency values (at 5% 10% 20%	84 4% 91 8% 94 5% 95%	88 3% 93 2% 95% 95 2%					
25%, 30%, 50%, 75%, 100% of the	95.1%, 95.6%, 94.7%, 94.3%	95.3%, 95.6%, 94.8%, 94.3%					
rated power) at minimum MPP voltage	, , , ,	, ,					

	StecaGrid 8000+ 3ph	StecaGrid 10000+ 3ph			
Efficiency values (at 5%, 10%, 20%,	74.1%, 92.7%, 94.8%,	77.2%, 94.1%, 95.3%,			
25%, 30%, 50%, 75%, 100% of the	95.5%, 95.7%, 96.2%,	95.7%, 95.9%, 96.2%,			
rated power) at maximum MPP voltage	95.8%, 95.3%	95.9%, 95.3%			
Efficiency reduction in the case of	-0.00	25%/V			
Power derating at full power	from +5	0°C (T)			
Switch-on power	80	W			
Switch-off power	20	W			
Standby power	9	W			
Safety	1				
Protection class		l			
Isolation principle	no galvanic isolatio	on, transformerless			
Grid monitoring	MSD, compliant with DIN VDI	0126-1-1 and VDE AR N 4105			
Isolation monitoring	yes, int	egrated			
Residual current monitoring	yes, inte	grated ⁵⁾			
Overvoltage protection version	varis	stors			
Application conditions					
Area of application	indoor rooms with or withou with pro	ut air conditioning, outdoors otection			
Corrosion categories	C	3			
Ambient temperature range T _{amb}	–20 °C	. +60 °C			
Storage temperature	−30 °C +80 °C				
Relative humidity	0% 95%, no	on-condensing			
Installation elevation	\leq 2000 m above sea level				
Degree of pollution	PD3				
Noise emission	< 60 dBA				
Impermissible ambient gases	ammonia, solvents				
Equipment and design	1				
Degree of protection	IP	54			
Overvoltage category	III (AC)	, II (DC)			
DC connection	Multi-Contact MC4 (4 pairs), r	ated current of 22 A per input			
AC connection					
Туре	Wieland RS	ST25i5 plug			
Connection conductor cross-section	cable cross-sections $\leq 4 \text{ mm}^2$,				
	cable diameters 10 14 mm ²	, with optionally available AC			
	plug only	with optionally available AC			
Opposing socket	included	in deliverv			
Dimensions (X x Y x Z)	400 x 847	x 225 mm			
Weight	42	kg			
Display	graphical display	/, 128 x 64 pixels			
Communication interface	RS485; 2 x RJ45 sockets; cor	nnection to StecaGrid Vision,			
Feed-in management as per EEG 2012	FinsMan-ready vi	a RS485 interface			
Integrated DC circuit brooker					
	temperature-controll	ed fan variable speed			
Test certificate	clearance certificate as per DI	N VDF 0126-1-1 CF symbol			
	VDE AR N 4105, G59, G83, under prepara	AS4777, UTE C 15-712-1. ation: CEI 0-21			

Tab. 11: Inverter technical data

- ¹⁾ Germany and Denmark_unlimited: 8,000 W
- ²⁾ Germany and Denmark_unlimited: 9,900 W
- ³⁾ Denmark: 6,000 W
- $^{\rm 4)}~$ Denmark: 6,670 VA at cos ϕ = 0.90; 6,320 VA at cos ϕ = 0.95
- ⁵⁾ The design of the inverter prevents it from causing DC leakage current.

14.2 AC cables and line circuit breakers

Inverter	AC cable conductor cross-section	Line circuit breaker
StecaGrid 8000+ 3ph	5 x 1.5 mm ²	3 x B16
	5 x 2.5 mm ²	3 x B16 or 3 x B25
	5 x 4.0 mm ²	3 x B16 or 3 x B25
StecaGrid 10000+ 3ph	5 x 2.5 mm ²	3 x B20
	5 x 4.0 mm ²	3 x B25

Tab. 12: Conductor cross-sections of the AC cables and suitable line circuit breakers

14.3 Table of countries

Details on setting the country are provided in Section 8.8, p. 62.

Note

ΕN

The requirements for the country-specific grid parameters may change at short notice. Contact the Steca Customer Service if the parameters specified below no longer correspond to the legally prescribed requirements in your country. See Section *Contact*, p. 80.

Country		nnec- time	Voltage disconnection values (peak values) ²⁾				Voltage disconnection values (average values) ³⁾				Frequency discon- nection values ⁴⁾				
,			Reco tion	upper lower		up	per	lov	wer upper ⁸⁾		lov	ver			
Name		Display ¹⁾	s	%	s	%	s	%	s	%	s	Hz	s	Hz	s
Germany ⁵⁾	4900	Deutschland	60	15.0	0.2	-20.00	0.20	10	600.0	_	_	1.5	0.2	-2.5	0.2
Sweden	4600	Sverige	30	15.0	0.2	-15.00	0.20	6	60.0	-10	60.0	1.0	0.5	-3.0	0.5
France	3300	France	30	15.0	0.2	-15.00	0.20	10	600.0	_	_	0.2	0.2	-2.5	0.2
Portugal	35100	Portugal	20	15.0	0.2	-15.00	1.50	_	_	_	_	1.0	0.5	-3.0	0.5
Spain	3400	España	180	10.0	0.2	-15.00	0.20	_	_	_	_	1.0	0.2	-1.0	0.2
The Netherlands	3100	Nederland	30	10.0	2.0	-20.00	2.00	_	_	_	_	1.0	2.0	-2.0	2.0
Belgium_1 ⁶⁾	3200	Belgique 1	30	10.0	0.1	-50.00	0.10	_	_	-15	1.5	0.5	0.1	-2.5	0.1
Belgium_1 unlimited	3201	Belgique 1 unl	30	10.0	0.1	-50.00	0.10	_	_	–15	1.5	0.5	0.1	-2.5	0.1
Belgium_2 ⁶⁾	3202	Belgique 2	30	15.0	0.2	-20.00	0.20	10	600.0	_	_	0.5	0.2	-2.5	0.2
Belgium_2 unlimited	3203	Belgique 2 unl	30	15.0	0.2	-20.00	0.20	10	600.0	_	_	0.5	0.2	-2.5	0.2
Austria	4300	Österreich	30	15.0	0.2	-20.00	0.20	12	600.0	_	_	1.0	0.2	-3.0	0.2
Italy_1	3900	Italia 1	30	20.0	0.1	-20.00	0.20	_	_	_	_	0.3	0.1	-0.3	0.1
Italy_2	3901	Italia 2	30	20.0	0.1	-20.00	0.20	_	_	_	_	1.0	0.1	-1.0	0.1
Italy_3	3902	Italia 3	30	22.0	0.1	-25.00	0.20	_	_	_	_	5.0	0.2	-3.5	0.2
Slovenia	38600	Slovenija	30	15.0	0.2	-15.00	0.20	11	1.5	_	_	1.0	0.2	-3.0	0.2
Czech Republic	42000	Česko	30	15.0	0.2	-15.00	0.20	10	600.0	-	-	0.5	0.2	-0.5	0.2
Greek Islands	3001	Greece islands	180	15.0	0.5	-20.00	0.50	10	600.0	-	-	1.0	0.5	-2.5	0.5
Greek Mainland	3000	Greece continent	180	15.0	0.5	-20.00	0.50	10	600.0	-	-	0.5	0.5	-0.5	0.5
Australia ⁶⁾	6100	Australia	60	17.0	2.0	-13.00	2.00	-	-	-	_	5.0	2.0	-3.5	2.0
Turkey	9000	Türkiye	30	15.0	0.2	-20.00	0.20	10	600.0	-	-	0.2	0.2	-2.5	0.2
Ireland	35300	Éire	30	10.0	0.5	-10.00	0.50	-	-	-	_	0.5	0.5	-2.0	0.5
United Kingdom G83	4400	United Kingdom G83	180	14.7	1.5	-10.00	1.50	-	-	-	-	0.5	0.5	-3.0	0.5
United Kingdom G59	4401	United Kingdom G59	180	15.0	0.5	-20.00	0.50	10	1.0	–13	2.5	0.1	0.5	-2.5	0.5
Switzerland	4100	Suisse	30	15.0	0.2	-20.00	0.20	10	600.0	-	-	0.2	0.2	-2.5	0.2
Hungary	3600	Magyarország	30	35.0	0.1	-50.00	0.10	10	2.0	–15	2.0	1.0	0.2	-1.0	0.2
Denmark_unlimited	4500	Danmark unlimited	60	15.0	0.2	-20.00	0.20	10	600.0	-	_	1.5	0.2	-2.5	0.2
Denmark 7)	4500	Danmark	60	15.0	0.2	-20.00	0.20	10	600.0	_	-	1.5	0.2	-2.5	0.2
EN 50438	50438	EN 50438	20	15.0	0.2	-15.00	1.50	_	_	_	_	1.0	0.5	-3.0	0.5
Bulgaria	3590	Bâlgarija	30	15.0	0.2	-20.00	0.20	10	600.0		_	0.2	0.2	-2.5	0.2
Mauritius	23000	Mauritius	180	10.0	0.2	-6.00	1.50	6	1.5	_	_	1.0	0.5	-3.0	0.5

Tab. 13: Table of countries

¹⁾ Country code and name as shown on the display.

²⁾ Disconnection values are upper and lower deviations from the peak values of the rated voltage

78

(in %) and the associated switch-off time (in s).

- ³⁾ Disconnection values are upper and lower deviations from the average values of the rated voltage (in %) and the associated switch-off time (in s).
- ⁴⁾ Disconnection values are upper and lower deviations from the rated frequency (in Hz) and the associated switch-off time (in s).
- ⁵⁾ Maximum output power: 8,000 W (StecaGrid 8000+ 3ph) and 9,900 W (StecaGrid 10000+ 3ph)
- ⁶⁾ Maximum output power of 10,000 W (StecaGrid 10000+ 3ph only)
- ⁷⁾ Maximum output power: 6,000 W (StecaGrid 8000+ 3ph and StecaGrid 10000+ 3ph)
- ⁸⁾ In Germany and Denmark, the inverter switches on again as soon as the frequency drops below the legally prescribed value of 50.05 Hz.

15 Exclusion of liability

The manufacturer can neither monitor compliance with this manual nor the conditions and methods during the installation, operation, usage and maintenance of the inverter. Improper installation of the system may result in damage to property and, as a consequence, to bodily injury.

Therefore, we assume no responsibility or liability for loss, damage or costs which result from, or are in any way related to, incorrect installation, improper operation, or incorrect use and maintenance. Similarly, we assume no responsibility for patent right or other right infringements of third parties caused by usage of this inverter.

The manufacturer reserves the right to make changes to the product, technical data or installation and operating instructions without prior notice.

As soon as it becomes evident that safe operation is no longer possible (e.g. visible damage), remove the device from the grid and the photovoltaic generator immediately.

16 Commercial and legal guarantee conditions

Guarantee conditions for products from Steca Elektronik GmbH

1. Defects in materials and workmanship

The guarantee only applies to defects in materials and workmanship, insofar as these can be attributed to inadequate professional ability on the part of Steca.

Steca reserves the right at its own discretion to repair, adapt or replace the faulty products.

2. General information

In accordance with statutory regulations, there is a 2-year legal guarantee on all products for the customer.

For this Steca product, we provide a voluntary 5-year commercial guarantee to the specialist dealer from the date of invoice or receipt. This voluntary guarantee applies only to products sold within an EU country.

The legal guarantee entitlements are not restricted by the voluntary guarantee.

To be able to make a claim under the guarantee the customer must provide proof of purchase (payment receipt).

If a problem arises, the customer must contact his or her installer or Steca Elektronik GmbH.

3. Guarantee exclusion clause

The guarantees on products from Steca Elektronik GmbH described under point 1 are not valid in the event that the fault is attributable to: (1) specifications, designs, accessories, or components added to the product by the customer or at the wish of the customer, or special instructions from the customer relating to the production of the product, the connection (of Steca products) with other products that are not explicitly approved by Steca Elektronik GmbH; (2) modifications or adjustments to the product by the customer, or other causes due to the customer; (3) incorrect arrangement or installation, incorrect or careless handling, accident, transport, overvoltage, storage or damage caused by the customer or other third party; (4) unavoidable accident, fire, explosion, construction or new construction of any kind in the environment where the product is located, due to natural phenomena such as earthquakes, flooding, or storms, or any other cause outside the control of Steca Elektronik GmbH; (5) any other cause that could not be foreseen or avoided with the technology used in manufacturing the product; (6) if the serial number and/or the type number has been manipulated or rendered unreadable; (7) the use of the solar products in a movable object, for example ships, mobile homes, or others; (8) failure to conform to the instructions on care and maintenance of the product, as recommended by Steca in the operating instructions; (9) damage, soiling or painting of the casing so that cleaning or repair is no longer possible.

The guarantee stated in this operating manual only applies to consumers who are customers of Steca Elektronik GmbH or of resellers authorised by Steca Elektronik GmbH. The guarantee mentioned here is not transferable to a third party. The customer shall not transfer his rights or responsibilities resulting from this in any way, without the prior written approval of Steca Elektronik GmbH. Furthermore, Steca Elektronik GmbH shall in no case be liable for indirect damage or loss of profit. Unless otherwise specified by any applicable compulsory legislative regulations, Steca Elektronik GmbH shall also not be liable for any other damages other than those for which Steca Elektronik GmbH has hereby explicitly accepted liability.

17 Contact

In the case of complaints or faults, please contact the local dealer from whom you purchased the product. They will help you with any issues you may have.

Europe

Steca Elektronik GmbH Mammostrasse 1 87700 Memmingen Germany

 Phone
 +49 700 STECAGRID

 +49 (0) 700 783224743
 Monday to Friday from 08:00 a.m. to 4:00 p.m.

 Fax
 +49 (0) 8331 8558 132

 Email
 service@stecasolar.com

 Internet
 www.stecasolar.com

18 Notes

Inverter

Туре		 	 	 	
Serial numbe	۲				

Installer

Company
Contact person
Street and number
Postcode
Town
Telephone number
Email

Table des matières

	-						
1	Avan	t-propos	82				
2	Ident	ification	83				
3	Cons	ignes de sécurité générales	84				
4	Contenu de la livraison						
5	Utilis	ation conforme	85				
6	À pro	ppos de ce manuel d'utilisation	86				
	6.1	Contenu	86				
	6.2	Groupe cible	86				
	6.3	Signes	86				
7	Struc	ture et fonctions	87				
	7.1	Boîtier	87				
	7.2	Touches de commande	88				
	7.3	Écran	88				
	7.4	Borne de mise à la terre supplémentaire	94				
	7.5	Refroidissement	94				
	7.6	Surveillance du réseau	94				
	7.7	Communication des données	94				
8	Insta	llation	97				
	8.1	Mesures de sécurité à respecter lors de l'installation	97				
	8.2	Montage de l'onduleur	98				
	8.3	Préparation de la connexion AC	99				
	8.4	Préparation des connexions DC	100				
	8.5	Préparer la borne de mise à la terre supplémentaire	100				
	8.6	Préparation du câble de liaison de données	101				
	8.7	Raccordement de l'onduleur et activation de la	101				
	88	Première mise en service de l'onduleur	107				
	89	Activation de la connexion DC	102				
	8 10	Démontage de l'onduleur	105				
Q	Com	manda	107				
5	9.1	Vue d'ensemble des fonctions de commande	107				
	9.1	Fonctions de commande générales	108				
	93	Fonctions de commande importantes	108				
10	Auto	-test	111				
11	Élimi	nation des dysfonctionnements	113				
12	Entro	tion	115				
12	Élimi	nation	115				
1/	Carac	táristiques techniques	115				
14		Opdulour	116				
	14.1	Câble AC et disjonctour	110				
	14.2	Tableau des paramètres régionaux	110				
1 F	14.3 Exclu	sion de garantie	110				
10	EXCIU	sion de garantie lánde et de gerentie server d'	119				
10	Cond	itions de garantie legale et de garantie commerciale	119				
1/	Conta	аст	120				
18	Note	S	120				

Avant-propos

FR

1

Toujours symétrique

L'avantage de l'alimentation triphasée réside dans le fait que la puissance solaire produite est toujours fournie au réseau public en étant répartie de manière symétrique entre les trois conducteurs du réseau. Avec ces onduleurs, c'est le cas sur toute la plage de puissance. Grâce à cet avantage, il n'est plus nécessaire, lors de la planification de l'installation, de prendre des mesures éventuellement coûteuses pour éviter toute asymétrie de plus de 4,6 kW grâce à la sélection correspondante d'onduleurs individuels. Les compagnies de distribution d'électricité ont tout intérêt à ce que le réseau soit alimenté de façon bien symétrique. L'époque où il fallait engager de longues discussions avec ces entreprises est donc révolue.

Durée de vie maximale

Entre le moment où la tension est à zéro et la phase d'alimentation, les onduleurs monophasés doivent stocker temporairement toute l'énergie fournie par les panneaux solaires. Cette fonction est habituellement assurée par des condensateurs électrolytiques. Le séchage de ces composants permet d'influencer la durée de vie d'un appareil électronique. En revanche, en cas d'utilisation d'onduleurs triphasés, l'énergie est injectée dans le réseau en continu sur deux phases au minimum. Le besoin de stocker l'énergie temporairement dans l'appareil est donc sensiblement réduit, ce qui rallonge la durée de vie de l'appareil et constitue un avantage incontestable pour l'exploitant (voir Fig. 1 et Fig. 2).

Raccordement flexible

Grâce à la large plage de tension d'entrée et à un courant d'entrée élevé, tous les panneaux solaires cristallins usuels peuvent être raccordés aux onduleurs selon différentes configurations. De plus, il existe des certifications pour le fonctionnement avec des panneaux photovoltaïques à couche mince CdTe et CIS/CIGS (voir *www.stecasolar.com/matrix*). Quatre paires de connecteurs mâle-femelle sont disponibles pour le raccordement mécanique flexible en courant continu.

Maniement simple

L'écran LCD permet de visualiser les valeurs de rendement énergétique, les puissances actuelles ainsi que les paramètres de service de l'installation. Un menu innovant offre la possibilité de sélectionner une par une les différentes valeurs mesurées. La première mise en service de l'appareil s'effectue en toute facilité à travers un menu préprogrammé. Malgré leur puissance élevée, les onduleurs conviennent pour un montage mural. De plus, grâce à leur indice de protection élevé, ces onduleurs conviennent à une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. L'interrupteur DC intégré facilite le montage tout en écourtant le temps d'installation. Lors de l'installation, il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'onduleur.

Planification flexible du système

La combinaison de StecaGrid 8000+ 3ph et StecaGrid 10 000+ 3ph permet une conception optimale pour presque toutes les classes de puissance. Il en résulte diverses combinaisons possibles partageant le même objectif : exploiter efficacement le rayonnement solaire.



Fig. 1: Puissance P en cas d'alimentation monophasée du réseau



Fig. 2: Puissance P en cas d'alimentation triphasée du réseau

2 Identification

Généralités

Caractéristiques	Description	
Туре	StecaGrid 8000+ 3ph / StecaGrid 10 000+ 3ph	
Version de la notice	Z02	
Adresse du fabricant	Voir section 17, p. 120.	
Certificats	Voir à partir de la p. 121 et www.stecasolar.com ⇒ StecaGrid 8000+ 3ph / 10 000+ 3ph.	
Accessoires en option	 système de téléaffichage StecaGrid Vision, réf. Steca 737.421 enregistreur de données externe : StecaGrid Monitor, réf.Steca 738.424 WEB'log de la société Meteocontrol Solar-Log de la société Solare Datensysteme borne de terre, réf. Steca 743.012 connecteurs de terminaison, réf. Steca 740.864 pendants des connexions DC Multi-Contact MC4 : connecteur : réf. Steca 719.621 connecteur femelle : réf. Steca 719.622 manchon de sécurité pour Multi-Contact MC4, réf. Steca 742.215 connecteur AC pour sections de câble de 15 à 18 mm², réf. Steca 741.038 	

Tab. 1: Caractéristiques d'identification de l'onduleur

Plaque signalétique



Fig. 3: Plaque signalétique (exemple)

- ① Numéro de série sous forme de code-barres et de caractères
- ② Indice de protection
- ③ Norme relative à la surveillance du réseau
- ④ Caractéristiques techniques entrées DC
- ⑤ Référence et désignation
- ⑥ Logo Steca
- ⑦ Marquage CE
- ⑧ Pays de fabrication
- ③ Caractéristiques techniques sortie AC

Consultez Fig. 5, p. 87 afin d'obtenir des informations relatives à la position de la plaque signalétique.

Écran

L'écran de l'onduleur affiche sous l'option Information/Information système la version de la notice qui convient au logiciel. Le système de téléaffichage disponible en option *StecaGrid Vision* affiche également la version de la notice ; le manuel du système *StecaGrid Vision* vous fournira plus d'informations à ce sujet.

FR

3

Consignes de sécurité générales

- Le présent document fait partie intégrante du produit.
- Veuillez n'installer et n'utiliser l'appareil qu'après avoir lu et compris le présent document.
- Exécutez les instructions décrites dans ce document en respectant toujours l'ordre indiqué.
- Conservez le présent document pendant toute la durée de vie de l'appareil. Remettez ce document à son nouveau propriétaire et utilisateur.
- Une utilisation non conforme serait susceptible d'entraîner une baisse de rendement du système photovoltaïque.
- L'appareil ne doit pas être raccordé aux câbles DC ou AC si le boîtier est endommagé.
- Éteignez immédiatement l'appareil et coupez-le du réseau et des panneaux solaires en cas d'endommagement de l'un des composants suivants :
 - appareil : ne fonctionne pas, endommagement visible (également sur la face avant transparente dans la zone d'exploitation), dégagement de fumées, etc.
 - câbles
 - panneaux solaires
 - Il est interdit de remettre en marche le système photovoltaïque avant que
 - le revendeur ou le fabricant n'ait réparé l'appareil ;
 - un professionnel qualifié n'ait réparé les câbles ou panneaux solaires endommagés.
- Ne recouvrez jamais le boîtier.
- N'ouvrez pas le boîtier ! Danger de mort ! Une ouverture du boîtier entraîne la perte des droits à la garantie commerciale.
- Les plaques signalétiques et d'identification apposées en usine ne doivent jamais être modifiées, ni enlevées, ni rendues illisibles.
- La température de surface du boîtier peut dépasser les +70 °C.
- Si vous connectez un appareil externe non spécifié dans le présent document (par ex. un enregistreur de données externe), respectez les instructions de la notice du fabricant. Une connexion incorrecte des appareils est susceptible de détériorer l'onduleur.

Consignes de sécurité sur l'appareil



- ① Risque d'électrocution
- ② Risque dû à des surfaces chaudes
- ③ Veuillez observer les instructions du manuel.
- ④ Note interne
- ⑤ Note interne

4 Contenu de la livraison

- StecaGrid 8000+ 3ph/10 000+ 3ph ①
- Rail de montage ②
- Connecteur AC ③
- Notice d'installation et d'utilisation 4
- Câble de données 5



Fig. 4: Contenu de la livraison

Utilisation conforme

Il est autorisé d'utiliser l'onduleur uniquement dans des systèmes photovoltaïques raccordés au réseau. Il est possible de raccorder jusqu'à 4 strings de panneaux. Sont adaptés tous les panneaux solaires dont les connexions ne doivent pas être mises à la terre.

Remarque

5

Vous trouverez une vue d'ensemble des panneaux solaires adaptés sous www.stecasolar.com/matrix.

6 À propos de ce manuel d'utilisation

6.1 Contenu

FR

Cette notice contient l'ensemble des informations nécessaires à un professionnel qualifié pour l'installation et l'exploitation de l'onduleur. Respectez les instructions contenues dans les notices de chaque fabricant pour le montage d'autres composants (par ex. panneaux solaires, câblage).

6.2 Groupe cible

Cette notice s'adresse aux professionnels qualifiés ainsi qu'aux exploitants d'installations à moins qu'un autre groupe cible ne soit spécifié. Par professionnels qualifiés on entend ici des personnes qui entre autres

- disposent des connaissances théoriques et pratiques relatives à l'installation et à l'exploitation des systèmes photovoltaïques et
- peuvent évaluer les travaux suivants et repérer les risques éventuels sur la base de leur formation technique, de leurs connaissances, de leur expérience et de leur connaissance des dispositions en vigueur :
 - le montage d'appareils électriques
 - la confection et le raccordement de câbles de données
 - la confection et le raccordement de câbles d'alimentation électrique

6.3 Signes

6.3.1 Symboles

Tab. 2 décrit les symboles utilisés dans cette notice et inscrits sur l'appareil.

Symbole	Description	Endroit	Symbole	Description	Endroit
$\mathbf{\nabla}$	Mention générale de danger	Notice		Risque dû à des surfaces chaudes	Notice Appareil
	Risque d'électrocution	Notice Appareil		Lire les instructions du produit avant usage.	Appareil

Tab. 2: Symboles utilisés dans la notice et inscrits sur l'appareil

6.3.2 Mots clés

Les mots clés décrits dans le Tab. 3 sont toujours utilisés conjointement avec l'un des symboles du Tab. 2.

Mot clé	Description
Danger	Danger imminent de mort ou de blessures corporelles graves
Avertissement	Risque potentiel de mort ou de blessures corporelles graves
Attention	Risque potentiel de blessures légères ou modérées
Avis	Éventuels dommages matériels
Remarque	Indication relative à l'utilisation de l'appareil ou de la notice

Tab. 3: Mots clés

6.3.3 Mise en forme du texte

Signe	Description
\checkmark	Condition préalable à une mani- pulation
	Manipulation unique
1., 2., 3.,	Plusieurs manipulations consé- cutives

Signe	Description
italique	Légère mise en relief
gras	Forte mise en relief
Courier	Désignation d'éléments de l'onduleur, tels que les touches, les affichages, les états de service

Tab. 4: Mise en forme du texte

6.3.4 Abréviations

Abréviation	Description	
ENS	surveillance interne du réseau de l'onduleur (allemand : Einrichtung zur Netzüberwa- chung mit zugeordneten Schaltorganen = dispositif destiné à la surveillance du réseau par des organes de commutation affectés)	
MPP	point de travail avec la puissance fournie maximum (maximum power point)	
Tracker MPP	P contrôle la puissance des branches de panneaux raccordés sur le MPP	
SELV	très basse tension de protection (Safety Extra Low Voltage)	
U _{PV}	Tension du générateur appliquée à la connexion DC (tension photovoltaïque)	

Tab. 5: Abréviations

7 Structure et fonctions

7.1 Boîtier



- (1) Cache
- (2) Écran (monochrome, 128 x 64 pixels)
- (3) Plaque signalétique, avertissements
- (4) Touches de commande : ESC, △, ▽, SET (de gauche à droite)
- (5) Face avant transparente avec fonction de protection mécanique
- 6 1 connexion AC
- Interrupteur DC (déconnecte simultanément l'entrée positive et négative)
- (8) 2 connecteurs femelles RJ45 (interface RS485)
- (9) Goujon fileté pour fixer la borne de terre en option
- 4 connexions DC négatives (-) pour panneaux solaires (Multi-Contact MC4 protégé contre tout contact)
- 4 connexions DC positives (+) pour panneaux solaires (Multi-Contact MC4 protégé contre tout contact)
- Grille d'aération (entrée d'air)
- Trous pour la fixation sur la surface de montage
- Grille d'aération (sortie d'air)

Fig. 5: Composants sur la face avant et le dessous du boîtier Les composants du boîtier sont décrits un à un dans les paragraphes suivants.

7.2 Touches de commande

Les touches de commande (④, Fig. 5) disposent des fonctions suivantes :

Toucho	Action	Fonction		
louche	Action	générale commande guidée		
ESC	pression brève	 passe au niveau de commande supérieur 	• recule d'un cran	
		 rejette une modification 		
	Pression prolongée (≥ 1 seconde)	• passe à l'affichage de l'état	 passe au début de la com- mande guidée 	
\bigtriangleup	pression brève	 déplace la barre de sélection ou le contenu de l'écran vers le haut déplace la sélection d'une position vers la gauche dans un réglage numérique augmente d'un cran une valeur de réglage 		
\bigtriangledown	pression brève	 déplace la barre de sélection ou le contenu de l'écran vers le bas déplace la sélection d'une position vers la droite dans un réglage numérique diminue d'un cran une valeur de réglage 		
SET	pression brève	passe au niveau de menu infé- rieur		
		 une valeur numérique sélectionnée se met à clignoter et peut être modifiée valide une modification modifie l'état d'un élément de commande (cases de contrôle/champ d'option) 		
	pression prolongée (≥ 1 seconde)	 répond à une fenêtre de dia- logue avec le message <i>Oui</i> recule d'un cran 		

Tab. 6: Fonctions des touches de commande

7.3 Écran

7.3.1 Généralités

Les informations suivantes s'appliquent en général à la représentation visible à l'écran (@, Fig. 5) :

- Symbole 🛞 : si l'onduleur traite d'importantes quantités de données, il n'est pas en mesure d'effectuer d'éventuelles saisies ordonnées par l'utilisateur pendant ce laps de temps. Le temps d'attente occasionné est indiqué par un symbole du soleil animé.
- En cas de contenus non visibles, une barre de défilement avec barre coulissante apparaît à l'extrême droite de l'écran. La longueur de la barre coulissante indique la quantité des contenus non visibles.
- Si des entrées sélectionnées sont surlignées en noir, la couleur de l'écriture est blanche.
- Le rétroéclairage s'éteint au bout de 30 secondes d'inactivité.
- Les dysfonctionnements sont indiqués par un clignotement rouge du rétroéclairage. Un message d'événement s'affiche simultanément à l'écran.

7.3.2 Informations

Les informations affichées à l'écran sont décrites dans les paragraphes suivants à l'aide d'exemples illustrés.

Affichage d'état

Les valeurs mesurées sont indiquées une à une dans l'affichage d'état comme suit :



Puissance de sortie	Î
	~
31.01.2012 🖸 <u>47 01</u>	11:11

Menu

Heure et date 🛈	
Heure	Î
Date	
Format heure	ľ

- ① Nom de la valeur mesurée
- ② Valeur mesurée avec unité
- ③ Date
- ④ Symbole *Messages d'état non acquittés* ; pour de plus amples informations, consultez la section 11, p. 113.
- (5) Symbole animé *Connect* avec adresse d'onduleur à deux chiffres ; affiche le flux de données sur le bus RS485.
- 6 Symbole Réduction
- ⑦ Heure

Les informations suivantes sont valables pour l'affichage d'état :

- Les valeurs mesurées indiquées dans l'affichage d'état sont définies sous Réglages/Valeurs mesurées. Certaines valeurs mesurées sont toujours affichées (préréglage).
- Les valeurs instantanées ne sont pas affichées pendant la nuit (ensoleillement trop faible ; exemple sur la fig. de gauche).
- La valeur Économie CO₂ indiquée dans l'affichage d'état est calculée à l'aide du facteur d'économie *508 g/kWh*.
- ① Désignation du menu principal/du sous-menu
- ② Entrées de menu

Rendement numérique (jours, mois, années)

Les rendements journaliers, mensuels et annuels peuvent être affichés sous forme numérique dans une *liste*.

Rendement jo	ournalier (1)
20.07.2011	1,7 kWh]
19.07.2011	21,0 kWh_
18.07.2011	21,5 kWh

① Période de rendement (jour/mois/année)

② Période et valeur pour chaque rendement (1 par ligne)

Les périodes de rendement comprennent le nombre suivant de rendements :

Rendement journalier : les derniers 31 jours ¹⁾

Rendement mensuel : les derniers 12 mois ¹) Rendement annuel : les dernières 30 années ¹)

¹⁾ La valeur de rendement indique 0 lorsque l'onduleur n'a pas encore été installé à cet instant.

Rendement sous forme numérique (rendement total)

Le rendement total est affiché dans une fenêtre spécifique.

- Rendement total Début enregistrement : 01.01.2000 **31165** kWh
- ① Période de rendement *Rendement total* (tous les rendements depuis la première mise en service)
- ② Début des enregistrements
- ③ Valeur du rendement total avec unité

Rendement sous forme graphique (jours, mois, années)

Les rendements journaliers, mensuels et annuels peuvent être affichés sous forme graphique dans un diagramme.



- D Période pour un seul rendement (ici : rendement journalier)
- ② axe des ordonnées :
 - rendement exprimé en kWh
 - avec la lettre *M* : rendement exprimé en MWh
 - graduation modifiée en fonction de la valeur maximale
- ③ Axe des abscisses : durée exprimée en heures/jours/mois/ années
- ④ Somme des rendements individuels affichés dans le diagramme en kWh

La représentation graphique permet d'afficher les rendements annuels des 20 dernières années.

Messages d'événements

Voir section 11, p. 113.

Information

Information	i système	
HMI FBL: 1.0 HMI APP: 2. HMI PAR: 4.	0.2 ⁽¹⁾	
(FIMI LGP: 7.)	0.7	

L'option de menu Information comprend les sous-menus suivants.

- Coordonnées
- Information système (voir fig. à gauche) :
 - désignation du produit
 - numéro de série de l'onduleur
 - informations concernant les versions matérielles et logicielles de l'onduleur (voir exemple ① sur la fig. à gauche)
 - paramètres régionaux (pays réglé)
 - adresse de l'onduleur
 - version de la notice correspondant à l'onduleur
- Paramètres régionaux : pays réglé et paramètres du réseau spécifiques au pays ; voir aussi p. 118.
- Caractéristique puissance réactive : diagramme de la caractéristique de puissance réactive (uniquement s'il est imposé pour le pays réglé)
- Autotest : résultat du dernier autotest réussi (uniquement si le pays réglé est *Italie*)

7.3.3 Éléments de commande

Les éléments de commande affichés à l'écran concernant le réglage de l'onduleur sont décrits dans les paragraphes suivants à l'aide d'exemples illustrés.

Liste de sélection avec cases de contrôle

Sélection®valeurs mesurée Puissance de sortie Puissance réactive Rendem, journ, actur3

Format date ① Paaaa-mm-jj ③ jj.mm.aaaa mm/jj/aaaa

Effacer c. rendu évén.① Êtes-vous sûr?② Escl ③ SET

Réglages numériques

Boîtes de dialogue



① Désignation de la liste de sélection

- ② Cases de contrôle portant un nom :
 - Les cases de contrôle permettent d'effectuer une sélection multiple.
 - La case de contrôle sélectionnée est surlignée en noir.
 - Les cases de contrôle préréglées n'ont pas de cadre et sont toujours activées (modification impossible).
- ③ Barre de défilement

Liste de sélection avec champs d'options

- ① Désignation de la liste de sélection
- ² Champs d'options portant un nom :
 - Un champ d'option en remplace un autre (seul un champ d'option peut être activé).
 - Le champ d'option sélectionné est surligné en noir.
- ③ Barre de défilement
- ① Titre de la boîte de dialogue
- ② Question posée à l'utilisateur
- ③ Options de sélection : Retour (annuler) : appuyez sur la touche ESC Valider (répondre à la question par Oui) : Appuyez pendant 1 seconde sur la touche SET.
- ① Désignation du réglage numérique
- ② Valeurs de réglage ; la valeur réglée est surlignée en noir.

Les informations suivantes sont valables pour le réglage numérique de la rémunération et de la date : **Rémunération**

- devises disponibles : £ (livre), € (euro), kr (couronne), aucune
- Le montant réglable de la rémunération est limité pour des raisons techniques. Il convient d'entrer la rémunération dans une autre unité, si nécessaire. Exemple : entrez l'unité dollar à la place de l'unité cent (réglez la devise sur aucune).

Date

L'onduleur vérifie lors du réglage du mois ou de l'année si le jour défini est autorisé. Dans le cas contraire, le jour est corrigé automatiquement.

Exemple : le 31/02/2011 devient le 28/02/2011.

7.3.4 Autres contenus importants affichés à l'écran

Boîte de dialogue Remettre les valeurs maximales à 0

Remettre val. max. à zéro
Voulez-vous remettre
toutes les val. max. à 0?
ESC SET

FR

mettre à 0 les valeurs maximales suivantes enregistrées : • Puiss. journ. maxi.

La boîte de dialogue Remettre val. max. à 0 permet de re-

- Rendem. journ. max.
- Puissance absolue maximale

Sélection des valeurs mesurées

Sélection valeurs mesurée

Puissance de sortie

Puissance réactive

🕗 Rendem, journ, actuel

aleurs mesurée Sélection des valeurs mesurées

Sélection des valeurs mesurées qui peuvent être indiquées dans l'affichage d'état. Il est possible de sélectionner les valeurs suivantes :

- Puissance de sortie : puissance de sortie de l'onduleur ¹⁾
- Puissance réactive : puissance réactive actuelle en var
- Rendement journalier act.: rendement journalier de Oh00 à maintenant
- Tension PV : tension fournie par les panneaux solaires
- Courant PV : courant fourni par les panneaux solaires
- Tension de secteur L1¹⁾, L2, L3
- Courant de secteur L1, L2, L3 : courant injecté dans le réseau
- Fréq. réseau
- Temp. interne : température interne de l'onduleur
- Réduction de puissance (Réduction): cause de la réduction de puissance
- Puiss. journalière max.: puissance maximale de la journée actuelle²⁾
- Rendement absolu maxi.: puissance injectée maximale²⁾
- Rendem. journ. max. : rendement journalier maximal²⁾
- Heures de service : heures de service sur le réseau (heures de nuit comprises)
- Rendement total : rendement depuis la mise en service
- Économie CO₂ : économie de CO₂ depuis la mise en service
- ¹⁾ La valeur mesurée est toujours affichée (déconnexion impossible).
- Possibilité de remettre la valeur mesurée à 0 avec l'option Réglages/Remettre val. max. à 0

Un signal acoustique avertit en cas de messages d'événement (environ 4,5 kHz).

- 2 tons : avertissement
- 3 tons : erreur

] Arrêt

🖲 Marche

Alarme sonore

Alarme sonore

Rétroéclairage

Rétroéclairage

∩ éteint

🖸 automatique

Fonct. injection

- off
- automatique : activé pendant 30 secondes après une pression de bouton
- fonct.injection:
 - pas d'injection : activé pendant 30 secondes après une pression de bouton puis désactivé
 - injection : activé pendant 30 secondes après une pression de bouton puis gradué

7.3.5 Menu de service

Les sections suivantes décrivent les différentes options du menu de service.

Avis

Risque de rendement moindre. Le menu de service permet de modifier les paramètres de l'onduleur et ceux du réseau. Seul un professionnel qualifié s'assurant que la modification des paramètres n'enfreint ni les règlements ni les normes en vigueur est autorisé à manipuler le menu de service.

Courbe caractéristique puissance réactive

Aperçu





Détails techniques



La caractéristique de puissance réactive doit être réglée lors de la première mise en service si cette opération est nécessaire pour le pays précédemment sélectionné. Ce

processus présente les spécificités suivantes :
Vous pouvez choisir l'une des 3 caractéristiques suivantes (fig. de gauche) :

- Caractéristique standard (prédéfinie)
- Caractéristique $\cos \varphi = 1$ (prédéfinie)
- Saisir courbe caractéristique (réglable manuellement)
- La caractéristique est affichée sous forme graphique dans un diagramme une fois le réglage effectué (exemple sur la fig. de gauche).
 - ① Axe des abscisses, puissance de sortie P en %
 - ② Axe des ordonnées, déphasage cos φ
 - ③ Points (exemple : 4 points)
 - ④ Flèche de surexcitation
 - 5 Flèche de sous-excitation
- Chaque caractéristique est définie par un nombre de points compris entre 2 et 8.
- Un point est défini par la puissance de sortie P de l'onduleur (axe des abscisses) et le déphasage correspondant (axe des ordonnées).
- Le déphasage peut être réglé dans une plage allant de 0,90 (surexcitation) à 0,90 (sous-excitation) en passant par une valeur de 1,00 (aucun déphasage).
- Le type de déphasage est représenté dans le diagramme par des flèches définies comme suit (définition du point de vue de l'onduleur) :
 - $\, argue$: surexcitation, déphasage inductif
 - 🖞 : sous-excitation, déphasage capacitif
- Les 3 caractéristiques disponibles présentent les propriétés suivantes :

Caractéristique standard : prédéfinie conformément aux paramètres régionaux (exemple sur la fig. de gauche). Caractéristique $\cos \phi = 1$: prédéfinie avec $\cos \phi =$ toujours 1,00 Cette courbe caractéristique doit être sélectionnée si le contrôle de la puissance réactive ne doit pas être effectué sur l'appareil.

Saisir courbe caractéristique : le nombre et les valeurs de l'axe des abscisses et des ordonnées sont réglables manuellement.

Exceptions : le premier point correspond toujours à x (P %) = 0 %, le dernier à x (P %) = 100 %.

7.4 Borne de mise à la terre supplémentaire

Si exigé, l'onduleur peut être mis à la terre à l'aide d'un goujon fileté. Une borne de terre est disponible en option pour le goujon fileté ; voir Fig. 5, p. 87.

7.5 Refroidissement

FR

La régulation interne de la température permet d'éviter l'apparition de températures de service trop élevées. Lorsque la température interne de l'onduleur dépasse la limite (de réduction), la puissance absorbée à partir des panneaux solaires s'adapte automatiquement. Cet ajustement permet de réduire le dégagement de chaleur de l'onduleur et d'éviter une température de service trop élevée.

L'onduleur est refroidi à l'arrière grâce à des ailettes de refroidissement et 2 ventilateurs ne nécessitant aucun entretien.

7.6 Surveillance du réseau

L'onduleur contrôle en permanence les paramètres du réseau pendant l'injection du courant. L'onduleur se déconnecte automatiquement dès que le réseau ne respecte pas les dispositions légales. Lorsque le réseau satisfait de nouveau aux dispositions légales, l'onduleur se reconnecte automatiquement. Vous pouvez consulter les dispositions légales relatives aux paramètres du réseau dans le *Tableau des paramètres régionaux*, p. 118.

7.7 Communication des données

7.7.1 Données affichées

L'onduleur affiche les données suivantes :

- Tension et courant fournis par le générateur solaire
- Puissance et courant injectés
- Tension et fréquence du réseau électrique
- Rendements énergétiques journaliers, mensuels et annuels
- États d'erreur et indications

Certaines données ne peuvent pas être transmises aux appareils mentionnés au point 7.7.3.

7.7.2 Données enregistrées

L'onduleur enregistre les données suivantes dans la mémoire interne permanente (EEPROM).

- États d'erreur et indications
- Rendements énergétiques journaliers, mensuels et annuels (Tab. 7)

La taille de la mémoire pour les données de rendement énergétique correspond aux valeurs mentionnées ci-dessous :

Données de rendement énergétique	Taille de la mémoire/Période
Valeurs enregistrées toutes les 10 minutes	31 jours
Valeurs journalières	12 mois
Valeurs mensuelles	30 ans
Valeurs annuelles	30 ans
Rendement total	en permanence

Tab. 7: Taille de la mémoire pour les données de rendement énergétique

7.7.3 Interfaces et appareils connectés

L'onduleur communique avec d'autres appareils via un bus RS485. Ce processus présente les spécificités suivantes :

- L'onduleur dispose de deux interfaces RS485 (connecteurs femelles RJ45 HARTING avec verrouillage PushPull) situées sur le dessous du boîtier.
- Le début et la fin du bus RS485 doivent être terminés ; voir aussi point 7.7.5.
- Chaque onduleur est livré avec un câble de données (1,5 m de long, connecteur RJ45 HARTING avec verrouillage PushPull). Utilisez un *câble de liaison de données alternatif* pour de longues transmissions de données ; voir point 7.7.4.
- Les onduleurs reliés via le bus RS485 fonctionnent comme des esclaves.

Remarque

Les onduleurs suivants sont dotés d'interfaces de données compatibles et peuvent en outres être raccordés en tant qu'esclaves au bus RS485 : StecaGrid 3000, 3600, 8000, 10 000. Tenir compte du manuel de ces appareils quant à l'adressage, la terminaison et le câble de données approuvé.

- En cas de connexion d'un appareil en option, cet appareil fonctionne comme un maître.
- Il est autorisé de ne connecter qu'un seul maître au bus RS485.

Les appareils suivants disponibles en option prennent en charge le protocole de transfert de l'onduleur :

- système de téléaffichage StecaGrid Vision : affichage des données des onduleurs connectés au bus RS485
 DC ou notable als (daté du la pipiel en proprié réservé au professionnale qualifié) ;
- PC ou notebook (doté du logiciel approprié, réservé aux professionnels qualifiés) :
 - transmission des mises à jour du micrologiciel
 - consultation des informations des informations relatives à l'onduleur à l'aide du logiciel de service Steca
 - Possibilité de connexion à l'onduleur via un adaptateur RS485/USB disponible en option. Vous pouvez vous procurer un tel adaptateur auprès de Steca.
- enregistreurs de données externes (en option) recommandés par Steca pour une surveillance professionnelle du système :
 - StecaGrid Monitor
 - WEB'log (société Meteocontrol)
 - Solar-Log (société Solare Datensysteme)

Remarque

Il est nécessaire de procéder aux réglages sur l'enregistreur de données externe conformément aux indications du fabricant avant d'effectuer la connexion.

Le schéma de câblage du bus RS485 est représenté ci-dessous.



Fig. 6: Exemple de schéma de câblage pour le système de téléaffichage StecaGrid Vision

① en option : StecaGrid Vision ou enregistreur de données externe (ici représenté : StecaGrid Vision)

- ② premier onduleur
- 3 onduleur
- ④ dernier onduleur, terminé
- ⑤ câble de données (livré)
- 6 câble de données (livré) ou câble de données alternatif

7.7.4 Câble de liaison de données alternatif

Avis

Dommages matériels causés par la tension électrique !

- Le câble de liaison de données alternatif doit être confectionné uniquement par un professionnel qualifié.
- Pour le raccordement à la prise RJ45 du premier onduleur, il convient d'utiliser un connecteur RJ45 de type HARTING PushPull 10G, n° 09 45 145 1560, de sorte que l'onduleur réponde à l'indice de protection spécifié.

Le câble de liaison de données alternatif est un câble de type Cat-5 prévu pour de longues liaisons de données. Les informations suivantes sont valables pour le câble de liaison de données alternatif :

- La longueur totale du bus RS485 ne doit pas dépasser 1000 m (maître/premier onduleur jusqu'au dernier onduleur).
- L'affectation des connecteurs est de 1/1 lorsque le câble de liaison de données alternatif est raccordé

aux connecteurs femelles RJ45 des onduleurs et au système de téléaffichage StecaGrid Vision.

 L'affectation des connecteurs est réalisée conformément aux indications du Tab. 8, p. 96 lorsque le câble de liaison de données alternatif est raccordé au connecteur femelle RJ45 du premier onduleur et au connecteur COMBICON du système de téléaffichage StecaGrid Vision ou à la connexion d'un enregistreur de données externe.

		Enregistreurs de données externes					
Appareil	Onduleur	Steca	Grid Vision ¹⁾	StecaGrid Monitor	Solar-Log	WEB'log A ²⁾	Signal
Connecteur	RJ45	RJ45	COMBICON ¹⁾	Bornier	Bornier	RJ12	⇒ignar ♦
Contact	1	1	1	19/11/15	1	2	Données A
	2	2	2	21 / 13 / 17	4	4	Données B
	3	3	-	-	—	-	-
	4	4	-	-	—	-	-
	5	5	-	-	—	-	_
	6	6	-	-	—	-	-
	7	7	-	-	—	-	_
	8	8	3	1	3	6	Terre

Tab. 8: Affectation des connecteurs du câble de transmission de données alternatif

 La livraison du StecaGrid Vision (en option) comprend des connecteurs destinés au câble de données alternatif. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la notice du StecaGrid Vision.

Avis

Risque de destruction de l'entrée RS485 de l'onduleur

Le contact 1 du connecteur femelle RJ12 de l'enregistreur de données Web'log fournit une tension de 24 V DC. Ne raccordez **jamais** le câble de liaison de données alternatif au contact 1 !

7.7.5 Terminaison

Afin d'éviter tout défaut lors de la transmission des données, il est nécessaire de terminer le début et la fin du bus RS485 :

- Le système de téléaffichage StecaGrid Vision (début de la liaison de données) est terminé à l'intérieur de l'unité.
- L'enregistreur de données externe (début de la liaison de données) doit être terminé conformément aux instructions du fabricant.
- Le dernier onduleur (fin de la liaison de données) est terminé avec le connecteur de terminaison disponible en option (connecteur RJ45).

7.7.6 Adressage

Il convient d'assigner une adresse à chaque onduleur afin que la communication entre le maître et les esclaves puisse fonctionner ; voir aussi 7.7.3.

L'adresse 1 est réglée en usine sur chaque onduleur. C'est la raison pour laquelle l'adresse doit faire l'objet d'un ajustement dans des systèmes présentant plus qu'un seul onduleur. Ce processus présente les spécificités suivantes :

- L'option Réglages/Adresse permet de modifier l'adresse sur l'onduleur.
- Il est possible de définir des adresses comprises entre 1 et 99.
- En général, les appareils maîtres prennent en charge un nombre d'adresses inférieur à 99. Consultez la notice de l'appareil avant de définir l'adresse sur les onduleurs.
- Il est recommandé d'attribuer les adresses du premier au dernier onduleur par ordre croissant à partir de 1 et de respecter le même ordre que celui dans lequel les appareils sont disposés sur la surface de montage. Un tel adressage permet d'identifier plus facilement les onduleurs mentionnés par leur adresse dans les messages du système de téléaffichage.

7.7.7 Gestion de l'injection d'électricité

Selon le pays, les systèmes photovoltaïques doivent offrir à l'exploitant du réseau la possibilité de réduire la puissance active qu'ils injectent. Pour assurer la mise en œuvre de cette exigence légale, les produits optionnels suivants sont recommandés :

- WEB'log de la société Meteocontrol
- Solar-Log de la société Solare Datensysteme

8 Installation

Danger

8.1 Mesures de sécurité à respecter lors de l'installation

Respectez les consignes de sécurité suivantes relatives aux opérations décrites dans la section Installation.



Danger de mort par électrocution !

- Seuls les professionnels qualifiés sont autorisés à réaliser les opérations décrites dans la section Installation.
- Avant de procéder aux travaux sur l'onduleur, débranchez toujours tous les câbles DC et AC comme suit :
 - 1. Éteignez le disjoncteur AC. Prenez des précautions contre tout redémarrage involontaire.
 - 2. Réglez l'interrupteur DC de l'onduleur sur la position 0. Prenez des précautions contre tout redémarrage involontaire.
 - 3. Débranchez les connexions Multi-Contact MC4 des câbles DC conformément aux instructions de la notice du fabricant. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser un outil spécial.

Avertissement : Les câbles DC fournissent une tension lorsque les panneaux solaires sont éclairés.

- 4. Retirez le connecteur AC de l'onduleur comme décrit dans la section 8.10, p. 106.
- 5. Contrôlez l'absence de tension sur tous les pôles du connecteur AC. Pour ce faire, utilisez un détecteur de tension *adapté* (pas de stylo détecteur de phase).
- Raccordez les câbles à l'onduleur uniquement lorsque vous y êtes invité par la notice.
- N'ouvrez pas le boîtier ! Danger de mort ! Une ouverture du boîtier entraîne la perte des droits à la garantie commerciale.
- Raccordez uniquement des circuits électriques adaptés aux prises femelles RJ45 (interface RS485).
- Posez les câbles de telle sorte que les connexions ne se détachent pas de manière fortuite.
- Lors de la pose des câbles, veuillez vous assurer de ne pas nuire aux mesures de protection contre les incendies prises lors de la construction.
- Veillez à ce qu'aucun gaz inflammable ne se trouve dans l'environnement de l'appareil.
- Respectez toutes les prescriptions et normes en vigueur relatives à l'installation, les lois applicables au niveau national ainsi que les puissances raccordées de la compagnie régionale de distribution d'électricité.

Avis

Risque d'endommagement ou de réduction de puissance (derating) de l'onduleur !

- Le lieu de montage doit satisfaire aux conditions suivantes :
 - La surface de montage et son environnement immédiat sont stables, verticaux, plans, difficilement inflammables et ne vibrent pas en permanence.
 - Les conditions environnantes admissibles sont respectées ; voir Caractéristiques techniques Onduleur, p. 116.
 - Les espaces suivants doivent rester dégagés autour de l'onduleur :
 - sur les côtés : 150 mm
 - au-dessus/au-dessous : 250 mm
- N'installez en aucun cas l'onduleur dans des étables destinées à l'élevage.
- Installez l'onduleur autant que possible dans un environnement exempt de poussières pour éviter d'affecter la fonction de refroidissement.
- Respectez les puissances raccordées inscrites sur la plaque signalétique de l'onduleur.
- Les câbles DC ne doivent pas être reliées au potentiel de terre (les entrées DC et la sortie AC ne sont pas séparées galvaniquement).
- Ne pas monter les onduleurs directement les uns au-dessus des autres, mais toujours en quinconce, de sorte que l'onduleur du haut n'absorbe pas la chaleur de l'onduleur du bas.

Remarque

- Évitez d'exposer l'onduleur aux rayons du soleil.
- L'écran doit pouvoir être consulté sur l'appareil installé.
- Choisissez votre emplacement de montage de telle sorte que les émissions sonores de l'appareil ne soient pas un problème.

8.2 Montage de l'onduleur

3

 \mathcal{O}

Fixation du rail de montage

3 2 1 1 1 1 2 1<

- Recouvrez l'ouverture d'aération supérieure de l'onduleur qui se trouve en dessous du lieu de montage (protection contre la poussière de forage).
- 2. Fixez le rail de montage à *l'horizontale* avec un minimum de 2 vis en acier inoxydable sur la surface de montage, comme indiqué dans les illustrations sur la gauche. Pour ce faire, prenez en compte les points suivants :
 - Selon la portance de la surface de montage, utilisez un minimum de 2 et un maximum de 4 vis en acier inoxydable.
 - Utilisez des vis en acier (et chevilles, etc.) appropriées au poids de l'onduleur.
 - La partie principale ② du rail de montage doit reposer de manière plane sur la surface de montage ④, les zones de réception ③ du boîtier se trouvent sur la face supérieure.

Emboîtez l'onduleur dans le rail de montage.



Attention

- Risque de blessures. L'onduleur pèse 42 kg. • Le transport de l'onduleur nécessite la présence d'au
- moins deux personnes.
- Utilisez la poignée
 de l'onduleur pour le transport.

Attention

Risque dû à des surfaces chaudes. Laissez refroidir les onduleurs chauds avant de les toucher.

- 1. Emboîtez ⁽¹⁾ l'onduleur ⁽²⁾ dans le rail de montage ⁽³⁾. Placez l'onduleur ici de telle sorte que la languette en métal ⁽³⁾ coulisse dans l'évidement correspondant du rail de montage (entre les zones de réception du boîtier).
- 2. Fixez l'onduleur sur la surface de montage à travers les trous de montage **③** en vous servant de 2 vis en acier inoxydable appropriées, de chevilles, etc.

Remarque

La section 8.10, p. 106 décrit comment vous devez retirer l'onduleur du rail de montage.

8.3 Préparation de la connexion AC

8.3.1 Schéma de raccordement AC et DC



Fig. 7: Schéma de raccordement de l'onduleur

- Générateur photovoltaïque 1
- **2** Générateur photovoltaïque 2 (en option) **3** Disjoncteur différentiel
- Générateur photovoltaïque 3 (en option)
- Générateur photovoltaïque 4 (en option)Disjoncteur

8.3.2 Disjoncteur

Vous retrouverez les informations relatives au disjoncteur nécessaire ainsi qu'aux câbles entre l'onduleur et le disjoncteur dans la section 14.2, p. 118. Voir également Fig. 7, p. 99.

Onduleur

(RCD = Residual Current Device)

8.3.3 Disjoncteur différentiel

Sauf spécification contraire dans les exigences d'installation locales, l'installation d'un disjoncteur différentiel de type A est suffisante.

8.3.4 Transformateur d'isolement

S'il est nécessaire d'utiliser un transformateur d'isolement, celui-ci doit être raccordé comme illustré dans la Fig. 8.



Danger

Danger de mort par électrocution !

- Le schéma de raccordement (Fig. 8) montre un type de raccordement où les circuits primaire et secondaire du transformateur d'isolement ne présentent pas de séparation galvanique !
- En cas d'absence de connexion **0**, la fonction de surveillance d'isolation de l'onduleur ne fonctionne pas correctement.



Fig. 8: Schéma de raccordement du transformateur d'isolement

8.3.5 Confection du connecteur AC



Danger

Danger de mort par électrocution ! Respectez les avertissements de danger mentionnés dans la section 8.1, p. 97 !

Confectionnez le connecteur AC livré comme spécifié dans la Fig. 9 et à partir de la p. 123.



Phase 1
 Phase 2
 Phase 3
 Conducteur de protection
 Neutre

Fig. 9: Affectation des bornes du connecteur AC

8.4 Préparation des connexions DC



Danger

Danger de mort par électrocution !

- Respectez les avertissements de danger mentionnés dans la section 8.1, p. 97.
- Pour les connexions DC de type *Multi-Contact MC4*, les pendants Multi-Contact correspondants doivent être raccordés au câble DC (pendants disponibles en option).
- Toutes les connexions DC auxquelles aucun câble n'est raccordé doivent être fermées par les caches joints à la livraison. Il est ainsi garanti que l'onduleur dispose de l'indice de protection spécifié.

Avis

Risque d'endommagement de l'onduleur et des panneaux.

- Raccordez les pendants appropriés des connexions DC au câble DC en respectant la polarité.
- Toutes les connexions DC sont rassemblées à l'intérieur sur un dispositif de poursuite du point de puissance maximale (tracker MPP). Par conséquent, des fusibles de strings externes (dans leur propre boîtier) doivent être installés lorsque le courant inverse maximum possible de tous les strings mis ensemble est supérieur au courant inverse admissible des différents panneaux. Les fusibles de strings et les boîtiers ne sont pas compris dans la livraison.
- 1. Raccordez les pendants Multi-Contact MC4 au câble DC selon les indications dans le manuel du fabricant.
- Si exigé (p. ex. en France), les manchons de sécurité disponibles en option doivent être installés selon les indications du fabricant (Fig. 10).



Fig. 10: Manchon de sécurité démonté (gauche) et monté (droite).

8.5 Préparer la borne de mise à la terre supplémentaire

Si une borne de mise à la terre supplémentaire est exigée localement, préparez l'extrémité du câble de mise à la terre en conséquence selon le type de câble.

Remarque

En France, une section minimale de 6 mm² est exigée pour le câble de mise à la terre.

8.6 Préparation du câble de liaison de données

S'il est indispensable d'effectuer une liaison de données, préparez un câble standard RJ45 (câble patch) ou réalisez un câble de liaison de données si nécessaire (section 7.7, p. 94).

8.7 Raccordement de l'onduleur et activation de la connexion AC



Danger Danger de mort par électrocution ! Respectez les avertissements de danger mentionnés dans la section 8.1, p. 97.

- 1. Établissez une liaison de données si nécessaire :
 - Reliez l'onduleur et le maître à l'aide du câble de liaison de données.
 - Branchez le connecteur de terminaison disponible en option dans la prise RJ45 libre du dernier onduleur.
- 2. Appuyez fermement les pendants Multi-Contact MC4 du câble DC dans les connexions DC sur l'onduleur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
- 3. Enfichez le connecteur AC sur le coupleur de l'onduleur jusqu'à ce que le connecteur s'enclenche en émettant un clic.
- 4. Plombez la connexion AC si nécessaire. Pour ce faire, le fil de plombage ① doit passer par le contreécrou ③ de la prise femelle AC de l'onduleur ainsi que par l'ouverture ④ du contre-connecteur ⑤ (le contre-écrou présente un trou ②) ; voir Fig. 11.
- 5. Si exigé localement, raccordez le câble de mise à la terre sur le goujon fileté avec la borne de terre disponible en option (1); voir (2) dans Fig. 5, p. 87. Ne pas dépasser le couple de 6 Nm.
- 6. Enclenchez le disjoncteur AC. La page de démarrage de la première mise en service s'affiche à l'écran.
- 7. Effectuez la première mise en service et activez la connexion DC comme décrit dans les sections 8.8 et 8.9.



Fig. 11: Scellez la connexion AC avec du fil de plombage.

8.8 Première mise en service de l'onduleur

8.8.1 Fonction

FR

Conditions relatives au démarrage de la première mise en service

La première mise en service démarre automatiquement lorsque au moins la connexion AC a été installée et enclenchée comme décrit préalablement.

Lorsque la première mise en service n'a pas été entièrement effectuée, celle-ci démarre à chaque fois après l'enclenchement.

Première mise en service guidée

La première mise en service constitue une procédure guidée pendant laquelle vous effectuez les réglages suivants :

- langue d'affichage
- date/heure
- pays
- caractéristique de puissance réactive (si elle est imposée pour le pays sélectionné)

Réglage du pays

Les informations suivantes sont valables pour le réglage du pays :

- Le pays réglé est celui où l'onduleur est installé. Cette condition permet à l'onduleur de charger les paramètres du réseau du pays relatifs aux tolérances autorisées en matière de tension et de fréquence nominale ; plus d'informations à ce sujet dans le *Tableau des paramètres régionaux*, p. 118.
- Le pays ne peut être réglé qu'une seule fois ! Si vous avez sélectionné un pays non souhaité, prenez contact avec votre installateur !
- S'il est impossible de choisir votre pays sur l'onduleur, prenez contact avec votre installateur !
- Le réglage du pays n'a aucune influence sur la langue affichée à l'écran. La langue d'affichage est réglée séparément.

8.8.2 Commande

Démarrage de la première mise en service

Première mise en service	9
SET bref = sélection	
SET long = suivant	
ESC = précédent	

Sélection de la langue

Langue	
💿 français	
🖸 español	
🔘 italiano	

Réglage de la date



Réglage date



Réglage de l'heure

Format	temps	
O 12h		
🖸 24h		





- ✓ La page de démarrage de la première mise en service s'affiche à l'écran.
- ► Effectuez une pression prolongée sur la touche SET. La page suivante s'affiche à l'écran.
- 1. Appuyez sur les touches $riangle
 abla \$ afin de sélectionner une langue.
- 2. Effectuez une pression brève sur la touche ${\tt SET}.$ La langue est validée.
- 3. Effectuez une pression prolongée sur la touche SET.
- 1. Appuyez sur les touches $riangle
 abla \$ afin de sélectionner un format de date.
- 2. Effectuez une pression brève sur la touche SET. Le format de date est validé.
- 3. Effectuez une pression prolongée sur la touche SET.
- 4. Effectuez une pression brève sur la touche SET. Le jour clignote.
- 5. Appuyez sur les touches riangle
 abla afin de modifier le jour.
- 6. Effectuez une pression brève sur la touche ${\tt SET}.$ La modification est validée.
- 7. Appuyez sur la touche \bigtriangledown . Le mois est sélectionné.
- 8. Répétez les étapes 4 à 6 pour valider la modification du mois.
- 9. Appuyez sur la touche ∇ . L'année est sélectionnée.
- 10. Répétez les étapes 4 à 6 pour valider la modification de l'année.
- 11. Effectuez une pression prolongée sur la touche SET.
- 1. Appuyez sur les touches $\bigtriangleup \nabla$ afin de sélectionner un format d'heure.
- 2. Effectuez une pression brève sur la touche SET. Le format d'heure est validé.
- 3. Effectuez une pression prolongée sur la touche SET.
- 4. Effectuez une pression brève sur la touche SET. Les heures clignotent.
- 5. Appuyez sur les touches riangle
 abla afin de modifier les heures.
- 6. Effectuez une pression brève sur la touche ${\tt SET}.$ La modification est validée.
- 7. Appuyez sur la touche $\bigtriangledown.$ Les minutes sont sélectionnées.
- 8. Répétez les étapes 4 à 6 pour valider la modification des minutes.
- 9. Effectuez une pression prolongée sur la touche SET.

FR

Réglage du pays et de la caractéristique de puissance réactive

<u>Choix pays</u>

🗋 03900 Italia 👘

- 03300 France
- 🗍 03400 España



🗋 Courbe caractéristique





Régler puis	sance réactive
Point : 3	
P (%) :	cosφ:
075	- ∜ 0,96
Taille des ir	nstallations

💽 < 13800 W

□ >= 13800 W

Remarque

Le pays ne peut être réglé qu'une seule fois !

- 1. Appuyez sur les touches $riangle
 abla \$ afin de sélectionner un pays.
- 2. Effectuez une pression brève sur la touche SET.
- 3. Effectuez une pression prolongée sur la touche SET. Si aucune caractéristique de puissance réactive n'est imposée pour le pays sélectionné, terminez la première mise en service (voir *Fin de la première mise en service*).
- Appuyez sur les touches △▽ afin de sélectionner la caractéristique de puissance réactive correspondant aux prescriptions locales.
- 5. Effectuez une pression brève sur la touche SET. La caractéristique est validée.
- 6. Effectuez une pression prolongée sur la touche SET.
 - Lorsqu'à l'étape 4 l'option Caractéristique standard a été sélectionnée, passez à l'étape 18.
 - Lorsqu'à l'étape 4 l'option Caractéristique $\cos \varphi = 1$ a été sélectionnée, passez à l'étape 19.
- 7. Effectuez une pression brève sur la touche SET. La valeur de réglage clignote.
- 8. Appuyez sur les touches riangle
 abla afin de modifier le nombre de points.
- 9. Effectuez une pression brève sur la touche SET. La valeur est validée.
- 10. Effectuez une pression prolongée sur la touche SET.
- Appuyez sur les touches △▽ afin de sélectionner la valeur de réglage du premier point. La valeur P % est fixée pour le premier et dernier point (000 %, 100 %).
- 12. Effectuez une pression brève sur la touche SET. La valeur de réglage clignote.
- 13. Appuyez sur les touches $\bigtriangleup \nabla$ afin de modifier la valeur de réglage.
- 14. Effectuez une pression brève sur la touche ${\tt SET}.$ La modification est validée.
- 15. Si nécessaire, répétez les étapes 11 à 14 pour l'autre valeur de réglage.
- 16. Effectuez une pression prolongée sur la touche SET.
- 17. Répétez les étapes 11 à 16 pour les valeurs de réglage des points restants.
- 18. Appuyez sur $\triangle \nabla$ pour sélectionner la puissance de sortie apparente maximale¹⁾ du système (!).
 - ¹⁾ Somme des puissances de sortie apparentes maximales de tous les onduleurs du système.

- 19. La caractéristique est affichée sous forme graphique (exemple sur la fig. de gauche).
- 20. Effectuez une pression prolongée sur la touche SET.

Fin de la première mise en service



Le système est en cours de redémarrage.

- Appuyez sur la touche ESC afin de revenir aux étapes précédentes et de corriger les réglages ou effectuez une pression prolongée sur la touche SET afin de terminer la première mise en service.
- 2. Si vous avez effectué une pression prolongée sur la touche SET, l'onduleur redémarre et se synchronise avec le réseau.

8.9 Activation de la connexion DC

Réglez l'interrupteur DC de l'onduleur sur la position I (Fig. 12). Au terme d'une vérification effectuée par le dispositif interne ENS (2 minutes environ), la puissance injectée peut s'afficher à l'écran (sous réserve d'ensoleillement).



31.01.2012 🖂

Fig. 12: Réglage de l'interrupteur DC sur la position I

10:53

8.10 Démontage de l'onduleur



Danger

Danger de mort par électrocution ! Seuls les professionnels qualifiés sont autorisés à réaliser les opérations décrites dans la section *Démontage de l'onduleur*. Respectez les avertissements de danger mentionnés dans la section 8.1, p. 97.



Déconnexion AC et DC

- 1. Éteignez le disjoncteur AC.
- 2. Réglez l'interrupteur DC de l'onduleur sur 0 (fig. de gauche).

Débranchement du câble DC de l'onduleur

Débranchez les connexions Multi-Contact MC4 des câbles DC conformément aux instructions de la notice du fabricant. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser un outil spécial.

Avertissement : Les câbles DC fournissent une tension lorsque les panneaux solaires sont éclairés.

Débranchement du connecteur AC de l'onduleur

- 1. Retirez la connexion AC du coupleur de l'onduleur comme spécifié à partir de la p. 123.
- Contrôlez l'absence de tension sur tous les pôles du connecteur AC. Pour ce faire, utilisez un détecteur de tension *adapté* (pas de stylo détecteur de phase).

Ouverture du connecteur AC (uniquement si nécessaire)

• Ouvrez le connecteur AC comme spécifié à partir de la p. 123.

Retrait de l'onduleur de la surface de montage



Attention

Risque de blessures. L'onduleur pèse 42 kg.

- Le transport de l'onduleur nécessite la présence d'au moins deux personnes.
- Utilisez la poignée ① de l'onduleur pour le transport.

Attention

Risque dû à des surfaces chaudes. Laissez refroidir les onduleurs chauds avant de les toucher.

- 1. Retirez les vis des trous de fixation ②.
- 2. Soulevez ⑤ l'onduleur ③ du rail de montage ④ et retirez-le de la surface de montage ⑥.
9 Commande

9.1 Vue d'ensemble des fonctions de commande

La vue d'ensemble proposée ci-dessous indique les différentes fonctions de commande affichées sur l'écran de l'onduleur. Dans un souci de plus grande clarté, seules les fonctions de commande ∇ et SET sont représentées dans le schéma suivant.



Fig. 13: Vue d'ensemble des fonctions de commande affichées à l'écran

9.2 Fonctions de commande générales

- Les touches \triangle et \triangledown permettent d'afficher les contenus non visibles.
- Pression répétée sur les touches : s'il vous faut appuyer sur les touches △▽ de façon répétée, vous pouvez également appuyez sur celles-ci de manière *prolongée*. La répétition s'accélère au fur et à mesure que vos doigts restent appuyés sur les touches.
- Une pression de la durée de votre choix active le rétroéclairage de l'écran lorsqu'il s'est préalablement éteint automatiquement.

9.3 Fonctions de commande importantes

Les figures d'illustration de cette section représentent des exemples d'affichage.

Affichage de l'état

FR

Puissance	e de sortie 🛛 🕯
	8148 w
16.04.2012	11:56

Navigation dans les menus

Heure et date	
Heure	
Date	
Format heure	

- 1. Appuyez sur la touche ESC pendant 1 seconde si nécessaire afin d'appeler l'affichage d'état (fig. de gauche).
- 2. Appuyez sur les touches $\bigtriangleup \nabla$ afin d'afficher une autre valeur d'état.
- 1. Appuyez sur la touche ESC pendant 1 seconde si nécessaire afin d'appeler l'affichage d'état.
- 2. Appuyez sur la touche SET. Le menu principal est affiché et la première entrée est sélectionnée.
- 3. Appuyez sur les touches $riangle
 abla \$ afin de sélectionner une option de menu.
- 4. Appuyez sur la touche SET afin d'appeler un sous-menu (fig. gauche).
- 5. Répétez les étapes 3 et 4 si nécessaire afin d'appeler d'autres sous-menus.

Messages d'événements

Voir section 11 à partir de la p. 113.

Affichage des rendements sous forme numérique (liste) et graphique (diagramme)

Rendement mensuel		
Mai 2011	360 kWh	
Avr 2011	350 kWh	
Mrs 2011	372 kWh	

	''" ¢
30+ 1 11,1 1 11,1 1 11,1 1 11,1 1	
	.

√ L'affichage d'état apparaît.

- 1. Appuyez sur la touche SET. Le menu principal est affiché et le rendement est sélectionné.
- 2. Appuyez sur la touche SET. La liste comportant les périodes de rendement s'affiche à l'écran.
- 3. Appuyez sur les touches $riangle
 abla \$ afin de sélectionner une période de rendement.
- 4. Appuyez sur la touche SET. Chaque rendement de la période est affiché dans une liste (fig. en haut à gauche).
- 5. Appuyez sur les touches $riangle
 abla \$ afin de sélectionner un rendement.
- 6. Appuyez sur la touche SET. Le rendement sélectionné est affiché dans un diagramme (fig. en bas à gauche).
- 7. Appuyez sur les touches $riangle
 abla \$ afin de faire défiler les diagrammes.
- 8. Appuyez sur la touche SET afin de revenir à la liste.

744.378 | 12.13

Édition d'une liste de sélection comportant des cases de contrôle

- Sélection valeurs mesurée
- ✓ Puissance de sortie
 Ø Puissance réactive
- Rendem, journ, actuel
- ✓ Une liste de sélection comportant des cases de sélection est affichée à l'écran (fig. de gauche).
- 1. Appuyez sur les touches $riangle
 abla \$ afin de sélectionner une case de contrôle.
- 2. Appuyez sur la touche SET. L'état de la case de contrôle passe d'*activé* à *désactivé* et inversement (impossible en cas de cases de contrôle préréglées).
- 3. Répétez les étapes 1 et 2 si nécessaire pour d'autres cases de contrôle.
- 4. Appuyez sur la touche ESC. Les modifications sont validées et le niveau de menu supérieur est affiché à l'écran.

Édition d'une liste de sélection comportant des champs d'options

Format date aaaa-mm-jj ji.mm.aaaa mm/jj/aaaa

- ✓ Une liste de sélection comportant des champs d'options est affichée à l'écran (fig. de gauche).
- 1. Appuyez sur les touches $riangle
 abla \$ afin de sélectionner un champ d'option désactivé.
- 2. Appuyez sur la touche SET. Le champ d'option sélectionné est activé alors que celui préalablement activé est désactivé.
- 3. Appuyez sur la touche ESC. Le niveau de menu supérieur est affiché à l'écran.

Modification de réglages numériques



- ✓ Un réglage numérique est affiché à l'écran (exemple Date sur la fig. de gauche).
- 1. Appuyez sur la touche SET. La valeur sélectionnée clignote (*Jour* sur la fig. de gauche).
- 2. Appuyez sur les touches $\bigtriangleup \nabla$ afin de modifier la valeur.
- Appuyez sur la touche SET. La modification est validée (la valeur ne clignote plus) ou
 appuyez sur la touche ESC afin de rejeter la modification (la valeur ne clignote plus).
- 4. Appuyez sur la touche $\bigtriangledown.$ La valeur suivante est sélectionnée.
- 5. Répétez les étapes 1 à 4 afin de modifier d'autres valeurs.
- 6. Appuyez sur la touche ESC. Le niveau de menu supérieur est affiché à l'écran.

Réponse aux boîtes de dialogue



- ✓ Une boîte de dialogue est affichée à l'écran (fig. de gauche).
- ► Appuyez sur la touche SET ou ESC comme suit :
 - Appuyez sur la touche SET pendant 1 seconde afin de répondre à la boîte de dialogue par Oui
 - Appuyez sur la touche ESC afin de répondre à la boîte de dialogue par Non

Interrogation et édition du menu de service

Avis

Risque de rendement moindre et infraction aux prescriptions et aux normes. Le menu de service permet de modifier les paramètres de l'onduleur et ceux du réseau. C'est la raison pour laquelle seul un professionnel spécialisé qui connaît les prescriptions et les normes en vigueur est autorisé à utiliser le menu de service.

herv	uce –
	A Second Second

Saisir combinaison touches

Service

Régler puissance réactiv

- 1. Interrogez l'option de menu Service.
- 2. Appuyez sur la touche SET. La figure de gauche s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les touches △▽ en même temps pendant 3 secondes. Le menu de service apparaît à l'écran (fig. de gauche).
- 4. Appuyez sur la touche SET pour éditer l'option de menu sélectionnée.

10 Auto-test

L'auto-test est prescrit en Italie pour le fonctionnement de l'onduleur.

Fonction

Pour la réalisation de l'auto-test les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le pays réglé lors de la première mise en service est *Italie*.
- Le rayonnement est suffisant pour que l'onduleur puisse alimenter le réseau.

Lors de l'auto-test, l'onduleur contrôle son mode de déconnexion en fonction de la tension et de la fréquence trop haute/trop basse du réseau (4 sections de test, durée env. 2 minutes). Ce processus présente les spécificités suivantes :

- Lors de l'auto-test, l'onduleur modifie progressivement son seuil de déconnexion pour chaque section de contrôle de la valeur limite basse/haute à la valeur limite haute/basse.
- Lorsque le seuil de déconnexion atteint la tension/fréquence réelle du réseau, l'onduleur enregistre les données déterminées pour cela.
- Les données sont affichées comme suit à l'écran :
 - Les valeurs en cours de la première section de test sont affichées en premier lieu ; voir Fig. 14.
 - Les valeurs des sections de test *suivantes* sont insérées au-dessous (d'abord non visibles).
 - Si l'auto-test a été exécuté avec succès, le message d'état Auto-test réussie est inséré audessous. Le message d'état doit être affiché et confirmé.
- Si les conditions nécessaires à l'auto-test ne sont pas remplies, un des messages d'état mentionné dans le Tab. 9 apparaît.
- Si une valeur de mesure se situe hors de la tolérance requise au cours de l'auto-test, cette dernière est interrompue et l'onduleur génère le message d'état défaut auto-test. L'onduleur se déconnecte du réseau (relais ouvert, pas d'injection) aussi longtemps que l'exécution de l'auto-test soit réussie.

Remarque

Les données enregistrées dans l'onduleur peuvent être lues à l'aide d'un PC et du logiciel *Inverter-SelftestProtocol*. Pour plus d'informations, consultez la notice *StecaGrid Service_InverterSelftestProto-col* et notre site Internet www.stecasolar.com ⇒ PV raccordé au réseau ⇒ Logiciels.

Auto-test			
L1 Uac max①	230,0V 🛉		
L1 Uac act ②	230,0V		
L1 Uac off ③	230,0V 📗		
L1 Toff 🛛 🕘	100ms		

- ${\ensuremath{\textcircled{}}}$ valeur limite basse/haute selon le paramètre régional
- ② tension/fréquence du réseau réelle mesurée
- ③ seuil de déconnexion (progressivement modifié)
- ④ durée de déconnexion = temps entre les événements suivants :
 - le seuil de déconnexion atteint la tension/fréquence réelle du réseau
 - l'onduleur se déconnecte du réseau

Fig. 14: auto-test – affichage des résultats de contrôle

Commande

Au	to-test
Au	to-test dure
2	min. env.
	ESC SET

 $\sqrt{}$ L'*Italie* est configurée comme pays sur l'onduleur à tester.

- Si cela est nécessaire, contrôlez le pays réglé dans le menu principal sous Information/Information système.
- 2. Sélectionnez Auto-test dans le menu principal. Le dialogue de gauche apparaît.
- 3. Appuyez pendant 1 seconde sur la touche SET. L'autotest démarre.

FR

Auto-test			
L1 Uac max	230,0V 🛉		
L1 Uac act	230,0V 📗		
L1 Uac off	230,0V 📗		
L1 Toff	100ms		

- 4. Les valeurs de la première section de test sont affichées (fig. de gauche).
- 5. Appuyez sur ∇ pour afficher les valeurs des sections de test suivantes (dès qu'elles seront disponibles).
- Procédez aux manipulations suivantes uniquement si défaut auto-test s'affiche : Appuyez sur la touche SET pour confirmer le message d'état. L'affichage d'état apparaît à l'écran.

Remarque

Si défaut auto-test s'affiche, effectuez à nouveau l'autotest dès que possible pour que l'onduleur puisse réalimenter le réseau.

Auto-test

Auto-test réussie Contin, avec Set Procédez comme suit lorsque l'auto-test est terminé :

- 8. Appuyez sur la touche SET pour confirmer le résultat de l'auto-test. L'affichage d'état apparaît à l'écran.

Message d'état	Description	Solution
Une erreur a été	L'auto-test n'a pas pu démarrer en raison	Contactez votre installateur si
détectée	d'une erreur interne.	cette erreur survient fréquem-
		ment.
Ensoleillement trop	L'auto-test n'a pas démarré ou a été inter-	Répétez l'auto-test au cours de
faible	rompu en raison d'un ensoleillement trop	la journée lorsque l'onduleur
	faible, en particulier le soir/la nuit.	alimente le réseau.
Config. réseau inva-	L'auto-test a été interrompu en raison de	Répétez l'auto-test ultérieure-
lide	conditions réseau non valides, p. ex. en	ment.
	raison d'une tension AC trop faible.	
ENS pas prêt	L'auto-test n'a pas démarré car l'onduleur	Répétez l'auto-test quelques
	n'était pas encore prêt à fonctionner.	minutes plus tard lorsque
		l'onduleur est prêt à fonction-
		ner et alimente le réseau.

Tab. 9: messages d'état d'erreurs empêchant l'auto-test

11 Élimination des dysfonctionnements

Les dysfonctionnements sont indiqués par des messages d'événements comme décrit dans les paragraphes suivants. L'écran clignote en rouge. Le Tab. 10, p. 114 contient des indications relatives à l'élimination des dysfonctionnements.

Structure

Les messages d'événements contiennent les informations suivantes :



- ① Symbole du type de message d'événement
- ② Date/Heure à laquelle l'événement s'est produit
- ③ ACTIVE : la cause du message d'événement est encore disponible *ou*

la date/l'heure à laquelle la cause du message d'événement a été supprimée.

- ④ Cause du message d'événement
- ⑤ Compteur : n° du message d'événement affiché / total des messages d'événements ; total max. des messages d'événements = 30
- ⑥ NEW est affiché à l'écran aussi longtemps que le message d'événement n'a pas encore été acquitté avec les touches ESC ou △▽.

Fonction

Types de messages d'événements

- Type Information (symbole i)
 L'onduleur a détecté une erreur qui ne nuit pas à l'injection de courant. Une intervention de l'utilisateur n'est pas nécessaire.
- Type Avertissement (symbole A)
 L'onduleur a détecté une erreur susceptible d'entraîner une baisse des rendements. Il est vivement recommandé d'éliminer la cause de cette erreur.
- Type Erreur (symbole 🛞)
 L'onduleur a détecté une erreur grave. L'onduleur n'injecte pas de courant tant que l'erreur n'a pas été éliminée. Il est impératif de prévenir l'installateur ! Le Tab. 10 fournit plus d'informations à ce sujet.

Affichage

Les nouveaux messages d'événements s'affichent immédiatement. Les messages disparaissent lorsqu'ils ont été acquittés et que leur cause a été éliminée.

Remarque

Si un message d'événement est acquitté, l'utilisateur confirme ainsi avoir enregistré le message. L'erreur ayant conduit au message d'événement n'est cependant pas éliminée !

En présence de messages dont la cause a été supprimée mais qui n'ont *pas* encore été acquittés, le symbole 🖂 apparaît dans l'affichage d'état.

Si une erreur déjà acquittée survient une nouvelle fois, elle sera de nouveau affichée à l'écran. Voir également *Affichage d'état*, p. 89.

Commande

Acquittement d'un message d'événement

- \checkmark Un message d'événement portant la mention NEW est affiché à l'écran.
- ► Appuyez sur les touches ESC/△/▽. Le message d'événement est acquitté, puis le contenu choisi à l'aide des touches ESC/△/▽ affiche à l'écran.

Affichage des message d'événements

- 1. Sélectionnez l'option Compte rendu évén. dans le menu principal.
- 2. Appuyez sur la touche SET. Les messages d'événements sont affichés par ordre chronologique (le plus récent en premier).
- 3. Appuyez sur les touches riangle
 ablaafin de faire défiler les messages d'événements.

Messages d'événements

Message d'évé- nement	Description	
Fréquence réseau trop basse	 La fréquence du réseau appliquée à l'onduleur est inférieure à la valeur autorisée. L'onduleur se déconnecte automatiquement en raison des dispo- sitions légales non respectées tant que l'état d'erreur n'est pas supprimé. Contactez votre installateur si cette erreur survient fréquemment. 	
Fréq. réseau trop haute	La fréquence du réseau appliquée à l'onduleur est supérieure à la valeur autorisée. L'onduleur se déconnecte automatiquement en raison des dispo- sitions légales non respectées tant que l'état d'erreur n'est pas supprimé. ▶ Contactez votre installateur si cette erreur survient fréquemment.	8
Fréquence ré- seau trop haute pour réenclen- chement	L'onduleur ne peut plus réalimenter le réseau après la déconnexion car la fréquence du réseau dépasse la valeur d'enclenchement prévue par la loi. Contactez votre installateur si cette erreur survient fréquemment.	\otimes
Tension réseau trop basse	La fréquence du réseau appliquée à l'onduleur est inférieure à la valeur autorisée. L'onduleur se déconnecte automatiquement en raison des dispo- sitions légales non respectées tant que l'état d'erreur n'est pas supprimé. ▶ Contactez votre installateur si cette erreur survient fréquemment.	8
Tension réseau trop élevée	La tension du réseau appliquée à l'onduleur est supérieure à la valeur auto- risée. L'onduleur se déconnecte automatiquement en raison des disposi- tions légales non respectées tant que l'état d'erreur n'est pas supprimé. ▶ Contactez votre installateur si cette erreur survient fréquemment.	8
Tension sec- teur Ø trop élevée	La tension de sortie moyenne pendant une période définie par la loi se trouve en dehors de la plage de tolérance autorisée. L'onduleur se décon- necte automatiquement tant que l'état d'erreur n'est pas supprimé. Contactez votre installateur si cette erreur survient fréquemment.	8
Courant du réseau offset DC trop élevé	La part d'électricité DC qui est injectée dans le réseau par l'onduleur est supérieure à la valeur autorisée. En raison des exigences légales, l'onduleur s'éteint automatiquement et ne se rallume qu'après un certain délai. Si l'erreur persiste, l'onduleur s'éteint à nouveau. Contactez votre installateur.	8
Courant défaut trop élevé	Le courant de défaut dépasse la valeur autorisée. L'onduleur se déconnecte automatiquement en raison des dispositions légales non respectées tant que l'état d'erreur n'est pas supprimé. Contactez votre installateur.	\otimes
Défaut d'iso- lement	La résistance d'isolement entre l'entrée positive ou négative et la terre est inférieure à la valeur autorisée. L'onduleur n'est pas autorisé à injecter de l'électricité dans le réseau pour des raisons de sécurité. Contactez votre installateur.	\otimes
Défaut venti- lateur	Au moins un des ventilateurs internes de l'onduleur est défectueux. L'ondu- leur injecte de l'électricité dans le réseau éventuellement à puissance réduite (derating). Contactez votre installateur.	⚠
Appareil sur- chauffé	 La température interne est supérieure à la valeur autorisée malgré la réduction de puissance. L'onduleur n'injecte pas d'électricité dans le réseau jusqu'à ce que la plage de température autorisée soit atteinte. 1. Vérifiez si les conditions de montage sont remplies. 2. Vérifiez si les ouvertures d'aération et les grilles de ventilation ne sont pas obstruées, voir pour cela le chapitre 12, p. 115. 	\otimes
Tension PV trop	3. Contactez votre installateur si le message s'affiche plus souvent. La tension d'entrée appliquée à l'onduleur est supérieure à la valeur autori-	Ø
élevée	sée.	
Îlotage détec- té	Le réseau ne fournit pas de tension (marche automatique de l'onduleur). L'onduleur n'est pas autorisé à injecter de l'électricité dans le réseau pour des raisons de sécurité. Contactez votre installateur si cette erreur survient fréquemment.	8

Message d'évé- nement	Description	
Heure/date perdues	L'onduleur a perdu l'heure actuelle car il est resté trop longtemps déconnec- té du réseau. Les données de rendement ne peuvent pas être enregistrées, les messages d'événements uniquement avec une date erronée. Corrigez l'heure sous Réglages / Heure/date.	
Info interne	 Contactez votre installateur si cette information s'affiche plus souvent. 	i
Avertissement interne	 Contactez votre installateur si cet avertissement s'affiche plus souvent. 	∕∆
Erreur interne	 Contactez votre installateur si cette erreur survient fréquemment. 	\otimes
Défaut auto- test	 Une erreur est survenue lors de l'auto-test, celui-ci a été interrompu. Contactez votre installateur si l'auto-test a été interrompu plusieurs fois à cause d'une erreur à différents moments de la journée et si il est établit que la tension et la fréquence du réseau étaient comprises dans les valeurs limites du paramètre régional ; voir section 14.3, p. 118. 	8

Tab. 10: Messages d'événements

12 Entretien

L'onduleur ne nécessite pratiquement aucun entretien. Il est toutefois recommandé de contrôler à intervalles réguliers si les ouvertures d'aération ne sont pas encrassées sur le dessus et le dessous de l'appareil.

Lorsque cela est nécessaire, nettoyez l'appareil comme cela est décrit ci-dessous.

Avis

Risque de destruction des composants Les produits nettoyants suivants ne doivent notamment **pas** être utilisés :

- produits nettoyants contenant des solvants
- produits désinfectants
- produits nettoyants granuleux ou appareils de nettoyage à angles vifs

Élimination de la poussière

Il est conseillé d'éliminer la poussière à l'air comprimé (2 bar max.).

Élimination des encrassements importants



Danger de mort par électrocution ! Les produits nettoyants doivent toujours être appliqués avec un chiffon légèrement imbibé.

Éliminez les encrassements importants avec un chiffon légèrement humide (utilisez de l'eau claire). Si nécessaire, utilisez une solution de savon de Marseille à 2 % à la place de l'eau. Au terme du nettoyage, éliminez les restes de savon avec un chiffon légèrement humide.

13 Élimination

Danger

N'éliminez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Expédiez l'appareil au service après-vente Steca en inscrivant la mention *Zur Entsorgung* [Pour élimination] une fois la durée d'utilisation de l'onduleur expirée.

L'emballage de l'appareil est composé de matériaux recyclables.

14 Caractéristiques techniques

14.1 Onduleur

	StecaGrid 8000+ 3ph	StecaGrid 10 000+ 3ph
Côté entrée DC (raccordement du générateur	photovoltaïque)	
Nombre d'entrées DC		1
Tension de démarrage maximale	84	5 V
Tension d'entrée maximale	84	5 V
Tension d'entrée minimale	35	0 V
Tension d'entrée au démarrage	35	0 V
Tension d'entrée nominale	60	0 V
Tension d'entrée minimale pour puissance nomi- nale	35	0 V
Tension MPP	350 V .	700 V
Courant d'entrée maximal	32	A
Courant d'entrée nominal	14 A	17,3 A
Puissance d'entrée maximale à puissance active de sortie maximale	9250 W	10800 W
Puissance d'entrée nominale(cos $\phi = 1$)	8400 W	10400 W
Puissance PV max. recommandée	10500 Wc	12500 Wc
Reduction / limitation de puissance	 puissance d'entrée fournie > puissance PV maximale recommandée le refroidissement est insuffisant le courant d'entrée > 32 A le courant du réseau > 16 A réduction de puissance interne ou externe fréquence du réseau trop élevée (conformément aux paramètres régionaux) signal de limitation sur une interface externe 	
Côté sortie AC (raccordement au réseau)		
Tension de sortie	320 V 480 V (en fonction	des paramètres régionaux)
Tension nominale de sortie	400 V	
Courant de sortie maximal	16	δA
Courant de sortie nominal	11,6 A	14,3 A
Puissance active maximale (cos $\varphi = 1$)	8800 W ^{1) 3)}	10300 W ^{2) 3)}
Puissance active maximale (cos $\varphi = 0,95$)	8800 W ³⁾	9800 W ³⁾
Puissance active maximale ($\cos \phi = 0.90$)	8800 W ³⁾	9300 W ³⁾
Puissance apparente maximale (cos $\phi = 0.95$)	9260 VA ⁴⁾	10300 VA ⁴⁾
Puissance apparente maximale (cos $\phi = 0,90$)	9780 VA ⁴⁾	10300 VA ⁴⁾
Puissance nominale	8000 W ³⁾	9900 W ³⁾
Fréquence nominale	50 Hz	
Type de réseau	L ₁ / L ₂ / L ₃ / N / PE	
Fréq. réseau	47,5 Hz 52 Hz (en fonction des paramètres régionaux)	
Puissance dissipée en fonctionnement nocturne	< 2,5 W	
Phases d'alimentation	triphasé	
Coefficient de distorsion harmonique (cos $\varphi = 1$)) < 4 % (puissance maximale)	
Facteur de puissance cos φ	0,90, capacitif 0,90, inductif	
Caractérisation du comportement en service		
Taux de rendement maximal	96,	3 %
Taux de rendement européen	95,2 %	95,4 %
Taux de rendement MPP	> 9	9 %
Evolution du taux de rendement (à 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 75 % et 100 % de la puissance nominale) à tension nominale	83,6 %, 92,4 %, 95,1 %, 95,6 %, 95,8 %, 96,3 %, 95 7 %, 95 1 %	87,5 %, 93,8 %, 95,6 %, 95,8 %, 96 %, 96,3 %, 95,8 %, 95 1 %
puissance nominale) a tension nominale	yo,/ %, yo,I %	YD, I 70

Évolution du taux de rendement (à 5 %, 10 %, 14 %, 94 5 %, 95 %, 83, 3 %, 93 2 %, 95 %, 95 4, 2 %, 95 %, 95 4, 7 %, 94 3 %, 95 6 %, 94 7 %, 94 3 %, 95 6 %, 94 7 %, 94 3 %, 95 6 %, 94 7 %, 94 3 %, 94 3 %, 95 6 %, 94 7 %, 94 3 %, 94 3 %, 95 6 %, 95 7 %, 95 2 \%, 95 2 \%		StecaGrid 8000+ 3ph	StecaGrid 10 000+ 3ph					
20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 75 % et 100 % de la 95, 1 %, 95, 6 %, 94, 7 %, 95, 3 %, 95, 6 %, 94, 8 %, 94, 7 %, 95, 3 %, 95, 6 %, 94, 8 %, 95, 5 %, 50 %, 50 %, 75 % et 100 % de la yuissance nominale) à tension MPP minaviale 95, 3 %, 95, 7 %, 96, 2 %, 95, 7 %, 96, 2 %, 95, 7 %, 95, 2 %, 95, 5 %, 95, 7 %, 95, 2 %, 95, 5 %, 95, 7 %, 95, 2 %, 95, 5 %, 95, 7 %, 95, 2 %, 95, 5 %, 95, 7 %, 95, 2 %, 95, 3 %, 95, 5 %, 95, 7 %, 95, 2 %, 95, 3 %, 95, 3 %, 95, 3 %, 95, 3 %, 95, 3 %, 95, 3 %, 95, 5 %, 95, 5 %, 95, 7 %, 95, 2 %, 95, 3 %, 95, 3 %, 95, 3 %, 95, 3 %, 95, 5 %, 95, 5 %, 95, 7 %, 95, 2 %, 95, 3 %, 95, 3 %, 95, 3 %, 95, 3 %, 95, 5 %, 95, 5 %, 95, 5 %, 95, 7 %, 95, 2 %, 95, 3 \%, 95, 3 \%, 95,	Évolution du taux de rendement (à 5 %, 10 %,	84,4 %, 91,8 %, 94,5 %, 95 %,	88,3 %, 93,2 %, 95 %, 95,2 %,					
puissance nominale) à tension MPP minimale 94,3 % 94,3 % 74,1 %,92,7 %,94,8 % 77,2 %,94,1 %,95,3 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 75 % et 100 % de la puissance nominale) à tension MPP maximale Modification du tax de rendement en cas de variation de la tension nominale DC 95,8 %,95,3 %,95,3 %,95,9 %,95,3 %,95,2 %,95,3 %,95,2 %,95,3 %,95,2 %,95,3 %,95,3 %,95,3 %,95,3 %,95,3 %,95,3 %,95,3 %,95,3 %,95,9 %,95,3 %,95,2 %,95,3	20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 75 % et 100 % de la	95,1 %, 95,6 %, 94,7 %, 95,3 %, 95,6 %, 94,8 %,						
Évolution du taux de rendement (à 5 %, 10 %, 74,1 %, 92,7 %, 94,8 %, 97,2 %, 94,1 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,2 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,3 %, 95,9 %, 95,2 %, 9	puissance nominale) à tension MPP minimale	94,3 % 94,3 %						
20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 75 %, 62 %, 95, 7 %, 95, 9 %, 95, 3 % Modification du taux de rendement en cas de variation de la tension nominale DC 95, 8 %, 95, 3 % Réduction de puissance ànleine puissance à partir de +50 °C (T _{ma}). Puissance denclenchement 80 W Puissance denclenchement 90 W Securité 9 W Classe de protection 1 Principe de séparation aucune séparation galvanique, sans transformateur Surveillance du courant de défaut oui, intégrée Surveillance du courant de défaut oui, intégrée Surveillance du courant de défaut climatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extérieur Catégories de corrosivité C3 Température austension -20 °C + 60 °C Température de stockage -30 °C + 80 °C Humdité relative 0 % 95 %, sans condensation Hutter of entive 5 2000 ma uclessus du Inveau de la mer Degré dencrassement PD3 Étrission de bruit < 60 dBA	Évolution du taux de rendement (à 5 %, 10 %,	74,1 %, 92,7 %, 94,8 %, 77,2 %, 94,1 %, 95,3 %						
puissance nominale) à tension MPP maximale Wolffication du taux de rendement en cas Réduction de puissance à pleine puissance Puissance de coupure Puissance de coupure Puissance de node veille 9 W Sécurité Classe de protection Fincipe de séparation Surveillance du réseau EVS, conforme à la norme DIN VDE 0126-11-1 et VDE AR N 4105 Surveillance du réseau EVS, conforme à la norme DIN VDE 0126-11-1 et VDE AR N 4105 Surveillance du réseau EVS, conforme à la norme DIN VDE 0126-11-1 et VDE AR N 4105 Surveillance du réseau EVS, conforme à la norme DIN VDE 0126-11-1 et VDE AR N 4105 Surveillance du réseau EVS, conforme à la norme DIN VDE 0126-11-1 et VDE AR N 4105 Surveillance du réseau EVS, conforme à la norme DIN VDE 0126-11-1 et VDE AR N 4105 Surveillance du courant de défaut Oui, intégrée ¹⁰ Surveillance du courant de défaut Catégories de corrosivité Catégories de corrosivité Catégorie de stockage Humidité relative Humidité relative Humidité relative Humidité relative Humidité relative Humidité relative Contection Conte-connecteur Connexion AC Connexion AC Connexion AC Contre-connecteur Contre	20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 75 % et 100 % de la	95,5 %, 95,7 %, 96,2 %,	95,7 %, 95,9 %, 96,2 %,					
Modification du taux de rendement en cas de variation de la tension nominale DC -0,0025 %/V Réduction de puissance à pleine puissance à partir de +50 °C (T _{ma}) Puissance de coupure 20 W Puissance de coupure 20 W Sécurité 9 W Sécurité 9 W Sécurité 1 Classe de protection 1 Principe de séparation aucune séparation galvanique, sans transformateur Surveillance du courant de défaut oui, intégrée ³⁰ Type de protection contre les surtensions Varistances Conditions d'utilisation Climatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extérieur Catégories de corrosivité C3 Température abiante T _{ma} -20 °C + 60 °C Humidité relative 0 % 95 %, sans condensation Hauteur de mise en place < 2000 m u-dessus du niveau de la mer	puissance nominale) à tension MPP maximale	95,8 %, 95,3 %	95,9 %, 95,3 %					
variation de la tension nominale DC Réduction de puissance à plicine puissance Réduction de puissance à plicine puissance Puissance nom de veille Puissance nom de veille 9 W Sécurité Classe de protection 1 Principe de séparation Surveillance d'isolation Surveillance d'isolation Surveillance d'u réseau ENS, conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1 et VDE AR N 4105 Surveillance d'u réseau ENS, conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1 et VDE AR N 4105 Surveillance d'u réseau ENS, conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1 et VDE AR N 4105 Surveillance d'u courant de défaut Surveillance d'u courant de défaut Conditions d'utilisation Conditions d'utilisation Climatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extérieur Catégories de corrosivité Ca Caga consistivé Catégories de corrosivité Ca Surveillance d'isolation Hauteur de mise en place Degré d'encrassement Equipment Indice de protection Degré d'encrassement Equipment Indice de protection Contex on Contex connex on Contex connex on Contex connex on Contex connex on Contex connex on Contex connex a la livraison Dimensions (X x Y x Z) Affichage Nettor d'explainte du câble 10 14 mm ³ diamètre du câble 10	Modification du taux de rendement en cas de	-0,002	–0,0025 %/V					
Reduction de puissance à pleine puissance à partir de +50 °C (T _{mo}) Puissance dencelenchement 80 W Puissance de nonclenchement 9 W Securité 9 W Classe de protection 1 Principe de séparation aucure séparation galvanique, sans transformateur Surveillance du réseau ENS, conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1 et VDE AR N 4105 Surveillance du courant de défaut oui, intégrée [®] Type de protection contre les surtensions Varistances Conditions d'utilisation climatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extérieur Catégories de corrosivité C3 Température ambiante T _{mb} -20 °C +60 °C Température de stockage -30 °C +80 °C Humidité relative 0 % 95 %, sans condensation Hautre de mise en place ≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer Degré d'encrassement PD3 Érmission de bruit < 60 dBA	variation de la tension nominale DC							
Puissance de coupure 20 W Puissance de coupure 20 W Puissance de coupure 9 W Sécurité 1 Classe de protection 1 Principe de séparation galvanique, sans transformateur Surveillance du réseau Surveillance du courant de défaut 0ui, intégrée Surveillance du courant de défaut 0ui, intégrée Conditions d'utilisation Climatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extrérieur Catégories de corrosivité C3 Température ambiante T _{mb} -20 °C + 60 °C Température de stockage -30 °C + 80 °C Humidité relative 0 % 95 %, sans condensation Hauteur de mise en place ≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer Degré d'encrassement PD3 Équipement III (AC), II (DC) Connexion DC Multi-Contact MC4 (4 paires), courant nominal 22 A par entrée Contresion DC Multi-Contact MC4 (4 paires), courant nominal 22 A par entrée Contrescion DC Section survei dais la livraison Conterion Contre-connecteur comprise Wieland RST25i5 Section	Réduction de puissance à pleine puissance	à partir de -	+50 °C (T _{amb})					
Puissance are mode veille 9 W Sécurité 9 W Classe de protection 1 Principe de séparation aucune séparation galvanique, sans transformateur Surveillance du réseau ENS, conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1 et VDE AR N 4105 Surveillance d'isolation oui, intégrée Type de protection contre les surtensions Varistances Conditions d'utilisation Climatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extérieur Catégories de corrosivité C3 Température ambiante T _{mb} -20 °C +60 °C Humidité relative 0 %95 %, sans condensation Hauteur de mise en place ≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer Degré d'encrassement PD3 Émission de bruit < 60 dBA	Puissance d'enclenchement	80 W						
Puissance en mode veille 9 W Securité I Classe de protection I Principe de séparation aucune séparation galvanique, sans transformateur Surveillance du réseau ENS, conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1 et VDE AR N 4105 Surveillance d'isolation oui, intégrée? Surveillance du courant de défaut oui, intégrée? Type de protection contre les surtensions Varistances Conditions d'utilisation climatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extérieur Catégories de corrosivité C3 Température ambiante T _{au} -20 °C + 60 °C Température de stockage -30 °C + 80 °C Humidité relative 0 % 95 %, sans condensation Hauteur de mise en place ≤ 2000 mau-dessus du niveau de la mer Degré d'encrassement PD3 Énsion de bruit < 60 dBA	Puissance de coupure	20 W						
Securite Classe de protection I Principe de séparation aucune séparation galvanique, sans transformateur Surveillance du réseau ENS, conforme à la norme DIN VDE OLZE1-11 et VDE AR N 4105 Surveillance du courant de défaut oui, intégrée Surveillance du courant de défaut oui, intégrée Conditions d'utilisation Varistances Conditions d'utilisation Climatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extérieur Catégories de corrosivité C3 Température ambiante T _{amb} -20 °C + 60 °C Température de stockage -30 °C + 80 °C Humidité relative 0 % 95 %, sans condensation Hauteur de mise en place ≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer Degré d'encrassement PD3 Équigment Indice de protection IP54 Catégorie de surtension III (AC), II (DC) Connexion DC Multi-Contact MC4 (4 paires), courant nominal 22 A par entrée Connexion AC isoections du câble 15 18 mm² seulement avec connexion AC Type prise Wieland RST25i5 Section sections du câble 15 .	Puissance en mode veille	9	VV					
Classe de protection 1 Classe de protection aucune séparation galvanique, sans transformateur Surveillance du réseau ENS, conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1 et VDE AR N 4105 Surveillance d'isolation oui, intégrée ³⁰ Type de protection contre les surtensions Varistances Conditions d'utilisation Climatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extérieur Catégories de corrosivité C3 Température ambiante T _{amb} -20°C +60°C Température de stockage -30°C +80°C Humidité relative 0 %95 %, sans condensation Hauteur de mise en place ≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer Degré d'encrassement PD3 Équipement III (AC), II (DC) Connexion AC III (AC), II (DC) Connexion AC III (AC), II (DC) Connexion AC Ype Prise Wieland RST25i5 Sections d'u câble 15 18 mm² seulement avec connexion AC disponible en option Conter-connecteur Compris dans la livraison Dimensions (X x Y x Z) 400 x 847 x 225 mm Poids 42 kg Affichage Écran graphique, 128 x 64 pixels Interface	Securite	Γ						
Principe de separation aucune separation galvanique, sans transformateur Surveillance du réseau ENS, conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1 et VDE AR N 4105 Surveillance du réseau ENS, conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1 et VDE AR N 4105 Surveillance du courant de défaut oui, intégrée [®] Type de protection contre les surtensions Varistances Conditions d'utilisation climatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extérieur Catégories de corrosivité C3 Température ambiante T _{amb} -20 °C + 60 °C Humidité relative 0 % 95 %, sans condensation Hauter de mise en place ≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer Degré d'encrassement PD3 Équipement Indice de protection Indice de protection III (AC), II (DC) Connexion AC Multi-Contact MC4 (4 paires), courant nominal 22 A par entrée Connexion AC Section Type prise Wieland RST25i5 Section sections du câble 10 14 mm² diamètre du câble 15 18 mm² seulement avec connexion AC Type prise Wieland RST25i5 Section Section	Classe de protection							
Surveillance du reseauENS, conforme à la norme DIN VDE (NEN 4105)Surveillance du courant de défautoui, intégrée³Surveillance du courant de défautoui, intégrée³Surveillance du courant de défautoui, intégrée³Surveillance du courant de défautoui, intégrée³Conditions d'utilisationClimatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extérieurCatégories de corrosivitéC3Température ambiante Tmb-20 °C +60 °CHumidité relative0 % 95 %, sans condensationHauteur de mise en place ≤ 2000 m au-dessus du niveau de la merDegré d'encrassementPD3Énission de bruit< 60 dBA	Principe de séparation	aucune separation galvan	ique, sans transformateur					
Surveillance d'isolation oui, intégrée ⁵) Surveillance du courant de défaut oui, intégrée ⁵) Type de protection contre les surtensions Varistances Conditions d'utilisation climatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extérieur Catégories de corrosivité C3 Température ambiante T _{emb} -20°C +60°C Empérature de stockage -30°C +80°C Humidité relative 0 % 95 %, sans condensation Hauteur de mise en place ≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer Degré d'encrassement PD3 Émission de bruit < 60 dBA	Surveillance du réseau	ENS, conforme à la norme DIN	VDE 0126-1-1 et VDE AR N 4105					
Surveillance du courant de defautoui, integrée?Type de protection contre les surtensionsVaristancesConditions d'utilisationclimatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extérieurCatégories de corrosivitéC3Température ambiante T_{amb} -20° C + 60^{\circ} CTempérature de stockage -30° C + 80^{\circ} CHumidité relative0 % 95 %, sans condensationHauteur de mise en place ≤ 2000 m au-dessus du niveau de la merDegré d'encrassementPD3Équipement[P54]Indice de protectionIIP54Catégorie de surtensionIII (AC), II (DC)Connexion DCMulti-Contact MC4 (4 paires), courant nominal 22 A par entréeConnexion DCMulti-Contact MC4 (4 paires), courant nominal 22 A par entréeConnexion ACTypeTypeprise Wieland RST25i5Sectionsections du câble 5 4 mm², diamètre du câble 15 18 mm² seulement avec connexion AC disponible en optionDimensions (X x Y x Z)42 kgPoids42 kgAffichageÉcran graphique, 128 x 64 pixelsInterface de communicationFS485, 2 connecteurs femelles RI45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid MonitorGestion de Érrigies renouvelables EEG (2012)oui, conforme à la norme VDE 0100-712Interface de contrôleCertificat de régularité conforme à la lo allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012)Interface te fordissementVentilateur réglé sur la température, régime variable certificat de régularité	Surveillance d'isolation	oui, in	tégrée					
Type de protection contre les surtensions Varistances Conditions d'utilisation climatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extérieur Catégories de corrosivité C3 Température ambiante T _{min} -20 °C +60 °C Température ambiante T _{min} -20 °C +60 °C Température de stockage -30 °C +60 °C Humidité relative 0 % 95 %, sans condensation Hauteur de mise en place ≥ 2000 m au-dessus du niveau de la mer Degré d'encrassement PD3 Équipement (C) Indice de protection IP54 Catégorie de surtension III (AC), II (DC) Connexion DC Multi-Contact MC4 (4 paires), courant nominal 22 A par entrée Connexion AC Type Type prise Wieland RST25i5 Section sections du câble 5 18 mm² seulement avec connexion AC diamètre du câble 15 18 mm² seulement avec connexion AC diamètre du câble 15 18 mm² seulement avec connexion AC Dimensions (X x Y x Z) 400 x 847 x 225 mm 400 x 847 x 225 mm Poids 42 kg fdrichage Écran graphique, 128 x 64 pixels Interface de communication RS485, 2 connecteurs femelles RV45,	Surveillance du courant de défaut	oui, int	tégrée ^{s)}					
Conditions d'utilisation climatisé en intérieur, non climatisé en intérieur, protégé en extérieur Catégories de corrosivité G3 Température ambiante T _{amb} -20 °C +60 °C Température de stockage -30 °C +60 °C Humidité relative 0 % 95 %, sans condensation Hauteur de mise en place ≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer Degré d'encrassement PD3 Émission de bruit < 60 dBA	Type de protection contre les surtensions	Varist	ances					
Milleu d'utilisation climatisé en intérieur, nor climatisé en intérieur, protégé en extérieur Catégories de corrosivité C3 Température ambiante T _{amb} -20 °C +60 °C Température de stockage -30 °C +60 °C Humidité relative 0 % 95 %, sans condensation Hauteur de mise en place ≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer Degré d'encrassement PD3 Émission de bruit < 60 dBA	Conditions d'utilisation							
Catégories de corosivitéC3Température ambiante Tamb-20 °C +60 °CTempérature de stockage -30 °C +80 °CHumidité relative0 % 95 %, sans condensationHauteur de mise en place \leq 2000 m au-dessus du niveau de la merDegré d'encrassementPD3Émission de bruit< 60 dBA	Milieu d'utilisation	climatisé en intérieur, non clin exté	natisé en intérieur, protégé en rieur					
Température ambiante T _{amb} -20 °C + 60 °C Température de stockage -30 °C + 80 °C Humidité relative 0 % 95 %, sans condensation Hauteur de mise en place ≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer Degré d'encrassement PD3 Émission de bruit < 60 dBA	Catégories de corrosivité	C	3					
Température de stockage30 °C +80 °CHumidité relative0 % 95 %, sans condensationHauteur de mise en place≤ 2000 m au-desus du niveau de la merDegré d'encrassementPD3Émission de bruit< 60 dBA	Température ambiante T _{amb}	–20 °C	. +60 °C					
Humidité relative $0\% \dots 95\%$, sans condensationHauteur de mise en place $\leq 2000 m au-dessus du niveau de la merDegré d'encrassementPD3Émission de bruit< 60 dBAGaz ambiants non autorisésAmmoniac et solvantsÉquipementIP54Catégorie de surtensionIII (AC), II (DC)Connexion ACMulti-Contact MC4 (4 paires), courant nominal 22 A par entréeConnexion ACSectionSectionsections du câble \leq 4 mm^2,diamètre du câble 10 14 mm²diamètre du câble 15 18 mm² seulement avec connexion ACDimensions (X x Y x Z)440 x 847 x 225 mmPoidsAct y X Z)AffichageÉcran graphique, 128 x 64 pixelsInterface de communicationRS485, 2 connectour WE8/og, Solar-Log, Steca-Grid MonitorGestion de l'injection d'électricité conforme à la loiallemande sur les énergies renouvelables EEG (2012)EinsMan-ready, via interface RS485Interrupteur DC intégréoui, conforme à la norme VDE 0100-712Système de refroidissementVentilateur réglé sur la température, régime variableCertificat de contrôlecertificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, mar-quage CE, VDE AR N 4105, GS9, GS3, AS4777, UTE C 15-712-1.en cours: CEID-21$	Température de stockage	–30 °C	. +80 °C					
Hauteur de mise en place≤ 2000 m au-dessus du niveau de la merDegré d'encrassementPD3Émission de bruit< 60 dBA	Humidité relative	0 % 95 %, sa	ns condensation					
Degré d'encrassementPD3Émission de bruit< 60 dBA	Hauteur de mise en place	≤ 2000 m au-dessus	s du niveau de la mer					
Émission de bruit < 60 dBA	Degré d'encrassement	PE	03					
Gaz ambiants non autorisés Ammoniac et solvants Équipement IP54 Indice de protection IP54 Catégorie de surtension III (AC), II (DC) Connexion DC Multi-Contact MC4 (4 paires), courant nominal 22 A par entrée Connexion AC	Émission de bruit	< 60) dBA					
ÉquipementIndice de protectionIP54Catégorie de surtensionIII (AC), II (DC)Connexion DCMulti-Contact MC4 (4 paires), courant nominal 22 A par entréeConnexion ACEctions du câble $\leq 4 mm^2$, diamètre du câble 10 14 mm² diamètre du câble 10 14 mm² diamètre du câble 15 18 mm² seulement avec connexion ACDimensions (X x Y x Z)400 x 847 x 225 mmPoids42 kgAffichageÉcran graphique, 128 x 64 pixelsInterface de communicationRS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid MonitorGestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012)EinsMan-ready, via interface RS485Interrupteur DC intégréoui, conforme à la norme VDE 0100-712Système de refroidissementVentilateur réglé sur la température, régime variable certificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, mar- quage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1. en cours: CEI 0-21	Gaz ambiants non autorisés	Ammoniac	et solvants					
Indice de protection IP54 Catégorie de surtension III (AC), II (DC) Connexion DC Multi-Contact MC4 (4 paires), courant nominal 22 A par entrée Connexion AC prise Wieland RST25i5 Section sections du câble ≤ 4 mm², diamètre du câble 10 14 mm² diamètre du câble 15 18 mm² seulement avec connexion AC disponible en option Contre-connecteur compris dans la livraison Dimensions (X x Y x Z) 400 x 847 x 225 mm Poids 42 kg Affichage Écran graphique, 128 x 64 pixels Interface de communication RS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca-Grid Monitor Gestion de linjection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012) EinsMan-ready, via interface RS485 Interrupteur DC intégré oui, conforme à la norme VDE 0100-712 Système de refroidissement Ventilateur réglé sur la température, régime variable Certificat de contrôle certificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, marquage CE, VDE RN X 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1.	Équipement	r						
Catégorie de surtension III (AC), II (DC) Connexion DC Multi-Contact MC4 (4 paires), courant nominal 22 A par entrée Connexion AC Prise Wieland RST25i5 Section sections du câble ≤ 4 mm², diamètre du câble 10 14 mm² diamètre du câble 15 18 mm² seulement avec connexion AC disponible en option Affichage Contre-connecteur compris dans la livraison Dimensions (X x Y x Z) 400 x 847 x 225 mm Poids 42 kg Affichage Écran graphique, 128 x 64 pixels Interface de communication RS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid Monitor Gestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012) EinsMan-ready, via interface RS485 Interrupteur DC intégré oui, conforme à la norme VDE 0100-712 Système de refroidissement Ventilateur réglé sur la température, régime variable Certificat de contrôle certificat de régularité conforme au normes DIN VDE 0126-1-1, mar- quage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1.	Indice de protection	IP	54					
Connexion DC Multi-Contact MC4 (4 paires), courant nominal 22 A par entrée Connexion AC Type Type prise Wieland RST25i5 Section sections du câble ≤ 4 mm², diamètre du câble 10 14 mm² seulement avec connexion AC disponible en option Contre-connecteur compris dans la livraison Dimensions (X x Y x Z) 400 x 847 x 225 mm Poids 42 kg Affichage Écran graphique, 128 x 64 pixels Interface de communication RS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid Monitor Gestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012) oui, conforme à la norme VDE 0100-712 Interrupteur DC intégré oui, conforme à la norme VDE 0100-712 Système de refroidissement Ventilateur réglé sur la température, régime variable Certificat de contrôle certificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, mar- quage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1. en cours : CEL 0-21	Catégorie de surtension	III (AC)	, II (DC)					
Connexion AC Type prise Wieland RST25i5 Section sections du câble ≤ 4 mm², diamètre du câble 10 14 mm² diamètre du câble 15 18 mm² seulement avec connexion AC disponible en option Contre-connecteur compris dans la livraison Dimensions (X x Y x Z) 400 x 847 x 225 mm Poids 42 kg Affichage Écran graphique, 128 x 64 pixels Interface de communication RS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid Monitor Gestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012) EinsMan-ready, via interface RS485 Interrupteur DC intégré oui, conforme à la norme VDE 0100-712 Système de refroidissement Ventilateur réglé sur la température, régime variable Certificat de contrôle certificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, mar- quage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1. en cours : CEL 0-21	Connexion DC	Multi-Contact MC4 (4 paires), c	ourant nominal 22 A par entrée					
Typeprise Wieland RST25i5Sectionsections du câble ≤ 4 mm², diamètre du câble 10 14 mm² diamètre du câble 15 18 mm² seulement avec connexion AC disponible en optionContre-connecteurcompris dans la livraisonDimensions (X x Y x Z)400 x 847 x 225 mmPoids42 kgAffichageÉcran graphique, 128 x 64 pixelsInterface de communicationRS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid MonitorGestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012)EinsMan-ready, via interface RS485Interrupteur DC intégréoui, conforme à la norme VDE 0100-712Système de refroidissementVentilateur réglé sur la température, régime variableCertificat de contrôlecertificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, marquage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1. en cours : CEI 0-21	Connexion AC							
Sectionsections du câble ≤ 4 mm², diamètre du câble 10 14 mm² diamètre du câble 15 18 mm² seulement avec connexion AC disponible en optionContre-connecteurcompris dans la livraisonDimensions (X x Y x Z)400 x 847 x 225 mmPoids42 kgAffichageÉcran graphique, 128 x 64 pixelsInterface de communicationRS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid MonitorGestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012)Oui, conforme à la norme VDE 0100-712Interrupteur DC intégréoui, conforme à la norme VDE 0100-712Système de refroidissementVentilateur réglé sur la température, régime variable certificat de contrôleCertificat de contrôlecertificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, mar- quage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1. en cours : CEI 0-21	Туре	prise Wiela	nd RST25i5					
diamètre du câble 10 14 mm² diamètre du câble 15 18 mm² seulement avec connexion AC disponible en optionContre-connecteurcompris dans la livraisonDimensions (X x Y x Z)400 x 847 x 225 mmPoids42 kgAffichageÉcran graphique, 128 x 64 pixelsInterface de communicationRS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid MonitorGestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012)EinsMan-ready, via interface RS485Interrupteur DC intégréoui, conforme à la norme VDE 0100-712Système de refroidissementVentilateur réglé sur la température, régime variable certificat de contrôleCertificat de contrôlecertificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, mar- quage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1. en cours : CEI 0-21	Section	sections du câble $\leq 4 \text{ mm}^2$,						
diamètre du câble 15 18 mm² seulement avec connexion AC disponible en optionContre-connecteurcompris dans la livraisonDimensions (X x Y x Z)400 x 847 x 225 mmPoids42 kgAffichageÉcran graphique, 128 x 64 pixelsInterface de communicationRS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid MonitorGestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012)EinsMan-ready, via interface RS485Interrupteur DC intégréoui, conforme à la norme VDE 0100-712Système de refroidissementVentilateur réglé sur la température, régime variable certificat de contrôleCertificat de contrôlecertificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, mar- quage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1. en cours: CEI 0-21		diamètre du câble 10 14 mm ²	2					
Contre-connecteurcompris dans la livraisonDimensions (X x Y x Z)400 x 847 x 225 mmPoids42 kgAffichageÉcran graphique, 128 x 64 pixelsInterface de communicationRS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid MonitorGestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012)EinsMan-ready, via interface RS485Interrupteur DC intégréoui, conforme à la norme VDE 0100-712Système de refroidissementVentilateur réglé sur la température, régime variableCertificat de contrôlecertificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, marquage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1. en cours : CEL 0-21		diamètre du câble 15 18 mm ²	² seulement avec connexion AC					
Contre-connecteurcompris dans la livraisonDimensions (X x Y x Z)400 x 847 x 225 mmPoids42 kgAffichageÉcran graphique, 128 x 64 pixelsInterface de communicationRS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid MonitorGestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012)EinsMan-ready, via interface RS485Interrupteur DC intégréoui, conforme à la norme VDE 0100-712Système de refroidissementVentilateur réglé sur la température, régime variableCertificat de contrôlecertificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, marquage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1.		disponible en option	1 12 2					
Dimensions (X × Y × 2) 400 × 847 × 225 mm Poids 42 kg Affichage Écran graphique, 128 × 64 pixels Interface de communication RS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid Monitor Gestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012) EinsMan-ready, via interface RS485 Interrupteur DC intégré oui, conforme à la norme VDE 0100-712 Système de refroidissement Ventilateur réglé sur la température, régime variable Certificat de contrôle certificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, mar- quage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1.	Contre-connecteur	compris dan						
Poids 42 kg Affichage Écran graphique, 128 x 64 pixels Interface de communication RS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid Monitor Gestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012) EinsMan-ready, via interface RS485 Interrupteur DC intégré oui, conforme à la norme VDE 0100-712 Système de refroidissement Ventilateur réglé sur la température, régime variable Certificat de contrôle certificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, mar- quage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1.	Dimensions (X x Y x Z)	400 x 847	x 225 mm					
Affichage Ecran graphique, 128 x 64 pixels Interface de communication RS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid Monitor Gestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012) EinsMan-ready, via interface RS485 Interrupteur DC intégré oui, conforme à la norme VDE 0100-712 Système de refroidissement Ventilateur réglé sur la température, régime variable Certificat de contrôle certificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, mar- quage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1.	Poids	<u> </u>	kg					
Interface de communication RS485, 2 connecteurs femelles RJ45, connexion au système StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca- Grid Monitor Gestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012) EinsMan-ready, via interface RS485 Interrupteur DC intégré oui, conforme à la norme VDE 0100-712 Système de refroidissement Ventilateur réglé sur la température, régime variable Certificat de contrôle certificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, mar- quage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1.	Affichage	Ecran graphique	e, 128 x 64 pixels					
StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log, Solar-Log, Steca-Grid Monitor Gestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012) Interrupteur DC intégré Système de refroidissement Certificat de contrôle certificat de contrôle certificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, marquage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1.	Interface de communication	RS485, 2 connecteurs femelle	s RJ45, connexion au système					
Gestion de l'injection d'électricité conforme à la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012) EinsMan-ready, via interface RS485 Interrupteur DC intégré oui, conforme à la norme VDE 0100-712 Système de refroidissement Ventilateur réglé sur la température, régime variable Certificat de contrôle certificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, marquage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1.		StecaGrid Vision, Meteoconti	rol VVEB log, Solar-Log, Steca-					
allemande sur les énergies renouvelables EEG (2012) Ensiviali-ready, via interface RS465 Interrupteur DC intégré oui, conforme à la norme VDE 0100-712 Système de refroidissement Ventilateur réglé sur la température, régime variable Certificat de contrôle certificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, marquage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1. en cours : CEL 0-21	Costion do l'injection d'électricité conforme à la lei	EincMan roady wi	in intorfaco PS495					
Interrupteur DC intégré oui, conforme à la norme VDE 0100-712 Système de refroidissement Ventilateur réglé sur la température, régime variable Certificat de contrôle certificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, marquage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1. en cours : CEL 0-21	allemande sur les épergies renouvelables EEC (2012)	Emsivian-ready, Vi	a intenace ristos					
Système de refroidissement Ventilateur réglé sur la température, régime variable Certificat de contrôle certificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, marquage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1.	Interrunteur DC intégré	oui conforme à la n	orme VDE 0100-712					
Certificat de contrôle certificat de contrôle certificat de régularité conforme aux normes DIN VDE 0126-1-1, mar- quage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1. en cours : CEL 0-21	Système de refroidissement	Ventilateur réglé sur la température, régime variable						
quage CE, VDE AR N 4105, G59, G83, AS4777, UTE C 15-712-1. en cours : CEL 0-21	Certificat de contrôle	certificat de régularité conforme au	Ix normes DIN V/DE 0126-1-1 mar					
en cours · CEL 0-21		guage CE, VDF AR N 4105 G59	. G83. AS4777. UTF C 15-712-1					
		en cours	: CEI 0-21					

Tab. 11: Caractéristiques techniques de l'onduleur

¹⁾ Allemagne et Danemark_illimité : 8000 W

- ³⁾ Danemark: 6000 W
- ⁴⁾ Danemark: 6670 VA avec cos ϕ = 0,90; 6320 VA avec cos ϕ = 0,95
- ⁵⁾ L'onduleur ne peut pas causer de courant de fuite continu en raison de sa construction.

14.2 Câble AC et disjoncteur

Onduleur	Section du câble AC	Disjoncteur
StecaGrid 8000+ 3ph	5 x 1,5 mm ²	3 x B16
	5 x 2,5 mm ²	3 x B16 ou 3 x B25
	5 x 4,0 mm ²	3 x B16 ou 3 x B25
StecaGrid 10 000+ 3ph	5 x 2,5 mm ²	3 x B20
	5 x 4,0 mm ²	3 x B25

Tab. 12: Sections du câble AC et disjoncteurs appropriés

14.3 Tableau des paramètres régionaux

Toutes les informations détaillées relatives au réglage du pays sont présentées dans la section 8.8, p. 102.

Remarque

Les exigences relatives aux paramètres du réseau spécifiques à chaque pays peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez contacter le service après-vente Steca si les paramètres spécifiés ci-dessous ne répondent plus aux exigences de votre pays. Voir section *Contact*, p. 120.

Pays		e de réen- chement	Tensions de coupure (valeurs de crête) ²⁾			Tensions de coupure (valeurs de crête) ³⁾				Fréquences de coupure4)					
			Duré	supér	ieure	inféri	eure	supé	rieure	inféri	ieure	supéri	eure ⁸⁾	inféri	eure
Nom		Affichage ¹⁾	s	%	s	%	s	%	s	%	s	Hz	s	Hz	s
Allemagne ⁵⁾	4900	Deutschland	60	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	-	_	1,5	0,2	-2,5	0,2
Suède	4600	Sverige	30	15,0	0,2	–15,00	0,20	6	60,0	–10	60,0	1,0	0,5	-3,0	0,5
France	3300	France	30	15,0	0,2	–15,00	0,20	10	600,0	-	_	0,2	0,2	-2,5	0,2
Portugal	35100	Portugal	20	15,0	0,2	-15,00	1,50	_	_	_	_	1,0	0,5	-3,0	0,5
Espagne	3400	España	180	10,0	0,2	-15,00	0,20	_	_	-	-	1,0	0,2	-1,0	0,2
Pays–Bas	3100	Nederland	30	10,0	2,0	-20,00	2,00	-	_	-	-	1,0	2,0	-2,0	2,0
Belgique_1 ⁶⁾	3200	Belgique 1	30	10,0	0,1	-50,00	0,10	_	_	–15	1,5	0,5	0,1	-2,5	0,1
Belgique_1 illimité	3201	Belgique 1 unl	30	10,0	0,1	-50,00	0,10	_	_	-15	1,5	0,5	0,1	-2,5	0,1
Belgique_26)	3202	Belgique 2	30	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	-	-	0,5	0,2	-2,5	0,2
Belgique_2 illimité	3203	Belgique 2 unl	30	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	-	_	0,5	0,2	-2,5	0,2
Autriche	4300	Österreich	30	15,0	0,2	-20,00	0,20	12	600,0	-	_	1,0	0,2	-3,0	0,2
Italie_1	3900	Italia 1	30	20,0	0,1	-20,00	0,20	_	_	-	_	0,3	0,1	-0,3	0,1
Italie_2	3901	Italia 2	30	20,0	0,1	-20,00	0,20	_	_	-	_	1,0	0,1	-1,0	0,1
Italie_3	3902	Italia 3	30	22,0	0,1	-25,00	0,20	-	_		-	5,0	0,2	-3,5	0,2
Slovénie	38600	Slovenija	30	15,0	0,2	–15,00	0,20	11	1,5		-	1,0	0,2	-3,0	0,2
Tchéquie	42000	Česko	30	15,0	0,2	-15,00	0,20	10	600,0	-	_	0,5	0,2	-0,5	0,2
Grèce – îles	3001	Greece islands	180	15,0	0,5	-20,00	0,50	10	600,0	-	-	1,0	0,5	-2,5	0,5
Grèce – terre ferme	3000	Greece continent	180	15,0	0,5	-20,00	0,50	10	600,0	_	-	0,5	0,5	-0,5	0,5
Australie ⁶⁾	6100	Australia	60	17,0	2,0	-13,00	2,00	_	_	-	_	5,0	2,0	-3,5	2,0
Turquie	9000	Türkiye	30	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0		-	0,2	0,2	-2,5	0,2
Irlande	35300	Éire	30	10,0	0,5	-10,00	0,50	-	_	_	-	0,5	0,5	-2,0	0,5
Grande-Bretagne G83	4400	United Kingdom G83	180	14,7	1,5	-10,00	1,50	_	_	-	_	0,5	0,5	-3,0	0,5
Grande-Bretagne G59	4401	United Kingdom G59	180	15,0	0,5	-20,00	0,50	10	1,0	–13	2,5	0,1	0,5	-2,5	0,5
Suisse	4100	Suisse	30	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	-	-	0,2	0,2	-2,5	0,2
Hongrie	3600	Magyarország	30	35,0	0,1	-50,00	0,10	10	2,0	–15	2,0	1,0	0,2	-1,0	0,2
Danemark_illimité	4500	Danmark unlimited	60	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	_	_	1,5	0,2	-2,5	0,2
Danemark ⁷⁾	4500	Danmark	60	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	-	_	1,5	0,2	-2,5	0,2
EN 50438	50438	EN 50438	20	15,0	0,2	-15,00	1,50					1,0	0,5	-3,0	0,5
Bulgarie	3590	Bâlgarija	30	15,0	0,2	-20,00	0,20	10	600,0	_	_	0,2	0,2	-2,5	0,2
Île Maurice	23000	Mauritius	180	10,0	0,2	-6,00	1,50	6	1,5	_	_	1,0	0,5	-3,0	0,5

Tab. 13: Tableau des paramètres régionaux

- ¹⁾ Codes et noms de pays tels qu'affichés à l'écran.
- ²⁾ Les valeurs de coupure désignent les variations supérieures et inférieures des valeurs de crête de la tension nominale (en %) et les temps de coupure correspondants (en secondes).
- ³⁾ Les valeurs de coupure désignent les variations supérieures et inférieures des valeurs moyennes de la tension nominale (en %) et les temps de coupure correspondants (en secondes).
- ⁴⁾ Les valeurs de coupure désignent les variations supérieures et inférieures de la fréquence nominale (en Hz) et les temps de coupure correspondants (en secondes).
- ⁵⁾ Puissance de sortie maximale : 8000 W (StecaGrid 8000+ 3ph et StecaGrid 10 000+ 3ph)
- ⁶⁾ Puissance de sortie maximale : 3330 W (uniquement StecaGrid 10 000)
- ⁷⁾ Puissance de sortie maximale : 6000 W (StecaGrid 8000+ 3ph et StecaGrid 10 000+ 3ph)
- ^{,8)} En Allemagne et au Danemark, l'onduleur se remet en marche lorsque la fréquence d'enclenchement légale est de nouveau inférieure à 50,05 Hz.

15 Exclusion de garantie

Le fabricant ne peut contrôler ni l'application de ces instructions, ni les conditions et méthodes d'installation, de service, d'utilisation et de maintenance de l'onduleur. Une installation effectuée de manière incorrecte risque de conduire à des dommages matériels et de mettre la vie de personnes en péril. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes, les dommages ou les coûts qui résulteraient d'une installation incorrecte, d'une exploitation inadéquate ainsi que d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés ou qui en découleraient de quelque manière que ce soit.

De même, nous n'assumerons aucune responsabilité pour des violations de droit de brevet ou de droit de tiers qui résulteraient de l'utilisation de cet onduleur.

Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications concernant le produit, les caractéristiques techniques ou les instructions de montage et de service sans avis préalable.

S'il n'est plus possible de garantir un service exempt de tout danger (par ex. en cas de dommages visibles), veuillez immédiatement déconnecter l'appareil du réseau et du générateur photovoltaïque.

16 Conditions de garantie légale et de garantie commerciale

Conditions de garantie commerciale pour les produits de la société Steca Elektronik GmbH

1. Vice de matériau ou de fabrication

La garantie s'applique uniquement aux vices de matériau et de fabrication dans la mesure où ils sont imputables au manque de savoir-faire des techniciens de Steca.

Steca se réserve le droit de réparer, d'adapter ou de remplacer les produits défectueux selon sa propre appréciation.

2. Informations générales

Conformément aux réglementations légales, le client dispose d'une garantie légale de deux ans sur l'ensemble des produits.

Nous accordons aux commerçants spécialisés une garantie commerciale volontaire de 5 ans à compter de la date de la facture ou du justificatif d'achat sur le présent produit de Steca. La présente garantie commerciale volontaire s'applique aux produits qui ont fait l'objet d'une vente à l'intérieur d'un pays de l'UE. Les droits de garantie légaux ne sont pas restreints par la garantie commerciale.

Pour être en mesure de recourir à la garantie commerciale, le client devra présenter une pièce justificative du paiement (justificatif d'achat).

Si le client constate un problème, il contactera son installateur ou la société Steca Elektronik GmbH.

3. Exclusion de la garantie commerciale

Les garanties commerciales sur les produits de la société Steca Elektronik GmbH sus-spécifiées au point 1 ne s'appliquent pas si le vice est dû : (1) aux spécifications, conceptions, accessoires ou composantes rajoutées au produit par le client ou sur la demande du client, ou à des instructions particulières du client en rapport avec la fabrication du produit, au couplage (des produits Steca) avec d'autres produits n'étant pas expressément autorisés par la société Steca Elektronik GmbH ; (2) à des modifications ou adaptations du produit effectuées par le client ou à d'autres causes imputables au client ; (3) à une disposition ou à un montage non conformes, à un maniement incorrect ou négligent, à un accident, au transport, à une surtension, à l'emmagasinement ou à un endommagement imputable au client ou à des tiers ; (4) à un sinistre inévitable, à un incendie, à une explosion, à une construction ou nouvelle construction de tout type situés dans les alentours de la pose du produit, à des catastrophes naturelles telles que tremblement de terre, inondation ou tempête, ou à tout autre événement sur leguel la société Steca Elektronik GmbH n'a aucune influence ; (5) à tout événement non prévisible ou évitable lié aux technologies employées intervenant dans l'assemblage du produit ; (6) lorsque le numéro de série et/ou le numéro du modèle ont été manipulés ou rendus illisibles ; (7) si le vice est dû à une utilisation des produits solaires dans un objet en mouvement, par ex. sur des bateaux, dans des caravanes ou autres ; (8) au non-respect des consignes d'entretien et des opérations de maintenance

sur le produit qui ont été recommandées par Steca dans la notice d'utilisation ; (9) à un endommagement, un encrassement ou une décoration du boîtier qui empêcheraient d'effectuer le nettoyage ou la réparation de l'appareil.

La garantie commerciale spécifiée dans cette notice d'utilisation est uniquement valable pour les consommateurs clients de la société Steca Elektronik GmbH ou concessionnaires autorisés par Steca Elektronik GmbH. La présente garantie commerciale n'est pas transmissible à des tiers. Le client ne transmettra pas de quelque manière que ce soit les droits ou obligations qui résultent de la présente garantie commerciale sans en avoir obtenu par écrit l'autorisation préalable de la part de la société Steca Elektronik GmbH. En outre, la société Steca Elektronik GmbH n'est en aucun cas responsable des dommages indirects ou du manque à gagner. Sous réserve d'éventuelles dispositions légales contraignantes en vigueur, la société Steca Elektronik GmbH décline toute responsabilité quant à d'autres dommages que ceux pour lesquels elle reconnaît expressément sa responsabilité par la présente.

17 Contact

En cas de réclamations et de dysfonctionnements, veuillez contacter le commerçant local chez qui vous avez acheté le produit. Il vous aidera dans toutes vos démarches.

Europe

Steca Elektronik GmbH Mammostrasse 1 87700 Memmingen Allemagne

 Tél.
 +49 700 STECAGRID

 +49 (0) 700 783224743

 Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h

 Fax
 +49 (0) 8331 8558 132

 E-mail
 service@stecasolar.com

 Internet
 www.stecasolar.com

18 Notes

Onduleur

Туре		 	 	 	
51					
NI / I	<i>,</i> •				
Numero de s	serie	 	 	 	

Installateur

Entreprise
Interlocuteur
Rue
Code postal
Ville
Numéro de téléphone
E-mail

Appendix

Zertifikate – Certificates – Certificats

		EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
(f	EC – DECLARATION OF CONFIRMITY
		DECLARATION DE CONFORMITE DE LA CE

Zertifikat/ Certificat/ Certificat Nr.

Die Firma The company La société 001-0112



Steca Elektronik GmbH Mammostraße 1 87700 Memmingen Germany www.steca.com

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt hereby certifies on its responsibility that the following product se déclare seule responsable du fait que le produit suivant

<u>Netzwechselrichter</u> StecaGrid 8000+ 3ph StecaGrid 10000+ 3ph

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Richtlinien bzw. Normen übereinstimmt. which is explicitly referred to by this Declaration meet the following directives and standard(s). qui est l'objet de la présente déclaration correspondent aux directives et normes suivantes.

Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtlinie Electromagnetic Compability – Directive Compatibilité éléctromagnetique – Directive 2004/108/EG

2006/95/EG

Niederspannungsrichtlinie Low Voltage Directive Directive de basse tension

Europäische Normen ^{1) (2 / 2)} European Standard Norme européenne

EN 55 014-1

EN 61 000-6-2

EN 61 000-6-3

EN 62 109-1

prEN 62 109-2

Die oben genannte Firma hält Dokumentationen als Nachweis der Erfüllung der Sicherheitsziele und die wesentlichen Schutzanforderungen zur Einsicht bereit.

Documentation evidencing conformity with the requirements of the Directives is kept available for inspection at the above company.

En tant que preuve de la satisfaction des demandes de sécurité la documentation peut être consultée chez la société sousmentionnée.

Memmingen, 12.01.2012 200 Raff Griepentrog, ntwicklungsleiter 1/2

CE

Netzwechselrichter

BG

Декпарация за съответствие на европейските норми С настоящето декларираме, че посочените на страница 1 продукти, отговарят на следните норми и директиви:

Електромагнитна устойчивост 2004/108/EG, директива за ниско напрежение – 2006/95/EG. Приложими съгласувани стандарти и норми в частност:¹⁾

EE

EL vastavusavaldus Käesolevaga avaldame, et nimetatud toode on kooskõlas järgmiste direktiivide ja standarditega: Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EG, Madalpingedirektiiv 2006/95/EG Kohaldatud Euroopa standardid, eelikõige: ¹⁾

GR

Δήλωση προσαρμογής στις προδιαφές της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης) Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτο σ' αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις: ΗλΕκτρομαγνητική συμβατότητο 2004/108/EG,

Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EG. Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα:¹⁹

LТ

Atitikties pareiškimas su Europos Sąjungoje galiojančiomis normomis

Šiuo mes pareiškiame, kad nurodytas gaminys atitinka sekančias direktyvas bel normas: Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EG.

2004/108/EG, Žemosios įtampos direktyvą 2006/95/EG.

Naudojamas Europoje normas, ypač: 1)

NO

EU-Overensstemmelseserkæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utføreise som levert er i overensstemmelse med følgende relevante hestemmelser:

EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG, EG-Lavspenningsdirektiv 2006/85/EG . Anvendte harmoniserte standarder, særlig: ")

RO

Declarație de conformitate UE Prin prezenta se declară că produsul mai sus menționat este în conformitate cu următoarele directive, respectiv norme:

Compatibilitate electromagnetică 2004/108/EG, Directiva CE referitoare la tensiunile joase 2006/95/EG. Norme europene utilizate, în special: ¹¹

SI

EU-izjava o skladnosti Izjavljamo, da je naveđeni izdelek skladen z naslednjimi direktivami oz. standardi: Direktiva o elektromagnetni združljivost 2004/108/EG. Direktiva o nizkonapetostni opremi 2006/95/EG. Uporabljene evropski standardi, še posebej: ¹⁾

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EC – DECLARATION OF CONFIRMITY DECLARATION DE CONFORMITE DE LA CE

StecaGrid 8000+ 3ph

CZ

Prohlášení o shodě EU Prohlašujeme timto, že tento agregát v dodaném provedeni odpovidá následujícím prislušnym ustanovením: Směrnicím EU-EMV 2004/108/EG,

Smernicim EU-EMV 2004/108/EG, Smêrnicim EU-nizkê napéti 2006/95/EG. Pouzité harmonizačni normy, zejména: ¹⁾

ES

Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministra con las disposiciones pertinentes siguientes: Compatibilidad electromagnética 2004/108/EG, Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG. Normas armonizadas adoptadas, especialmente:¹⁰

HU

EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés az alábbiaknak megfalel: Elektromágneses zavarás/tűrés: 2004/108/EG, Kisfeszültségű berendezések irány-Elve: 2006/95/EG. Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: ¹⁾

LV

ES Atbilstības deklarācija Paziņojam, ka minētais izstrādājums atbilst sekojošām direktīvām jeb normām: 2004/108/EG Par elektromagnētisko panesamību, 2006/95/EG Direktīvai par zemspriegumu. Izmantolās Eiropas normas. īpaši.¹¹

PL

Dektaracja Zgodnošci CE Niniejzym deklarujemy z pelną odpowiedzialnoscią że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi dokumentami:

Odpowiedniść elektromagnetyczna 2004/108/EG, Normie niskich napięć 2006/95/EG.

Wyroby są zgodne ze szczególowymi normami zharmonizowanymi: ¹⁾

RU

Деклация о соответствии Европейским нормам Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки соответствует спедующим нормативным документам: Эпектромагнитная устойчивость 2004/108/EG, Директивы по низковольтному напряжению 2006/95/EG.

Используемые согласованные стандарты и нормы в частности: ¹¹

SK

Prehlásenie o zhode ES Týmto prehlasujeme, že sa uvedený produkt zhoduje s nasledovnými smernicami príp. normami: Elektromagnetická zlučiteľnosť 2004/108/EG, Smernica o nízkom napäti 2006/95/EG. Použité európske normy, predovšetkým:¹¹

StecaGrid 10000+ 3ph

DK

EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG, Lavvolts-direktiv 2006/95/EG. Anvendte harmoniserede standarder, særligt: ¹⁾

FI

CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Sähkömagneettinen sovettuvuus 2004/108/EG, Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG Käytetyt yhteensovitetu standardit, eritysest: ¹⁾

IT.

Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle sguenti disposizioni e direttive rilevanti: Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG, Direttiva bassa tensione 2006/95/EG. Norme armonizzate applicate, in particolare: ¹⁾

NL

EU-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in die geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG, EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG.

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: $^{\mbox{\tiny 1]}}$

ΡT

Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidada no seu estado original, estã conforme os seguintes requisitos: Compatibilidade electromagnétice 2004/108/EG, Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG. Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ¹¹

SE CE-fő

CE-försäkran Härmed förklarar via ti denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG, EG-Lägspänningsdirektive 2006/95/EG. Tillämpada harmoniserade normer, i synnerhet: ¹⁰

TR

EC Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazin tesim edildiği şekilyle aşağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG, Alçak gerilm direktifi 2005/55/EG. Kısmen kullanılan standartlar.¹¹

Montage – Installation – Montage

AC-Stecker – AC plug – connecteur AC



Dokument **BA000279** (Montageanleitung *gesis* RST 20i4/20i5/25i5 Rundsteckverbinder-System)







