

StecaGrid Remote

Téléaffichage pour StecaGrid 300 et StecaGrid 500

Outre le StecaGrid Control I1, une unité de téléaffichage externe sans fil est disponible : le StecaGrid Remote.

Cette unité indique davantage de valeurs que le StecaGrid Control I1, à savoir : la puissance actuelle, l'état du système et la quantité d'énergie journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Pour passer d'une valeur à l'autre, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de commande jaune.

La connexion sans fil avec le StecaGrid Control I1 permet d'installer le téléaffichage à un endroit où il est facile de lire les données. Ceci permet donc à l'utilisateur de consulter les valeurs actuelles des onduleurs depuis son bureau alors que ceux-ci fonctionnent par exemple dans le garage ou dans la cave.



Affichages

- Écran LCD à texte
- pour la puissance actuelle et les rendements énergétiques

StecaGrid Remote	
Conditions de fonctionnement	
Milieu d'installation	climatisé en intérieur, non climatisé en intérieur
Température ambiante Tamb	-20 °C ... +45 °C
Humidité relative	0 % ... 95 %
Émission de bruit (typique)	silencieux
Installation et construction	
Degré de protection	IP 20
Dimensions (X x Y x Z)	140 x 103 x 35 mm
Poids	0,23 kg
Interface de communication	émetteur-récepteur avec 868 MHz ISM
Portée	env. 100 m à l'intérieur des bâtiments, env. 300 m en plein air
Certificat de contrôle	marque CE

